# Panzerkampfwagen Panther

Werkstatthandbuch zum Maybach-Motor HL 230 P 30 — HL 210 P 30

Inhalt-		<b>→</b>
Vorbemerku	ngen —————	->
Allgemeines-		<b>&gt;</b>
Gruppe M	1. Motor-Aus- und Einbau	<b>&gt;</b>
	2. Zylinderkurbelgehäuse	<b>—</b> ≽
	3. Kurbeltrieb	->
	4. Zylinderkopf mit Steuerung	<b>&gt;</b>
	5. Schmierung	->
	6. Kühlung	<b>&gt;</b>
	7. Aubaugeräte	<b>&gt;</b>
Gruppe E	1. Sammler	<b></b> >
	2. Anlasser	<b>&gt;</b>
	3. Lichtmaschine und Reglerschalter	>
	4. Zündanlage	<b>&gt;</b>
	5. Entstörung	->
	6. Beleuchtung	
	7. Sicherungen, elektrische Leitungen und Masseverbindungen	<b>&gt;</b>
	8. Schaltbrett-Ausrüstung	<b>&gt;</b>
	9. Schaltplan	>

# Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	7
Allgemeines	
Technische Angaben	8
Beschreibung des Motors	9-12
Schematische Darstellung der Zylinderreihenfolge	12
Zündleitungsanschlüsse und Zündfolge	13
Ansichten der Motorbaumuster HL 230 P 30 und HL 210 P 30	14-15
Motor-Längsschnitt	16
Motor-Querschnitt	17
Gruppe M	
1. Motor-Aus- und Einbau einschl. Umbau HL 230 P 45 in HL 230 P 30	
a) Arbeiten von oben nach Abheben der Heckplatte	19-23
b) Arbeiten von großer Hecköffnung aus	23-24
c) Arbeiten vom Kampfraum aus	25-26
d) Umbau von HL 230 P 45 (Tiger Ausf. E) in HL 230 P 30 (Panther)	2628
2. Zylinderkurbelgehäuse	
a) Aus- und Einbau von Zylinderlauf buchsen	29-31
b) Aus- und Einbau sowie Sicherung der Kurbelwellenlager (Rollenlager)	31-33
c) Aus- und Einbau der Ölpumpen mit Antrieb	34-38
d) Aus- und Einbau der Orpumpen inn Antrieb	38-40
e) Aus- und Einbau des großen Zwischenrades für die Lichtmaschine	41-43
f) Aus- und Einbau des Zwischenrades für die Ölpumpen  g) Aus- und Einbau des Zwischenrades für das Nockenwellenrad, nur HL 230	44-45
h) Aus- und Einbau der vorderen Kurbelwellen-Abdichtung im Gehäuse	46
Aus- und Einbau der vorderen Kurbeiweilen-Abdichtung im Gehäuse einschließlich Endlagerbuchse     Aus- und Einbau der hinteren Kurbeiwellen-Abdichtung im Gehäuse einschließlich Endlagerbuchse	47-49
k) Aus- und Einbau des Kurbelgehäuse-Unterteils (Ölwanne).	4955
k) Aus- und Einoau des Kuroeigenause-Onterreis (Oiwanne)	23
3. Kurbeltrieb	
a) Aus- und Einbau des Schleifringes	56-57
b) Aus- und Einbau der Pleuelstangen mit Kolben und Pleuellager	5863
c) Aus- und Einbau der Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen und Kolbenbolzenbuchsen	63-65
*.us- und Einbau des Pleuellagers einschließlich Bearbeiten (siehe Gruppe M 3b)	
., Aus- und Einbau der Kurbelwelle	6568
🐧 😘 und Einbau des Schwingungsdämpfers mit vorderem Motorträger und Deckscheibe	6971
g) Aus- und Einbau des Schwungrades mit Tragflansch einschließlich Schwingmetallring	72
4. Zylinderkopf mit Steuerung	
a) Ab- und Anbau des vollständigen Zylinderkopfes	73-74
b) Aus- und Einbau 2- Nockenwelle einschließlich Lagerung und Nockenwellenrad	74-78
c) Aus- und der Ventile mit Ventilführungen, Ventilfedern und Federteller. — Auswechseln einer Ventilfeder ohne Abbau des Zylinderkopfes	7881
d) Aus- und Einbau der Kipphebelachsen mit Kipphebel einschließlich Lagerung	81-82
d) Aus- und Einbau der Kipphebeiachsen mit Kipphebei einschließisch Lagerung  e) 1. Ab- und Anbau der Zylinderkopfhaube ohne Magnetzünder HL 230	82-83
2. Ab- und Anbau der Zylinderkopfhaube mit Magnetzünder HL 210 einschließlich Einstellen des Magnet-	
zünders	83-86

	Seite
<ul> <li>f) Aus- und Einbau des Zwischenrades für Magnetzünderantrieb in der Zyllnderkopfhaube HL 210 (siehe Gruppe M e 2)</li> </ul>	
g) 1. Ab- und Anbau des Saugrohres HL 230 mit Regler	86-90
2. Ab- und Anbau der Saugrohre HL 210 ohne Regler	90-91
h) Ab- und Anbau der Auspuffkrümmer mit Ummantelung	91-93
i) Ab- und Anbau der Einspritzanlage einschließlich SUM-Pumpe	93-94
5. Schmierung	
a) Ölkreislauf (siehe "Motorbeschreibung")	
b) Instandsetzen der Ölpumpen	95-96
c) Instandsetzen des Ölkühlers	96-98
d) Instandsetzen des Ölbehälters ,	99
e) Ölfilter mit einzebautem Kurzschlußventil bei H L 230 und Ölfilter und Kurzschlußventil bei HL 210	
instandactzen	99—100
f) Instandsetzen der Ölleitungen	100
g) Aus- und Einbau der Öldüse für die Schmierung der Ventilsteuerung im Zylinderkopf	100—101
6. Kühlung	
a) Kithlwasserkreislauf (sièhe "Motorbeschreibung")	
b) Instandsetzen der Wasserpumpe,	102-108
c) Instandsetzen des Temperaturreglers     d) Instandsetzen des Olkühlers (siehe Gruppe M 5c)	108—109
e) 1. Ab- und Anbau des Lüftergetriebes bei HL 230 mit Magnetzünder ohne Regler	109-117
2. Ab- und Anbau des Lüftergetriebes bei HL 210 ohne Magnetzünderantrieb mit Regler	117-122
f) Aus- und Einbau der Kühler und Lüfter	122-125
7. Anbaugeräte	
a) Elektrischer Anlasser (siehe Gruppe E 2a)	
b) Lichtmaschine (siehe Gruppe E 3a)	
c) Reglerschalter (siehe Gruppe E 3b)	
d) Magnetzünder (siehe Gruppe E 4a). Einstellen der Zündung HL 230 siehe Gruppe M 6 c 1; HL 210 siehe Gruppe M 4 e 2	
e) Zündkerzen, Zündleitungen, elektrische Leitungen (siehe Gruppe E 4 b und E 4 c)	
f) Schwungkraftanlasser mit Antrieb (siehe Gruppe E 2 b)	
g) Instandsetzen der Kraftstoffpumpen mit Leitungen einschließlich des selbsttätigen Kraftstoffabsperrventils	126-127
h) Instandsetzen der Vergaser mit Betätigung	
i) Ab- und Anbau der Luftfilter einschließlich Luftsammelrohr	134-135
k) Instandsetzen des Ölkühlers (siehe Gruppe M 5 c)	
1) Instandsetzen des Ölbehälters (siehe Gruppe M 5 d)	
m) Instandsetzen des Ölfikers mit Kurzschlußventil (siehe Gruppe M 5 e)	
n) Instandsetzen der Ölleitungen (siehe Gruppe M 5 b)	
o) Allgemeine Grundregeln für die selbsttätige Feuerlöschanlage und das Prüfen derselben	135—137
Gruppe E	
1. Sammler	
a) Allgemeine Grundregeln	136
b) Erstmaliges Füllen und Laden eines neuen Bleisammlers	136
c) Nachfüllen von Flüssigkeit bei einem in Gebrauch befindlichen Bleisammler	139
d) Laden eines Bleisammlers , . , ,	139
e) Behandlung eines mit Säure gefüllten Bleisammlers bei Nichtgebrauch	139
2. Anlusser	
a) Ab- und Anbau des elektrischen Anlassers einschließlich Auswechseln der Schleifkohlen, Prüfen der	
Kontaktabstände im Magnetschalter, Auswechseln des Magnetschalters und Aus- und Einbau des An-	
lasserritzels	
b) Ab- und Aubau des Schwungkraftanlassers einschließlich Auswechseln des Ritzels	
	144

3.	Lichtmaschine und Reglerschalter	Seite
	a) Aus- und Einbau der Lichtmaschine einschließlich Instandsetzen derselben	145
	b) Auswechseln des Reglerschalters	145
4.	Zündanlage	
	a) Aus- und Einbau der Magnetzünder, Grob- und Feineinstellen der Magnetzünder, Aus- und Einbau der	
	Unterbrecherkontakte in den Magnetzündern	146
	b) Auswechseln der Zündkerzen	146 - 147
	c) Zündleitungen	147
5.	Entstörung	
	Entstörung	148
3.	Beleuchtung	
	Ab- und Anbau der Scheinwerfer (des Scheinwerfers) einschließlich Hinstellen, Nachprüfen der Scheinwerfer (des Scheinwerfers), Auswechseln der Glühlampen und des Scheinwerferglases, Aus- und Einbau der übrigen	
	am oder im PzKpfw befindlichen Leuchten	149-152
7.	Sicherungen, elektrische Leitungen und Masseverbindungen	
	Sicherungen, elektrische Leitungen und Masseverbindungen	153
9,	Schaltbrettausrüstung	
	Schalrhrettansriistung	154

155

9. Schaltplan
Schaltplan . .

# Vorbemerkungen

## Dieses Werkstatthandbuch unterstützt

## J-Staffel und Werkstatt

bei dem Instandsetzen von Maybach-Motoren der Baumuster HL 230 P 30 und HL 210 P 30 im PzKpfw Panther

einschließlich Aus- und Einbau des Motors und der anderen Einbauteile im Motorenraum.

Die Vorschrift gehört in die Hand des Werkmeisters und des Panzer-Motorenschlossers.

Für Panzerwarte gilt die besondere Instandsetzungsanleitung D 655 30c.

Jeder Arbeitsfolge ist das notwendige Sonderwerkzeug vorangestellt.

Unter Sonderwerkzeug ist das nicht im Werkzeugsatz für Motorenschlosser vorhandene Werkzeug zu verstehen.

Bei Werkzeug des Kfz-Werkstattzuges, Ausführung 41 (D 622'6) ist Wagen, Werkbank und Schubkasten angegeben.

Maybach-Sonderwerkzeug gemäß H. Dv. 428/1, Blatt 106, ist mit der Anforderungs-(K)-Nummer aufgeführt. Abbildungen des Sonderwerkzeuges sind in der Vorschrift des Sonderwerkzeuges, D 674/106, aufgenommen.

# Allgemeines

# Technische Angaben

	HL 230 P 30	HL 210 P 30	Bemerkungen
Zylinderzahl	12	12	
Arbeitsverfahren	Viernakt	Viertakt	
Hub	145 mm	145 mm	
Bohrung	130 mm	125 mm	
Hubraum	23 000 cm³	21 350 cm <sup>3</sup>	
Verdichtungsverhältnis	6,8 : 1	6,8:1	
Leistung bei Nenndrehzahl = 3000 U/min	700 PS	650 PS	
Leerlaufdrehzahl	800 U/min	800 U min	17
Schmierung	Druckumlaufschmieru pumpe	ng durch Zahnrad-	
Art der Kühlung	Pumpenumlaufkühlur	ıg	
Ölkühlung	wassergekühlter Ölkül	iler	
Ölreinigung	Faudi-Großflächenfilt	er 8045/b	
Vergaser	4 Solex-Doppelfalistro 52 FFJ 2 D	om-Geländevergaser	
Luftfilter	2 Kombinationsfilter	3 Wirbelölfiker	
Drehzahlanzeige	Drehzahlmesser mit ro Gefahrenbereich	ot gekennzeichnetem	
Drehzahlbegrenzung	1 Drehzahlregler	1 Drehzahlregler	
Anlasser	l elektr. Anlasser BPD 6/24 ARS 150	1 elektr. Anlasser BPD 6/24 ARS 150	
	I Schwungkraftanlass	er AL ZMJ R 12	
	oder		
	1 Durchdrehanlasser	AL,RBJ,R 1	
Lichtmaschine	1 Lichtmaschine GTLN 700/12/ 1500 B I	1 Lichtmaschine GULN 1000/12/ 1000/LS/26	
Zündung	2 Magnetzünder mit eingebautem Schnapper JGN 6 R 18	2 Magnetzünder mit eingebautem Schnapper JGN 6 R 18	
Zündfolge	12-1-8-5-10-3-	-75112-94	
Zündkerze	15—225 DIN 72 502	14-225 DIN 72 502	
Einlaßventilspiel	0,35 mm	0,35 mm	bei kaltem oder warmem Motor
Auslaßventilspiel	0,35 mm	0,35 mm	bei kaltem oder warmem Motor
Prüfmaß für die Ventilsteuer- zeiten	4,2—4,6 mm	4,2—4,6 mm	gemessen am Auslaßventil im unteren Totounkt.
Ölinhalt	etwa 25 Liter	ctwa 25 Liter	
Gewicht	etwa 1400 kg	etwa 1050 kg	(einschließlich Anlasser, Ölkühler, Licht- maschine und Lüfterantrieb, jedoch ohne Öl und Wasser)

# Beschreibung

## Kurbelgehäuse

Der Maybach-Motor HL 230 P 30 bzw. HL 210 P 30 ist ein Viertakt-Zwölfzylindermotor in V-Form mit hängend angeordneten Ventilen. Zylinderblock und Kurbelgehäuse sind als ein geschlossenes Gußstück ausgebildet. Im "Zylinderkurbelgehäuse" sind 12 Zylinder-Laufbuchsen angeordnet, die vom Kühlwasser umspült werden (nasse Buchsen). Die Abdichtung gegen das Kurbelgehäuse geschieht unten durch je 2 Gummiringe, oben durch einen schwächeren Gummiring. Ein auf den Buchsenbund aufselegter Kunferdichtring dient als Feuerschutz. Die Entlüftung des Kurbelgehäuses erfolgt durch Entlüfterstutzen, die bei HL 230 P 30-Motoren am Lüfterantriebsgehäuse und bei HL 210 P 30-Motoren an den Zylinderkopfhauben angebracht sind. Als Aufhångung wurde eine Dreipunktlagerung in Gummi gewählt und zwar auf der Schwungradseite in Form eines sogenannten Schwingmetallringes und auf der Schwingungsdämpferseite in Form eines drehbaren Querträgers. Der Schwingmetallring besteht aus einem außeren und einem inneren Ring. Der innere ist mit dem Motor fest verbunden, der äußere mit dem Fahrgestell. Zwischen beiden befindet sichein Gummipolster.



Auf jedem Pleuelzapfen der Kurbelwelle ist eine Haupt- und eine Nebenpleuelstange angeordnet. Die mit Bleibronze belegten Stahllagerschalen sind aussechselben. Die Koltenbolzen sind im Kolten sowie auch in der Pleuelstange schwimmend gelagert und in den Koltensougen durch Seegeringe seitlich gesichert. Die aus Leichtmetall geschniedeten Kolben tragen is Verdichtungen. 1 Nasen- und 2 Obabstrefftige.

## Zylinderkopf mit Ventilsteuerung

Die Zylinderköpfe tragen die vollständige Ventilsteuerung und bilden mit einer Spezialabdichtung den oberen Abschluß des Verbrennungsraumes. Die Nockenwellen laufen in je 7 mit Weißmetall ausgegossenen Lagern. Jedes einzelne Lager besteht



Der HL 230 P 30-Motor besitzt ein Grauguß-Zylinder-Kurbelgehäuse, der HL 210 P 30 dagegen ein Zylinder-Kurbelgehäuse aus Leichtmetall.

#### Kurbeltrieb

Der Kurbeltrieb umfaßt: Kurbelwelle, Schwungrad, Schwingungsdämpfer, Pleuelstangen und Kolben.





aus 2 Schalen, die in einem geteilten Kipphebellagerbock untergebracht sind. Die Nockenwellen erhalten ihren Antrieb über das Zwischenrad vom Kurbelwellenrad.

Die Steuerung der Ventile erfolgt über Kipphebel, die auf dem Nocken über eine Rolle abrollen und auf der anderen Seite das Ventil direkt betätigen. Der Kipphebel ist auf einer Exzenterbuchse gelagert, die durch Drehen ein Einstellen der Ventistelle mehren der Zylinderkopf haube von oben zugänglich. Die Ventilsteuerung ist nach Abnahme der Zylinderkopf haube von oben zugänglich. Die Einlaßventile haben einen größeren Tellerdurchmeiser als die Auslaßventile. Die Auslaßventile sind hohl gebohrt und salzgekühlt. Die Ventilschätte laufen in auswechselbaren Führungen aus Grauguff.

## Vergaser einschl. Kraftstoffpumpen und Kraftstoffabsperrventil

Der Motor beitzt 4 Solex-Doppelfallstromwergaser des Bumusters 52 FFI II D. die durch Betätigungsgestänge miteinander verbunden sind. Jeder einzelne Vergaser besteht wiederum aus 2 Vergasern, von denen der erste dauernd arbeitet, der zweite beim HL 230-Motor bei 1800 U/min durch den Regler eslottstätig geöffnet, beim HL 210-Motor durch der Fahrer beim Gasgeben im letzten Drittel der erstes Stufz zugeschaltet wird. Jeder Doppelvergaser be-

sitzt außerdem eine besondere Anlaßvorrichtung, die bei Betätigen ein überfettetes Gemisch liefert, welches das Anlassen des kalten Motors wesentlich erleichtert.

Zwei Deppel-Solex-Kraftstoffpumpen (Baumuster Et 1843) förden den Kraftstoff vom Kraftstoff-behälter zu den Vergasern. In die Kraftstoff-behälter zu den Vergasern. In die Kraftstoff-leitung "Kraftstoffpumpen-Vergaser" ist das selbstätige Kraftstoffbisperrevanil eingebaut. Nach Abstellen des Motors besteht die Gefahr, daß infolge Saugheberwickung in der Kraftstofffeitung bei undichten Schwimmernadelventilen ein Überlaufen der Vergaser erfolgt (Brandgefahr, Füssigkeitsschlag). Dies zu verhindern, ist Aufgabe des Kraftstoffabsperrevntils. Das Kraftstoffabsperrevntils, von Kraftstoffabsperrevntils, von Kraftstoffabsperrevntils.

- Die Arbeitsweise des Kraftstoffabsperrventils:

  1. Sobald der Motor läuft, ist Öldruck vorhanden
- und das Ventil ist geöffnet.

  2. Bei stillstehendem Motor ist kein Öldruck vorhanden und das Ventil ist geschlossen.
- 3. Um bei stillstehendem Motor auch mit der an den Kraftstoffpumpen angebrachten Handbetätigung Kraftstoff nachpumpen zu k\u00f6nnen, kann das Kraftstoffabsperrventil mit den auf dem Geh\u00e4usedeckel angebrachten Hebel von Hand ge\u00f6fnet werden.

## Lüfterantrieb HL 230

Der H. 230-Motor besitzt ein Lüftergetriebe, welches eine Kupplung für die vollständige Außerbetriebsetzung der Lüfter sowie 2 Geschwindigkeltsstufen (Winter- und Sommerbetrieb) enthält. Außerdem ist im Lüftergetriebe der Antrieb für den außerhalb liegenden Regler sowie für die Wasserpunpe untergebracht. Ferner sind am oberen Teil des Gehäuses 2 Schnappermagnetzünder angebau, welche über ein Zwischernad angetrieben werden.

## Regler HL 230

Die Drehzahlbegrenzung erfolgt durch einen "Stufenfliehkraftregler", der im Saurgohr untergebracht ist. Er hat folgende Aufgaben zu erfüllen:

1. Die Höchst-Drehzahl des Motors auf 3000 U/min zu begrenzen.


2. Die 2. Vergaserstufe bei 1800 U/min selbatfätig zuzuschalten, sofern die 1. Stufe bereits voll durchgetreten warde, d.h. der Motor mit Volllast läuft. Die Steuerung der einzelnen Vorgänge erfolgt durch einen Olsteuerkasten, der vom Stufenregler direkt betätigt wird. Die Bewegung der auf gemeinsamer Achse legenden Schließklappen erfolgt durch Gestänge.

## Lüfterantrieb mit Regler HL 210

Lutterantreto im Reger in Live and geordneten Lüfter ist ein besonderes Lüftergetriebe vorhanden, das seinen Antrieb vom Zwischenard erhält. Es handelt sich hier um ein Winkelgetriebe, welches eine Kupplung für de Außerberriebestrung der Lüfter und 2 Geschwindigkeltsstufen enthält, die verschiedene Drehzahlen (Winter- und Sommerbetrieb) zulassen. Im Lüftergetriebe ist gleichzeitigt ein Fliebkraftregler für die Betätigung vom Schließklappen im Saugrohr untergebracht sowie der Antrieb für die Wasserpumpe. Der Regler soll bei etwa 2800 U/min einsetzen und bei etwa 3000 U/min geschlossen habez und bei etwa 3000 U/min geschlossen habez.

#### Schmierung

Die Druckumlaufschmierung ist mit Rücksicht auf Schräglagen des Fahrzeuges als "Trockensumpfschmierung"ausgebildet. Der Kreislauf beginnt beim Ölbehälter, von dem das Öl der Ölumlaufpumpe zu-




fließt. Das Fumpengehäuse ist durch ein Überdruckventil gesichert, welches namentlich bei kaltem Öl vor Erreichen unzulässig hohen Druckes öffnet. Die Ölumlaufpumpe fördert das Schmieröl zunächst in die Kühlschlange des Ölkühlers, welcher in den Kühlwasserkreislauf eingeschaltet ist. Damit auch bei kaltem Motor, wenn das Schmieröl noch zähflüssig ist. der Ölstrom nicht abreißt, besitzt der Ölkühler ein Überströmventil, welches bei etwa 7 bis 8 Atii öffnet. Von hier aus gelangt das Öl zum Ölfilter, wo eine gründliche Reinigung erfolgt. Wenn bei kaltem Ölder Durchfluß noch nicht ausreicht, so hebt sich das ganze Filterpaket und läßt den Ölstrom zunächst ungereinigt zum Schleifring und Zylinderkopf durchlaufen. Die Förderung zum Zylinderkopf ist durch eine Drossel (Öldüse) begrenzt. Der Schleifring führt das Schmieröl in die Kurbelwelle und damit zu den einzelnen Schmierstellen. Das von den Pleuellagern in das Kurbelgehäuse ablaufende Schmieröl wird von 2 Ölabsaugpumpen, von denen jeweils eine im vorderen und hinteren Teil des Kurbelgehäuses angeordnet ist, abgesaugt und in den Ölbehälter zurückgefördert. Der Ölstand wird bei Leerlaufdrehzahl des Motors gemessen. Der im Ölkreislauf vorhandene Druck wird von einem am Schaltbrett angebrachten Öldruckmesser angezeigt. Der Anschluß der Leitung befindet sich am Ölfilter.

## Kühlung

Das Kühlwasser wird durch eine Wasserpumpe, welche als Flügelradpumpe ausgebildet ist, in dauerndem Kreislauf gehalten. Die Pumpenwelle ist nach außen durch Dichtringe abgedichtet und im Gehäuse in Kegelröllenlagern gelagert. Die Schmierung geschieht von Hand. Roten Druckschmierkopf beachten! Der Antriebe erfolgt vom Lütterantrieb über eine Verbindungswelle. Die Kühlwassertemperatur kann mit Fernthermometer am Schaltbrett beobachtet werden. Verm Ölkühler führteine Rohrleitung zum Abläventil am Boden des Fahrzeuges. Hier kann das gesamte Kühlwasser abgelassen werden. Der Kreislauf beginnt bei der

Wasserpumpe, welche das Kühlwasser direkt in die Wasserräume des Zyfinderkurbelgehäuses drückt. Gleichzeitig tritt ein Teil des Kühlwassers durch eine größere Anzahl von Durchgangslöchern in den



Zyliadexhopf über. Der Rücklauf vom Zylinderkunbelgehäuse und Zylinderkopf erfolgt durch getrenne Leitungen in eine Sammelleitung, die zum Wasserkühler im Fahrzeug führt. Das hier durch Lüfter abgekühlte Wasser inimar seinen Weg zum Ülkühler und von hier aus wiederum zur Wasserpumpe.

Üm die Wasserkühler namentlich in der kalten Jahreszeit wordbergehend auszuschalten, ist am Ölkühler des HL 230 P 30-Motors eine Drosselklappe angebracht, welche von Hand betätigt wir und die Wasserkühler abschaltet. Der Kreislauf beschränkt sich unter diesen Umständen lediglich und das Kuwbelephäuse einschließlich Ökühler.

Für das Kühlwasserheizgerät sind Anschlüsse vorgesehen, von denen sich einer am Zylinderkurbelgehäuse in der Nähe des Zwischenradbolzens befindet und der andere an der Verbindungsleitung zwischen Kurbelgehäuse und Ölkühler.

#### Elektrische Ausrüstung

Sowohl der HL 230-als auch der HL 210-Motor ist mir 2 Schnappermagnetzindern des Baumusters [OR 6 R 18 für HL 230 am Lüftergetriebe und für HL 210 auf ehr ventilhaube ausgerüstet. Diese Magnetzinder beitzen einen Schnapper, der die Motors mit so großer Geschwindigkeit durch das Motors mit so großer Geschwindigkeit durch das Mognetfeld zu schnellen, daß ein kräftiger Zündnate entsteht. Diese Einrichtung erleichtert den Anlaßvorgang weientlich. Bei höherer Drehzahl des Anlaßvorgang weientlich. Bei höherer Drehzahl der Magnetzinder arbeitet in der üblichen Weise mit reglenäßigen Umlauf des Läduefes weiter.

Auf der Läuferachse ist ein Bleiner Flieikraftregler untergebrecht, der den Zündzeitpunkt der jeweiligen Motordrebzahl anpaßt. Bei Stillstand des Motors beinden sich die Flieihgewichte in Ruhelage (Spätzändung!), bei voller Drehzahl des Motors und dmit voller Öffung der Flieihgewichte wird der Zündzeitpunkt um etwa 30°— an der Kurbelwelle gemessen— vorverlegt (Frihürstündung!).

Als Zündkerze kommt die Zündkerze 14-225 DIN 12502 in Betracht. Wesentlich ist, daß auf einen gleichmäßigen Elektrodenabstand von 0,4 bis 0,5 mm geachtet wird. Regelmäßiges Prüfen in gewissen Zeitabständen erforderlich! Alle elektrischen Geräte einschließlich Leitungen sind voll entstört.

## Lichtmaschine

Die Lichtmaschine wird über ein Zwischenrad mit Motordrehzahl angetrieben. Sie ist eine handelsübliche Lichtmaschine des Baumusters GTLN 700/12/1500/BL 1 für HL 230 und GULN 1000/ 12/1000/26 für HL 210. Damit die Spannung bei verschiedenen Drehzahlen des Motors in den zulässigen Grenzen bleibt, ist ein Spannungsregler angeschlossen, der mit dem Selbstschalter zusammen im Reglerschalter - außerhalb des Motors - untergebracht ist. Der Selbstschalter schaltet den Sammler zum Laden zu, sobald ein ausreichender Ladestrom zur Verfügung steht. Andererseits trennt der Selbstschalter die Lichtmaschine vom Sammler, wenn die Spannung des Ladestroms unterhalb der Sammlerspannung liegt, weil sich sonst der Sammler über die Lichtmaschine entladen würde. Überwachung durch die Anzeigeleuchte am Schaltbrett!

#### Elektrischer Anlasser

Die HL 230- und HL 210-Motoren sind mit dem gleichen Anlasser BPD 6/24 ARS 150 ausgerüstet. Es handelt sich um einen Hauptstrommotor mit magnetischem Studensschalter. Der Studensschalter wird durch den Anlasserdruckknopf und damit Schließung des Magnetstromkreises betätigt. Der Stufenschalter bewirkt folgende Schaltungen.

 Stufe: Einschalten der Hilfswicklung, dadurch Beginn der Drehbewegung.
 Einschalten der Haltewicklung, dadurch

Verschieben des Ankers in Längsrichtung und Einspuren des Ritzels in die Anlaßverzahnung des Schwungrades.

 Stufe: Kurz vor vollem Eingriff des Antriebsritzels Zuschalten der Hauptwicklung. Anlasser entwickelt jetzt sein volles Drehmoment.

Eine Rutschkupplung schützt den Anlasser vor Überhstung bei zu kalterm, also schwer durchdrehbarem Motor oder vor zu hohen Drehzahlen nach dem Anspringen des Motors (Überlastungsschutz- und Überholkupplung). Nach Loslassen des Anlaßdruckkopfes wird der Magnetstromkreis unterbrochen, dadurch der Stufenschalter geöffnest, alle Stromkreise aufgehoben und der Anker durch Federdruck in seine Anfangslage zurückgeschoben.

## Schwungkraftanlasser AL/ZM I JR/12

Mit einer Handkurbel (60 U/min) wird über ein stark übersetzes Umbutgetriebe eine leleine Schwungmasse allmihlich auf eine hohe Drehzahl gebracht (erwa 10000 U/min). Die so aufgeprichtere Bewegungsenerigie reicht aus, um nach Einspuren des Antirebsritzels dem Motor einige Male durchzudrehes. Der Schwungkraft-anlasser ist besonders im Winter zu benutzen, wenn infolge des zähfüssigen Ols hohe Anlaßwäderstände

überwunden werden müssen und beim Benutzen des elektrischen Anlassers die Sammler unnötig in Ansoruch genommen werden

Sofern der Motor längere Zeit außer Betrieb war, ist grundsatzlich zuerst mit dem Schwungkraftanlasser bei ausgeschalteter Zündung durchzudrehen. Die im Schwungkraftanlasser eingebaute Rutschkupplung verhindert, daß bei einer vorhandenn Hemmung eit Triebwerkschaden entsteht.

An Stelle des Schwungkraftanlassers findet teilweise der Bosch-Durchdrehanlasser AL RB J/R 1 Verwendung.


## Feuerlöschanlage

Am Motor ist eine selbsttätige, elektrische Feuerlöschanlage angebaut. Diese Einrichtung ist für mehrfsches Ablöschen von Bränden im Motorraum vorgesehen.


Bricht im Motorraum Feuer aus und steigt die Temperatur auf etwa 160° C, dann schließt der Wärmefühler den Stromkreis, und das Magnetzeitschaltwerk trit in Täugkeit. Das Magnetzeitschattwerk öffnet achtagariig das Ventil des unter Druck strhenden Löstehmitetbehälters. Die Löschflüssigkeit wird durch die Löschleitung zu den Sprindisung gedrückt und tritt dort aus. Das Feuer wird durch den fein zerstäubten Sprühstrahl unter zusätzlicher Gasbildung gelösche bzw. erstickt.

Mit Erlöschen der roten Signallampe ist der Löschvorgang (Zeitdauer 7 Sekunden) beendet


Ist ein Brand besonders heftig, so daß ein Abkühlen der Warmefühler während der Löschperiode nicht erfolgt, so schhoeft sich eine zweite
Löschperiode ohne Unterbrechung der ersten an.
Dies kann sich bis zur Erschöpfung des Löschbehälters (Inhalt für 5 Läschzeiten autreichend)
wiederholen. Bei Versagen des Magnetzeitschaltwerks oder der Kontakte und bei Unterbrechung
der Stromzuft hr kann die Löschanlage auch von
Hand betätigt werden.




Schematische Darstellung der Zylinder-Reihenfolge




Zündleitungsanschlüsse und Zündfolge




HL 230 P 30 Ölkühlerseite




HL 230 P 30 Ölbehälterseite




HL 210 P 30 Ölkühlerseite



HL 210 P 30 Ölbehälterseite





D65511c~2

# Gruppe M

# 1. Motor-Aus- und -Einbau

# a) Arbeiten von oben nach Abheben der Heckplatte

# Sonderwerkzeug

Motoraufhängevorrichtung K 7677 81 (MM 225354/2)

### Vorarbeiten

- l. Pz Kpfw remigen.
- 2 Kraftstoff so weit ablassen, daß die 3 oberen Kraftstoffbehälter leer sind. Dann kann der mittlere Kraftstoffbehälter ohne Kraftstoffverlust ausgebau werden.



Kraftstoffablaßhahn befindet sich rechts am Heckunterteil. Zuerst die 5 Muttern des Flansches lösen Das Kegelventil öffnen. Vor dem Öffnen Eimer unterstellen, um Kraftstoffverluste zu vermeden.

- Kühlwasser ablassen.
- Sammlerhauptschalter auf "Aus" stellen und Sammler abschließen.



Ausbau des Motors




 Sicherungen der Schrauben des Teleskoprohres m.t Flachmeißel auf biegen und Schrauben mit



24-mm-Maulschlüssel lösen.



2. Teleskonrohr herausnehmen.




 34 Kopfschrauben der Heckplatte mit 19-mm-Steckschlüssel lösen. Turm auf 3 Uhr geschwenkt.

Beachten: Die beiden mit Pfeil bezeichneten Kopfschrauben können nur herausgeschraubt werden, wenn Turm auf 6 Uhr steht.

 Seil oder Kette in vorhandene Haken einhängen und




- 5. Heckplatte abheben.
- 6. Leitungen und Ausgleichbehälter K ausbusch Schlauchbinder 1 bis 3 lösen Außerdem in der Trennwand eine Rohrschelle mit Steckschlüssel lösen. Leitungsteil ohne weiters Zerlegen heraushaben. Bei Schlauchbinder 4 und 1 Kopfschraube mit 14-mm-Maulischlüssel an der mit einem Pfeil bezeichneten Stelle der Schottwand lösen. (Es kann bei verschiedenen Ausführungen an dieser Stelle eine Rohrschelle sitzen.) Damit



ist Leitungsmittelstück frei und wird herausgehoben.

- Fernthermometer F lösen, herausschrauben und mit Leitung auf linke Heckplatte legen.
- 8 Schlauchbinder 5, 6, 7, 8, 9 und 10 lösen, Rohr stücke herausheben.
- Bei den Luftfiltern L 1, L 2 und L 3 die Flügelschrauben in der Mitte herausdrehen und die Filter abheben Die Öffungen mit faserfreien und sauberen Lappen oder Ölpapier gut abdecken, um das Hineinfallen von Schmutz zu verhindern.
- Schlauchbinder 11 und 12 lösen und Kühlwasser-Ausgleichrohre herausnehmen.
- 11. Muttera des Ausgleichbehälters K lösen. Im Befestigungswinkel hiegendes Rohr der Kraftstofflerung ausbauen. Schlauchbinder 13 lösen (siehe Skizze). Damit ist Ausgleichkasten K frei und kann herausgehoben werden.



Beachten: Die Schlauchbinder 15, 16, 17 und 18 sind später von der Hecköffnung aus zu entfernen.

## noch M 1. Motor-Aus- und -Einbau



12 Je 6 Kopfschrauben der 4 Flansche an den Schottwänden herausdrehen.



 Flansch mit Meißel abdrücken und Gummidichtung lösen.



14 Rohrstutzen mit Dorn herausdrehen



15. Flansch mit Rohrstutzen abnehmen.




 Die 4 Kopfschrauben des Lufteintrittsgitters L mit 24-mm-Maulschlüssel herausdrehen und Lufteintrittsgitter abheben.



 Klappeneinsatz zur Hälfte herausheben und mit Brecheisen hochhalten. Der im Kampfraum an

- der Trennwand befindliche Betätigungshebel für die Luftklappen muß auf Kennzeichnung "Auf" gestellt werden.
- An der rechten Seite Seilzug abschrauben und Klappeneinsatz herausheben. Gelösten Seilzug mit Bindedraht verlängern und festbinden.
- 3 Schlauchverbindungen zu den Kraftstoffleitungen lösen.
- Anschlußstutzen, die von dem Kraftstoffbehälter durch die Schottwand führen (abgedichtet!), wie folgt herausschrauben:
  - a) Von unterer Schlauchverbindung Schlauchstutzen mit 2 Schlauchbindern entfernen.
     Dann unteren Anschlußstutzen mit 46-mm-Maulschlüssel herausdrehen.
  - b) Oberen Anschlußstutzen herausdrehen (bei Einbau des Motors neue Dichtrings aus Leichtmetall verwenden!) Entläftungsleitung E (Bild zu Ziffer 16) von Schottwand abschrauben, desgleichen 2 Kopfschrauben der Halterung des Entläftungsvenils. Halterung und Leitung bleiben auf dem Behälter.
- Die 4 Muttern des Kraftstoffbehälters entsplinten und lösen.
- Den im Luftkanal sitzenden Klappeneinsatz vor dem Herausheben zerlegen und den gelösten Klappenteil herausheben.
- 23. Kraftstoff behälter herausheben.
- Von der Versteifung A-B 8 Kopfschrauben mit 17-mm-Maulschlüssel und 6 Schlitzschrauben



mit Schraubenzieher lösen und Versteifung ausbauen (Bild zu Ziffer 6).

- Die beiden im Motorenraum verlaufenden Seilzüge S1 und S2 mit Gestänge wie folgt ausbauen:
  - An den Krümmern K 1, K 2, K 3 und K 4 sille Schräuben lösen und die Krümmer herausheben. An rechter und innker Schottwand je eine Halterung mit je 2 Kopfschräuben mit 14-mm-Maulischlussel losen. An Krümmer K 1 die Übertraugnszwelle Ü durch Entfernen des Spintes und Herauszerben der Übertraugngswelle nach oben lösen.
- Lüfterantriebswellen abflanschen, seitlich verschieben und aus den Nuten ziehen. (Beim Einbau die Gelenke gut abschmieren.)


27- 2 Öleinfüllstutzen O1 und O2 (Bild zu Ziffer 25)
 von Trennwand abschrauben.



Vergasergestänge bei der Übertragungswelle Ü
aushängen.



 Kurzschlußleitung an jedem der beiden Magnet zünder abklemmen.



 Leitungsstecker für Feuerlöschanlage abnehmen, dabei Sicherungsbügel zurückklappen.  Leitung vom Löschmittelbehälter am T-Stück abschrauben (siehe vorstehendes Bild Ziffer 30).





an Trennwand fest. Schlauchleitung an Trennwand zuruckbiegen.

Weitere Ausbauarbeiten siehe folgenden Abschnitt b.

## b) Arbeiten von großer Hecköffnung aus

Sonderwerkzeug (siehe Abschnitt a) Vorarbeiten (siehe Abschnitt a) Ausbau des Motors



 Den durch große Hecköffnung sichtbaren Rohrstutze (Kampfraum-Beluftung durch Teleskop) mit Halter vom Rande der Öffnung (1 Kopf-



 Schlauchbinder am Bodenstutzen lösen und Rohr herausnehmen.







 Ummantelung für das Zwischenstück von Auspuffrohr und Auspuffkrümmer abbauen.



4. 8 Schrauben des freigelegten Mittelstücks lösen.



 Die 4 Muttern der Schutzgehäuse für die äußeren Auspuffrohre entsplinten und 3 bis 4 Gänge herausdrehen.




 Das äußere Auspuffrohr so weit abziehen, daß das Zwischenstuck herausgenommen werden kann.

 Kühlwasserheizgerät, an linker Schottwand liegend, von Heck wie folgt abschrauben



Schlauchbinder 21 und 22 lösen. Verbindungsrohr V herausnehmen. Wenn Schlauchbinder 23 ebenfalls gelöst ist, dann Fuchsgerät frei. Beachten: Kuhlwasserheizgerät kann erst herausgenommen werden, wenn Motor etwa 20 cm von



 Schwungkraftanlasser bzw. Durchdrehanlasser: Mitnehmerbolzen am Kreuzgelenk M 2 entsplinten und herausziehen. Das darunterliegende Einrückgestänge ebenfalls lösen

Beachten: Bem Einbauen das Gestänge bei schwebendem Motor einhängen und Mitnehmerbolzen einführen und sichern.



 Die 2 Schrauben des vorderen Motorträges herausschrauben.

Westere Ausbauarbeiten s. folgenden Abschnitte


## noch M 1. Motor-Aus- und -Einbau

## c) Arbeiten vom Kampfraum aus

Sonderwerkzeug (siehe Abschnitt a)

Vorarbeiten (siehe Abschnitt a)

Aushau des Motors



- 1. Hatsfeuerlöscher mit Halterung abnehmen
- 2. Lüfterleitung L herausschrauben.
- Handgriff H drehen und Bodenblech A herausheben. Bodenblech B abschrauben und heraushelen.
- 2 Lokendeckel in Trennwand, auf nachstehendem Bild mit 1 und r bezeichnet, abnehmen.



- Krafistoffleitung (Metallschlauch) durch die im Bilde sichtbare rechte Öffnung abschließen. Überwurfmuttern an Krafistoffpumpen abschrauben. Metallschlauch bleibt auf dem Boden legen.
- Öldruckleitung (Metallschlauch) von Kupferkitung an der Überwurfmutter lösen. Bleibt am Ölfilter befestigt.
- Eine große und eine kleine Leitung an Anlasser abklemmen.
- Rohrschelle einschließlich Feuerloschdüse (über der Leitung an Schwungkraftanlasser) lösen. Leitung bleibt an Trennwand hängen.

- Masseleitung von der Trennwand lösen, bleibt am Motor hängen.
- Vom Reglerschalter 4 Leitungen abklemmen, und zwar D→, D+, DF1 und DF2. Von Durchführung durch Trennwand 2 Schrauben mit 10 mm-Maulschlussel lösen. Nur so wird der Leitungsstrang zum Durchziehen durch die Trennward frei.



- 11. Gelenkwelle abflanschen und zurückschieben.
- Schelle und Kopfschraube des Inken und rechten Wärmefühlers am Motorgehäuse lösen Bleiben an der Trennwand hängen



- Motor in Aufhängevorrichtung K 7677/81 einhängen und anheben, bis Drahtseite gespannt sind.
- Die Kopfschrauben der hinteren Motoraufh
  ängung (je 2 Kopfschrauben mit einem Blechstreifen gesichert) lösen und



- Motor mit ganz kleinen Hüben hochheben. Durch Führen mit der Hand verhindern, daß ein Teil hängenbleibt und beschädigt wird.
- Wenn Motor ungefähr 20 cm angehoben ist, wird das gelöste Kühlwasserheizgerät durch Hecköffnung herausgenommen.
- Beachten: Der Leitungsstrang mit 4 Leitungen hängt auf der linken Seite an der Lichtmaschine.
   Beim Heben darauf achten, daß Leitungsstrang nicht gequetscht oder gerissen wird.

Der Einbau des Motors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge Die einzelnen Ziffern des Ausbaues beachten!

# d) Umbau des HL 230 P 45 (Tiger Ausf. E) in HL 230 P 30 (Panther)

Soll ein Motor HL 230 P 45 (Tiger Auf. E) als HL 230 P 30-Motor (Panther) Verwendung finden, sind die in der folgenden Tafel unter P 45 angeführten Teile abzunchmen und die unter P 30 angeführten Teile abzunchmen

	P 30		P 45	
Benennung	AnfordZeichen (MaybZeichnNr.)	Stück	AnfordZeichen (MaybZeichnNr.)	Stück
Gruppe: Ölkühler		,		
Ölkühler, vollst. mit Temperaturregler	K-914 480 (42582-601-21)	1 1	K-914 481 (42504-601-21)	1
Gummamuffe	20×50 DIN 73 411	1		
Betängungsrohr, vollst , für Wasserablaßventil	-		K—914 560 (42504—572 1)	1
Gruppe: Ölbehälter				
Peilrohr	K914 655 (425855090)	1	_	-
Ölmeßstab	K—914 659 (42585—508—0)	1	_	-
Dichtrang (Gummi)	K-914 660 (42585-53-0)	1	_	-
Einfüllrohr		· -	K-914 656 (42585-507-0)	1
Verschlußmutter	-	-	K-914 658 (42209-4-0)	1
Ölmeßstab	_	-	K-914 661 (42585-5052)	1
Rohrschelte, vollst.	_	-	K-914 663 (42508-702-0)	1
Gruppe: Kraftstoffpumpe				
Erstausführung		- 1		-
Federbügel, vollst.	K-914 740 (239273/0)	1	_	-
Spanr bügel, vollst	-	-	K-914 74t (238201.0)	1
Kraftstoffleitung, vollst. (von Behälter zur Pumpe)	K—914 755 (42586—508—1)	1	K-914 756 (425095290)	1

# noch M 1. Motor-Aus- und -Einbau

	P 30		P 45	
Benennung	AnfordZeichen (MaybZeichnNr.)	Stuck	Anford -Zeichen (MaybZeichnNr.)	Stüci
Neususführung		1		
Anmerkang.		: ]		1
<ul> <li>Federbugel und Spannbügel entfällt bei Neuausfuhrung, Filterglocke mit Zylin- derschrauben befestigt. Beide Baumuster gleich.</li> </ul>		۱		
b) Kraftstoffleitung mit Schläuchen				1
Kraftstofflentung, vollst. (von Behälter zur Pumpe)	K-914 765 (42586-5511)	1	-	-
Kraftstofflenung, vollst (von Behälter zur Pumpe)	_	_	K914 767	1
		. 1	(42509—534—0)	
Gruppe: Lüfterantrieb		1		
Bedingungshebel ,	K-914 839 (42512-43-0)	1	K-914 840 (42512-104-1)	1
Gruppe: Motorlagerung				
a) vorderer Motorträger	K-915 060 (42588-501 2)	1	K-915 061 (42516-503-0)	1
b) hanterer Tragrung, vollst	K-915 065	1	K-915 066	1
Lagerunghälfte	(42589—1—3) K—915 067	2	(42517—501—0) K—915 068	2
Schribe	(42589-501-2) 8,4 DIN 125	12	(42517—502—5)	_
Sicherungsblech	8.4 DIN 93	12	_	_
Serhskaatschraube	M 8 × 30 DIN 931	12	_	_
Federmag	B 8 DIN 127	2	_	_
Mutter	_	_	M 8 DIN 934 m	12
Abdichtblech	K-915 070	1	K-915 071	1
Sechshaatschraube	(42589—502—0) M 8 × 12 DIN 933	14	(42517—503—0)	_
Sechskantschraube	M 10×65 A DIN 931	1	_	l _
Sechslautschraube			M 10×80A DIN 931	1
	_	_	M 10 × 80A D1N 931	1
Gruppe: Zylinderkopf				1
Wassemustratestutzen, rechts	K-915 180 (42590-3-2)	1	K-915 182 (425!8-33-1)	1
Wassenustritistutzen, links	K-915 181 (42591-22)	1	K—915 183 (42519—12—2)	1
Verbindungsrohr	(42391—2—2)	-	K915 184	1
Dichtung	_	- 1	(42518 — 43—0) K—915 185	1
Federmag	_	-	(42518—34—0) B 8 DIN 127	3
Sechskantschraube	_	_	M 8×35 DIN 931	3
Gummischlauch	60×80 DIN 73411	2	60×80 DIN 73411	1
Gummischlauch	_	-	K-915 188	1
Gruppe: Auspullkrümmer		'	(42582—40—0)	
Deckel, links	_	-	K915 298	1
Deckel, rechts	_	-	(358350 0) K915 299	1
		'	(358 349 0)	İ

	P 30		P 45	
Benensung	AnfordZeichen (MaybZeichnNr.)	Stück	AnfordZeichen (MaybZeichnNr.)	Stück
Federnag	_	_	B 8 DIN 127	4
Sechskantmutter	-	-	M 8 DIN 934 m	4
Gruppe: Saugrohr				,
Rohrleitung, volkt (vom Ölfilter zum Regler)	K-915 365	1	_	_
Rohrlestung, vollst. (vom Ölfsiter zur Trennstelle)	(42523—565—0)		K-915 366	1
Rohrleitung, vollst. (von Trennstelle zum Regler)		_	(42523—803—0) K—915 367	1
Gruppe: Vergaser			(42523—804—0)	
Verbindungsstange, vollst.	K915 545	. 1	K-915 547	1
Starterstange, vollst., zum Fahrgesteli	(42524—704—0) K—915 550	ì	(42524—705—0) K—915 553	1
	(425245330)	^	(425245361)	
Befestigungsstück		_	K-915 511 (4252468-1)	4
Federring	_	-	B 6 DIN 127	8
Sechskantschraube	_	_	M 6 × 28 A DIN 931	8
Gruppe: Handanlasser				
Kettenantrieb, vollst	-	- 1	K-915 800 (238 829/2)	1
Sechskantschraube	_	- 1	M 8 × 18 A DIN 931	2
Sechskantschraube	_	-	M 8 × 20 A DIN 931	2
Federring	-	.	B 8 DIN 127 M 8 DIN 934 m	4
Weile			K-915 830	1
			(358628/0)	1
	_	_	ALCK 2 1-z (42270-7-0)	-
Verbindungsstange	_	-	K-915 835 (238685 0)	i
Zusatzsicherung	_	-	K-908 868 (425283-0)	2
Gruppe: Luftfilter				
Kombinationsluftfilter, vollst (Zyklon-Luftfilter)	K-915 650 (42593-12-1)	2	_	-
Wirbelölluftfilter, vollst		-	K-915 690 (42593-3-2)	2
Luftsammelrohr	K-915 675	1	K-915 697	1
Federring	(42595—5—0) B 10 DIN 127	2	(42593—4—4)	-
Seehskantschrauben	M 10×170 A DIN 931	2	_	
Sandkasten, rechts	K-915 670 (425935030)	1		-
Sandkasten, links	K-915 671	1	_	-
Stiftschraube	(42593—504—0) M 8 × 15 DIN 941	6	_	-
Federring	B 8 DIN 127	6	_	-
Sechskeulmutter	M 8 DIN 934 m	6	_	-
Rohrschelie	42593-22-0	1	_	-
Federring	B 6 DIN 127	1	_	-
Sechskantmutter	M 6 DIN 934 m	1	_	-
Dichtung	K-915 672	4	_	-
Federring	(42593—13—0)	1 – 1	B 8 DIN 127	4
Sechskantschraube	_	_	M 8 × 40 D 931	4
Dichtring (Gummi)	_	-	K-915 698 (42525-3-1)	2
	L		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

# 2. Zylinderkurbelgehäuse

## a) Aus- und Einbau von Zylinderlaufbuchsen

#### Sonderwerkzeug

- Ausziehvorrichtung K 7677/54 (MM 225 385'2) oder Behelf.
- Meßvorrichtung mit Uhr K 7677/96 (MM 225 436,0) oder Wstzg. 41, Wg. 1, W. Bank 2, Schubbasten 12.
- Ringnutenreiniger K 7677.65 (MM 219 788/1).
- Reibwerkzeug f
   ür Zylınderlauf buchsen-Bundtiefe (nur f
   ür HL 230) K 7677/56 (MM 42501—111—202).
- Reibwerkzeug f
  ür Zylinderlauf buchsen-Bundtiefe (aur f
  ür HL 210) K 7677 55 (MM 42501—18—227).

#### Vorarbeiten

- 1. Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).
- 2. Zylinderköpfe abheben (siehe Gruppe M 4a).
- Zylinderkopf-Weichdichtung entfernen. (Kupfer-Dichtringe bleiben liegen!)
- 4. Ölwanne abnehmen (siehe Gruppe M 2k).
- Pleuel und Kolben ausbauen (siehe Gruppe M 3 b und M 3c).

Annerkung für HL 239: Wird ein Zyhnderkopfmu zur Erneurung der Zyhnderkopf-Weichdichtung abgehoben, ohne daß eine Zyhnderbochse ausghaut werden muß, können die Kupfer-Duchtrings ingenbienen, sollern die Dichtläche einwandfrei ist. Wen dagegen eine oder auch mehrere Zyhnderlaufbuchen ausgebaut werden müssen, grundstäufchalten werden werden wiesen, grundstäufhalben ibt gernagter Beschädigung des Dichtnades auf dem Buchsenbund Zylinderlauf buchse auswechseln:

Ausbau der Zylinderlaufbuchsen bei HL 230 und HL 210





 Beschten, daß nach dem Ansetzen der Vorrichtung die Mitnehmerzungen gut anliegen.



 Nach dem Ausziehen der Zylinderlaufbuchsen Gummiringe entfernen und Ringnuten mit Nutenreiniger K 7677,65 reinigen.



 Anschließend prüfen, ob die Prüf-Löcher offen sind. Gleichzeitig Bundauflagefläche und Einpaß im Kurbelgehäuse mit Flach- oder Löffelschaber remigen.

Vorsicht! Sitzflächen nicht beschädigen!

Bei HI. 230 Zylinderlauf buchsen Kupfer-Dichtringe vorsichtig abheben. Sofern Dichtrand auf dem Buchsenbund beschädigt, neue Zyhnderlaufbuchse vorsehen.

## Maßprüfung der Zylinderlaufbuchsen für HL 230 und HL 210

Zylinderlauf buchse reinigen.
 Dichtrand nicht beschädigen!



Rost mit einer harten Stahlbürste vom Außendurchmesser entfernen.



 Innendurchmesser mit einem Meßgerät ausmessen, und zwar oben, in der Mitte und unten jeweils über Kreuz. Meßergebnis zusammenstellen.

Bei einem Kolbenspiel bis höchstens 0,4 mm können die Zylinderbuchsen und Kolben weder verwendet werden, sofern das Kolbenringstoßspel nicht mehr als 1,1 mm beträgt. Wird dieses Kolbenningstoßspiel überschritten, muß ein neuer Kolbenningstoßspiel überschritten, muß ein neuer Kolbenningstoßspiel uberschritten, muß ein jüliedrebuchse anstoßen und zerstött weden. Dieshalb Zylinderbuchsen auswechseln, wenn die oben angef überte Bedangung nicht erfüllt ist.

4. Jede Zylinderlauf buchse mit Kalkmilch auf Rißfreiheit prüfen, d.h. Zylinderlauf buchse in eine Mischung von Spiritus und Schlemmkreide im Verhältnis 10 1 eintauchen, einen Augenblick abtropfen lassen und die noch nasse Zylinderlaufbuchse anzünden. Der Spiritus benent ab und die Schlemmkreide bildet einen weißen Überzug. Sind Risse vorhanden, tritt das während des Betriebes eingedrungene Öl aus und zeichnet sich als brauner Streifen ab. Besonders den Bereich des Auflagebundes beachten!

### Einbau der Zylinderlauf buchsen bei HL 230 und HL 210

 Zylinderlauf buchse zunächst ohne Gummi-Dichtringe in das Zylinder-Kurbelgehäuse einführen und prüfen, ob der Sitz einwandfrei ist, dann Vorspannung wie folgt prüfen.



Messung an mindestens 2 gegenüberliegenden Punkten ausführen! Der Zylinderbuchsenbund soll gegenüber Oberkante Kurbelgehäuse 0 bis 0.04 mm zurückstehen. Bei mehr als 0,04 mm Zylinderkudelgehäuse plan schleifen und Sitz für die Zylinderlauf buchsen einheitlich nachfissen. Maybach-Sonderwerkzeug K. 7671756 bzw. K. 7671755. Bei HL. 210 kann aussnahmsweise unter den betreffenden Buchsenbund ein Blechring von etwa 0,2 mm Stärke aus Messingoder Weichteisenblech unterlegt werden. Der Siztz im Kurbelgehäuse muß vorher entsprechend tiefen gefäß werden.

Bei nachgeschliffenem Zylınderkurbelgehäuse das Zahnflankenspiel (siehe Gruppe M 2g) beachten!



 Zylinderlauf buchse herausnehmen. Gummiringe von Hand so recken, daß sie mühelos über den

## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse



zylindnschen Teil der Zylinderlauf buchse geschoben werden können.



Beachten! Mittlere Nute bleibt frei! Unteren Teil der Zylinderlaufbuchse sowie Gummiringe im Kurbelgehäuse gut einölen.



3 Dann die wieder abgestreiften Gummiringe in die Nuten einlegen



4. Zylinderlauf buchse mit Hartholz eintreiben, ohne Feuerschutz und Dichtrille zu beschädigen. Neue Kupfer-Dichtringe und neue Zylinderkopf-Weichdichtung auflegen und Zylinderkopf vorsichtig aufsetzen u. gleichmäßig festziehen. Dabei einwandfreien Sitz der Paßstifte beachten! Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau! Die entsprechenden Gruppen beachten!

# b) Aus- und Einbau sowie Sicherung der Kurbelwellenlager (Rollenlager)

1. Bei HL 230:

#### Sonderwerkzeug

HL 230 · keine

HI. 210: 1 Seegerringzange, Wstzg. 41, Wg. I, W.Bank 1, Schubkasten 4.

#### Vorarbeiten.

Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1)

2 Zylinderköpfe abheben (siehe Gruppe 4a) 3. Ölwanne abnehmen (siehe Gruppe M. 2k)

4. Pleuel und Kolben ausbauen (siehe Gruppe M3 b und c)

5. Schwingungsdämpfer, vorderen Motorträger und vorderen Abschlußdeckel ausbauen (siehe Gruppe M3d und M2h)

6. Schwingrad mit Schwingmetallring abnehmen (siehe Gruppe M 3 e)

7 Schleifung abnehmen (siehe Gruppe M 3 a) 8. Zwischenrad ausbauen (siehe Gruppe M 4 a)

9 Kurbelwelle mit Endlagerbuchse ausbauen (siehe Gruppe M 3 a)

Ausbau der Rollenlager bei HL 230 und HL 210

Verschlußstopfen entfernen und Stahlbandsicherung herausziehen.



Hierfür einen Drahthaken verwenden?

## Bei HL 210:





Drahtsicherung vor den Seegerringen entfernen,



Seegerringe mit Zange herausnehmen.



 Rollenlager mit einer Rundeisenstange (mit Weichmetallpilz) oder einem Stück Hartholz herausschlagen. Gleichmäßig vortreiben, damit das Lager nicht eckt!

## Einbau der Rollenlager bei HL 230

 Rollenlager von beliebiger Seite ansetzen und mit Rundeisenstange (mit Weichmetallpilz) oder Hartholz trocken eintreiben.

Gleichmäßig am Umfang aufschlagen, damit das Lager nicht eckt!



 Wenn das Rollenlager die Führungsnute für die Stahlbandsicherung überdeckt, diese von einer Hilfskraft von oben einführen und ständig andrücken lassen.



Sobald das Rollenlager so weit vorgetrieben ist, daß sich die Führungsnute im Gehäuse mit der-

## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse

jenigen im Rollenlager deckt, Stahlbandsicherung ganz einschieben.

 Stahtbandsicherung bis zum Anschlag in das Gehäuse drücken oder schlagen.



Öffnung mit Stopfen verschließen.

## Einbau der Rollenlager für HL 210



 In alle Lagerstellen auf der Schwingungsdämpferseite einen Seegerring einsetzen,



2. Rollenlager ansetzen.



Mit einer Rundeisenstange (mit Weichmetallpilz) oder splitterfestem Hartholz trocken eintreiben bis zur Anlage am Seegerring.



 Nach Eintreiben aller Rollenlager Seegerringe auf der Schwungradseite einsetzen.



 Seegerringe gegen Öffnen sichern! Draht muß dem Bohrungsdurchmesser im Gehäuse entsprechen!

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beschten!

# c) Aus- und Einbau der Ölpumpen mit Antrieb

## Sonderwerkzeug

HL 230; Keines

HI. 210: Ringschlussel 14 mm für Ölpumpe K 7677,66 (MM 331006/0). Beheif: Ringschlüssel 14 mm nach links gekröpft.

## Vorarbeiten

- 1. Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).
- Schwingungsdämpfer, vorderen Motorträger und vorderen Abschlußdeckel ausbauen (siehe Gruppe M 3f).
- Schwungrad mit Schwingmetallring abnehmen (siehe Gruppe M 3g).
- 4. Abdeckblech entfernen.
- Ölwanne abnehmen. Kraftstoffpumpen ausbauen (siehe Gruppe M 2k und 7g).

## Ausbau der Ölpumpen mit Antrieb bei HL 230

Zusammenstellung aller Teile des Ölpumpenantriebs.



- Die 8 Sicherungsschrauben für die Ölpumpen entfernen. Gleichzeitig Abschlußdeckel vor dem Antriebsrad vom Kurbelgehäuse lösen.
- Hintere Lagerbuchse mit Zwischenwelle 5 ausbauen. Hierzu Ringmutter lösen, anschließend Lagerbuchse mit Aluminiumdorn herausschlagen.
- 3. Zwischenwelle 4 entfernen.



- Hintere Ölabsaugpumpe herausnehmen.
- Zwischenwelle 3 entfernen.
- Antriebsrad auf der Schwingungsdämpfersente abschrauben. Antriebslager mit behelfsmäßiger Vorrichtung herausziehen, wenn nötig mit Aluminiumdorn herausschlagen.

- 7. Zwischenwelle 1 entfernen.
- 8. Vordere Ölabsaugpumpe ausbauen.
- 9. Zwischenwelle 2 entfernen.
- 10. Druckölpumpe ausbauen

# Einbau der Ölpumpen mit Antrich bei HL 230





- 1. Druckölpumpe zuerst einbauen und festziehen
- 2. Leichten Gang prüfen.
- 3. Zwischenwelle 3 einsetzen.



## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse



Hintere Ölabsaugpumpe einbauen und festziehen.
 Leichten Gang prüfen.

6. Zwischenwelle 4 einsetzen.



7 Lagetbuchse mit Zwischenwelle 5 mit Dichtung binter dem Flansch einbauen, Ringmutter festzehns und Sicherungsblech umbiegen. Den Befetstzungsstift beachten!

8. Zwischenwelle 2 einsetzen.



9. Vordere Ölabsaugpumpe einbauen und festziehen.



10. Leichten Gang prufen.



11. Zwischenwelle 1 einsetzen.



 Antnebslager einsetzen und eintreiben. Beachten, daß die Gewindebohrungen im Pumpengehäuse sich mit den Durchgangslöchern im Kurbelgehäuse decken.



Anschließend Schrauben einsetzen und festziehen. Federring nicht vergessen!

 Gesamten Antrieb mit Pumpen auf leichten Gang prüfen.





 Antriebsrad auf der Schwingdämpferseite ansetzen und mit Schrauben und Federringen festziehen.

Freigang beschten. Sofern Antriebsrad am Gehäuse streift, Abstandscheibe zwischen Rad und Antriebswelle einlegen.



rad mit Abschlußdeckel verschließen. Dichtung nicht vergessen.

## Ausbau der Ölpumpen mit Antrieb bei HL 210

Zusammenstellung aller Teile des Ölpumpenantriebs.



- Ovalen Deckel vor dem Endlager der Ölpumpen-Antriebswelle (Schwungradsete) abnehmen.
- 2. Welle I mit Spurzapfen und Feder herausziehen.
- 3. Welle 2 herausziehen
- 4. Hintere Ölabsaugpumpe ausbauen.
- 5. Welle 3 mit Anlaufscheibe herausnehmen.
- 6. Druckelpumpe ausbauen.
- Welle 4 mit aufgepreßter Abstandbuchse herausnehmen.
- 8. Welle 5 herausnehmen.
- 9. Vordere Ölabsaugpumpe ausbauen.
- 10. Welle 6 mit Feder herausnehmen. Anschließend Splint der Feststellmutter entfernen, Mutter lösen und Abstandschibe entfernen. Antriebsrad lösen und herausnehmen, anschließend Antriebswelle mit äußerer Abstandscheibe herausziehen.

## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse

# Einbau der Ölpumpen mit Antrieb bei HL 210

- Aninchswelle mit äußerer Abstandscheibe einsetzen.
- Innere Abstandscheibe auflegen und Feststellmutter anziehen.



Längsspiel der Welle 0,1-0,2 mm prüfen. (Wenn nötig, Buchsenbund abfeilen!)

- 3. Festuellmutter versplinten
- Feder auf Welle 6 aufschieben und Nutenwelle in dit Antriebswelle einsetzen.
- Für alle drei Ölpumpen zugleich alle Schrauben mit Sicherungsblechen einsetzen.
- Vordere Ölabsaugpumpe anbauen und fest ziehen, dabei leichten Gang prüfen. Bei Hernmug zunächtst Pumpe lösen und seitlich verfahren. Gegebenenfalls Auf lagefläche im Ge häus prüfen.



Unebenheiten mit Flachschaber entfernen.

- 7. Welle 5 und anschließend Welle 4 einsetzen.
- 8 Drukölpumpe einbauen und festziehen. Leichten Gang prüfen.

- Welle 3 mit Anlaufscheibe einsetzen. Beachten, daß der Nocken für die Betätigung der Kraftstoffpumpe mit demjenigen auf Welle 4 in einer Richtung liegt. (Beide inneren Nocken haben
- Hintere Ölabsaugpumpe einbauen und leichten Gang prüfen.
- Welle 2 und Welle 1 mit Feder einbauen Beachten, daß der Nocken für den Antrieb der Kraftstoffpumpe gegenüber dem Nocken auf Welle 3 um 1809 versetzt ist, d. h. die außeren Nocken liegen in einer Richtung.
- Längsspiel im Antrieb prufen.

gleiche Richtung!)





Abstand Spurzapfen zu Welle 1 soll 0,1 bis 0,2 mm betragen. Gegebenenfalls Scheibe hinter Spurzapfen legen. Abschlußdeckel am Gehäuse mit Dichtung einbauen.

13. Leichten Gang des gesamten Antriebs prüfen.

 Befestigungsschrauben für die Ölpumpen sichern. Die Siebstutzen bleiben so lange weg, bis das Triebwerk eingebaut ist.



Vorerst Saugstutzen der Ölpumpen mit Blechdeckel verschließen.

15. Antriebsrad lose aufstecken und Freigang im Gehäuse prüfen. Wenn es streift, Abstandscheibe zwischen Flensch und Antriebsrad legen. Vollen Eingriff der Zähne des Antriebsrades beachten!



Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.

Die entsprechenden Gruppen beschten!

# d) Aus- und Einbau des großen Zwischenrades

## Sonderwerkzeug

Ausziehvortichtung für Zwischenradbolzen K 7677/74 (MM 42500-0-106). Einbaudern für Zwischenrad K 7677,75 (MM 42500-502-101). (Beheff: Harthotz oder Weichmetalldorn.) Sechskantschlüssel K 7677,63 (MM 225452/0) für Ablaufrohr im Zwischenradbolzen.

#### Vorarbeiten

- 1. Zylinderköpfe abnehmen (siehe Gruppe M 4 a).
- Lüfterantrieb abnehmen (siehe Gruppe M 6 e 1 und 6 e 2).
- 3 Bei HL 230: Ausbau des linken oder rechten Zwischenrades für Nockenwellenrad (siehe Gruppe M 2 g).

Ausbau des großen Zwischenrades bei HL 230 und HL 210



 Nur bei HL 210:
 Abflußrohrchen im Zwischenradbolzen mit Steckschlüssel K 7677 63 lösen
  Sicherungsblech vom Sechskant des Zwischenradbolzens auf biegen.



 Zwischenradbolzen mit Steckschlüssel zurückdrehen, bis der Bolzen im Gewindeteil frei wird.



- Ausziehvorrichtung K 7677/74 ansetzen und Zwischenradbolzen herausziehen.
- 5. Zwischenrad nach oben herausheben.

## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse



 Nur bei HL 210: Gumminge aus der in der Wandung des Kurbelgebiuses befindlichen Aluminiumbuchse m.t einem Haken entfernen.

#### Zerlegen des großen Zwischenrades bei HL 230 und HL 210



 Scherung der Sechskantmutter (Gewindestift) berausdrehen.



2 Sechskantmutter Jösen.



3. Lagerhuchse mit Hartholz heraustreiben.



- Beide Schrägrollenlager herausnehmen. Dabei äußeren Laufring des Rollenlagers mit Hartholz oder Weichmetalldorn herausstoßen
- Sind einzelne Zähne im Zahnkranz leicht beschädigt, diese nacharbeiten,



bei schwereren Beschädigungen Zahnkranz auswechseln.

## Zusammenbau des großen Zwischenrades bei HL 230 und HL 210



 Zahnkränze aufschrauben. Beachten, daß die Auflageflache sauber ist! Schrauben mit Federringen sichern!



 Außenringe der beiden Rollenlager mit Montagedorn K 7677/75 einziehen oder mit Hartholz bzw. Weichmetalldorn eintreiben.



3. Rollenkäfige mit Fett einsetzen.



- 4. Lagerbuchse eintreiben.
- Sechskantmutter aufsetzen und gut festziehen, dann Mutter bei HL 230: <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Umdrehung,

bei HL 210: 1/a Umdrehung lösen, Lagerbuchst mit Gummihammer zurückschlagen und Mutter neu verbohren.

Bohrer 3,2 mm ⊘ und Gewindebohrer M 4 verwenden!

Einbau des großen Zwischenrades bei HL 230 und HL 210

- Prüfen, ob Zwischenradbolzen sich leicht ins Gehäuse einschieben läßt.
- Nur bei HL 210:
   Gummiringe in die in der Wandung des Kurbelgehäuses befindliche Aluminiumbuchse mit Öl einlegen.
- Zwischenrad von oben einsetzen.
   Zahnstanken der übrigen Räder nicht beschädigen!
- 4 Sicherungsblech auf den Zwischenradbolzen schieben und beide Seiten mit Dichtungskitt bestreichen.
- Zwischenradbolzen vorsichtig eintreiben, bis das Gewinde an der Lagerbuchse im Zwischenrad ansteht.



Beachten, daß die Sechskantmutter der Lagerbuchse am Paßstift im Gehäuse richtig anliegt, damit ein Drehen der Buchse beim Fetziehen des Zwischenradbolzens verhindert und

- Zwischenradbolzen ganz einschrauben und festziehen.
   Zwischenradholzen durch Aufhieren der Siche.
- Zwischenradbolzen durch Aufbiegen des Sicherungsbleches sichern.
- Nur bei HL 210: Abflußröhrchen im Zwischenradbolzen mit Steckschlüssel K 7677/63 einsetzen und festziehen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse

## e) Aus und Einbau des Zwischenrades für die Lichtmaschine

#### Sonderwerkzeug

Keines.

#### Yorarbeiten.

- I. Motor ausbauen (siehe Gruppe M. 1).
- 2 Zylinderkopf abnehmen (siehe Gruppe M 4a)
- 3. Lüfterantrieb abnehmen (siehe Gruppe M 6e 1
- Bei HL 230: Kleines Nockenwellen-Zwischenrad auf der Lichtmaschinen-Seite ausbauen (siehe Gruppe M 2g).
- Großes Zwischenrad ausbauen (siehe Gruppe M 2d).

Ausbau des Zwischenrades für die Lichtmaschine bei HL 230



- 1. Bundschraube mit Zapfenschlüssel ausschrauben.
  - Beachten: Dichtring hinter dem Zwischenrad bei Hersusziehen des Bolzens mit der Hand aufänzen. Darf keinesfalls ins Gehäuse fallen.
- 2 Zwischenrad nach oben herausheben.

Erlegen des Zwischenrades für die Lichtmaschine bei HL 230

- I. Erstes Kugellager mit Hartholz oder Weichmetalldarn aus dem Zwischenrad herausstoßen.
- 2. Abstandring entnehmen.
- 1 Zweies Kugellager wie oben herausstoßen.

Zusammenbau des Zwischenrades für die Lichtmaschine bei HL 230

- l Erses Kugellager mit Hartholz oder Hammer werichtig in das Zwischenrad einschlagen.
- 2. Abstandring einlegen.
- Zweites Kugellager ebenso einschlagen.

Einbau des Zwischenrades für die Lichtmaschine bei HL 230



- 1. Neuen Gummiring auf Bundschraube auflegen.
- Zwischenrad von oben her einfuhren und in Eingriff mit Lichtmaschinenrad bringen. Vorstehende Nabe in Richtung zum Schwingungsdämpfer.



- Bundschraube durch das Zwischenrad schieben, Abstandring dahinterhalten und Bundschraube durchschieben, bis Bundschraube am Gewinde im Gehäuse ansteht.
- Bundschraube einschrauben und mit Zapfenschlüssel festziehen. Keine Sicherung erforderlich.

Ausbau des Zwischenrades für die Lichtmaschine bei HL 210

- 1. Verschlußdeckel abnehmen.
- 2. Federscheibe herausnehmen.



## 3. Lagerbolzen herausziehen.

Beachten: Abstandring zwischen Hinterseite, Zwischenrad und Gehäusewandung mit der Hand auffangen, darf keinesfalls ins Gehäuse fallen.



- 4. Zwischenrad nach oben herausnehmen.
- Vom Lagerbolzen zweite Abstandscheibe abnehmen.

Zerlegen des Zwischenrades für die Lichtmaschine und Zusammenbau bei HL 210 Siche HL 230!

Einbau des Zwischenrades für die Lichtmaschine bei HL 210



1. Auf Lagerbolzen Abstandscheibe aufschieben.



 Zwischenrad von oben einführen, mit dem Lichtmaschinenrad in Eingriff bringen und Bolzen durch Zwischenrad stecken.



3. Zweite Abstandscheibe auflegen.



Bolzen bis zum Anschlag in das Gehäuse eintreiben.

### 5. Verschlußdeckel-Dichtung auflegen und mit Dichtungsmasse bestreichen.



- 6. Federscheibe auf Lagerbolzen legen und Verschlußdeckel aufsetzen.
- 7. Deckel mit Federringen aufschrauben.

## Ausbau des Zwischenrades für die Lichtmaschine bel HL 210 (alte Ausführung)

1. Lichtmaschine ausbauen (siehe Gruppe E 3a)



2. Verschlußstopfen mit Maul bzw. Zapfenschlüssel ausschrauben (2 Ausführungen).



 Splintsicherung der Kronenmutter entfernen Schraubenkopf auf der Lichtmaschinenseite mit Schraubenzieher halten und Kronenmutter mit Steckschlüssel lösen.

## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse

- 4. Beilagscheibe von der Schraube herunternehmen. Darf keinesfalls ins Gehäuse fallen,
- 5. Schraube nach außen durchdrücken, Zwischenrad nach oben herausbeben.

## Zerlegen des Zwischeurades für die Lichtmaschine bei HL 210 (alte Ausführung)

- 1. Lagerbuchse auspressen oder mit Hartholz herausschlagen.
- 2. Erstes Kugellager mit Hartholz oder Weichmetalldorn herausschlagen.
- 3. Abstandring entnehmen.
- Zweites Kugellager wie oben herausschlagen.

## Zusammenbau des Zwischenrades für die Lichtmaschine bei HL 210 (alte Ausführung)

- 1. Erstes Kugeltager mit Hartholz und Hammer eintreiben.
- 2. Abstandring einlegen.
- 3. Zweites Kugellager wie oben eintreiben.
- 4. Lagerbuchse mit Hartholz und Hammer eintreiben.

#### Einbau des Zwischenrades für die Lichtmaschine bei HL 210 (alte Ausführung)

- 1. Zwischenrad von oben einführen, Bundseite der Buchse nach innen.
- 2. Schraube von Lichtmaschinenseite einstecken und durch Zwischenrad schieben.
- 3. Beilagscheibe unterlegen und Kronenmutter aufsetzen.
- 4. Schraube von außen mit Schraubenzieher halten und Kronenmutter mit Steckschlüssel festziehen und versplinten
- 5. Verschlußstopfen mit Dichtungsmasse einsetzen und mit Maul- bzw. Zapfenschlüssel festziehen.
- 6. Lichtmaschine einbauen (siehe Gruppe E 3a).

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

## f) Aus- und Einbau des Zwischenrades für die Ölpumpen

## Sonderwerkzeug

## Keines.

#### Vorarbeiten

- 1. Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1)
- 2. Zylinderköpfe abnehmen (siehe Gruppe M 4a).
- 3. Lüfterantrieb abnehmen (siehe Gruppe M 6e 1 und e 2).
- 4. Großes Zwischenrad ausbauen (siehe Gruppe M 2d)
- 5. Schwingungsdämpfer und vorderen Motorträger ausbauen (siehe Gruppe M 3f). 6. Vordere Kurbelwellen - Abdichtung ausbauen
- (siehe Gruppe M 2h).
- 7. Ölwanne abnehmen (siehe Gruppe M 2k). 8. Schleifring ausbauen (siehe Gruppe M 3a).

#### Ausbau des Zwischenrades für die Ölpumpen bei HL 230



 Verschlußstopfen vor dem Zwischenradbolzen im Kurbelgehäuse mit Vierkantschlüssel entfernen.



2. Zwischenradbolzen mit Steckschlüssel lösen und Zwischenrad nach oben herausbeben.

#### Ausbau des Zwischenrades für die Ölpumpen bei HL 210

1. Verschlußstopfen vor dem Zwischenradbolzen im Kurbelgehäuse entfernen.



2. Splintsicherung der Kronenmutter entfernen und Sechskantschraube mit Maulschlüssel von innen halten. Kronenmutter mit Steckschlüssel lösen und Schrauhe nach innen durchdrucken.



Zwischenrad mit Nabe und Abstandscheibe nach oben herausheben.

#### Zerlegung des Zwischenrades bei HL 230 und HL 210



I. Nabe mit Hartholz heraustreiben.

## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse

- Erstes Hochschulter-Kugellager mit Hartholz oder Weichmetalldorn aus dem Zwischenrad krausstoßen.
- Abstandring herausnehmen und zweites Hochschulter-Kugellager wie unter Punkt 2 ausstoßen.
- Der Zusammenbau geschieht sinngemäß in umgelehrter Reihenfolge.

#### Einbau des Zwischenrades für die Ölpumpen bei HL 230



 Zwischenrad von oben einführen, Radkranz zeigt nach außen.



 Abstandscheibe zwischen Kurbelgehäuse und Zwischenrad einlegen.

Beschten: Zwischenrad darf nicht am Kurbelgehiuse streifen! Wenn nötig, stärkere Abstandscheibe beilegen!



- Zwischenradbolzen mit Federring einsetzen und festziehen.
- Verschlußstopfen vor dem Zwischenradbolzen mit neuer Abildichtung und Dichtungslack einsetzen und festziehen.

#### Einbau des Zwischenrades für die Ölpumpen bei HL 210

- Zwischenrad von oben einführen. Radkranz zeigt nach innen
- Abstandscheibe zwischen Kurbelgehäuse und Zwischenrad einlegen.
  - Beachten: Zwischenrad darf nicht am Kurbelgehäuse streifen! Wenn nötig, stärkere Abstandscheibe beilegen!
- 3. Zwischenradbolzen einsetzen.



Bei alter Ausführung Unterlagscheibe mit Kronenmutter aufsetzenund festziehen Anschließend Kronenmutter versplinten. Bei Neuausführung HL 210 Zwischenradbolzen einsetzen und festziehen wie bei HL 230.

 Verschlußstopfen vor dem Zwischenradbolzen mit neuer Abildichtung und Dichtungslack ins Kurbelgehäuse einsetzen und festziehen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

## g) Aus- und Einbau des Zwischenrades für das Nockenwellenrad, nur HL 230

## Sonderwerkzeug Keines.

# Vorarbeiten

- 1. Zylinderköpfe abnehmen (siehe Gruppe M 4a).
- Lüfterantrieb abnehmen (siehe Gruppe M 6e 1 und e 2)

Ausbau des Zwischenrades für das Nockenwellenrad bei HL 230

1. Verschlußdeckel im Kurbelgehäuse entfernen.



 Großes Zwischenrad so drehen, daß durch die Aussparungen die Befestigungsschrauben für das kleine Zwischenrad zugänglich sind.



Vierkantschrauben lösen.

 Kleines Zwischenrad nach oben herausheben. Beim Ausbau beider Räder Ausführung links und rechts beachten! Räder entsprechend zeichnen!

Einbau des Zwischenrades für das Nockenwellenrad bei HL 230

- Großes Rad so drehen, daß durch die Aussparungen im Radkörper die Gewindelöcher im Kurbelgehäuse für die Befestigung des Nockenwellen-Zwischenrades sichtbar sind.
- Nockenwellen-Zwischenrad von oben einführen und mit Vierkantschrauben festziehen. Federring nicht vergessen.
- Zylinderkopf aufsetzen und festziehen (siehe Gruppe M 4a).
- Zahnflankenspiel auf 0,1 bis 0,2 mm einstellen. Hierzu kleines Zwischenrad nochmals lösen und bei festgehaltenem großen Zwischenrad so verdrehen, bis das vorgeschriebene Spiel erreicht ist.
- 5. Nockenwellen-Zwischenrad festziehen.



 Abschlußdeckel mit Dichtring versehen und am Kurbelgehäuse festschrauben.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beschten!

## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse

## h) Aus- und Einbau der vorderen Kurbelwellen-Abdichtung im Gehäuse

## Sonderwerkzeug

Keines.

## Vorsebeiten

- I. Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).
- Schwingungsdämpfer mit Deck-Scheibe und widerin Motoriräger ausbauen (siehe Gruppe M3f).

Aubus des Kurbelwellen-Abschlußdeckels im Gebäuse bei HL 230 und HL 210



 Öhbschirmscheibe mit 2 Schraubenziehern abdricken.



2 Ölabhalteblech (einteilig) abnehmen.



1 Öabbalteblech (zweiteilig) abnehmen.



4. Abschlußdeckel-Schrauben entfernen.



Einbau des Kurbelwellen-Abschlußdeckels im Gehäuse bei HL 230 und HL 210

- 1. Bel HL 230: Vorderen Abschußdeckel anhalten und prufen, ob der Haltering richtig im Schleifring sitzt. Settliches Spiel 0,95 bis 0,1 mm, Spiel zwischen Oberkente Haltestift und Nutengrund im Schleifring 0,3 bis 0,5 mm.
- Dichtung auf Abschlußdeckel mit Dichtungslack aufkleben. Schlitz nach unten.



3. Abschlußdeckel mit Dichtung ansetzen.



Festschrauben und sichern! (Sicherungsbleche!)



 0,5 mm Abildichtung auf Stirnfläche des Abschlußdeckels aufkleben.



Ölabhalteblech (zweiteilig) einsetzen. Schlitz nach unten.

Beachten, daß das Abdeckblech in der Rille der Kurbelwelle frei geht.

- Ölabhalteblech (einteilig) mit aufgeklebter 0,5 mm-Abiklichtung einsetzen. Schlitz nach unten.
- 6. Ölabschirmscheibe aufschieben.



 3 Stiftschrauben (2 unten, 1 oben) zur Führung einsetzen.



8. Gummiring einölen



und aufschieben.

## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse



- Vorderen Motorträger auf Gummiring aufdrücken.
- Dichtrille der Deckscheibe mit Graphit-Ölmschung ausstreichen.



Eine Asbestschnur so stramm einsetzen, daß Deckscheibe mit genügender Vorspannung auf der Glasschirmscheibe läuft. Vor endgultigem Abau der Deckscheibe prüfen! Wenn nötig, Ablattelen unterlegen



 Deckscheibe mit Dichtung einsetzen (Öltasche nach unten!) und mit 3 Hilfsschrauben, etwa 60 mm lang, gleichmäßig anziehen.



- 12 Deckscheibe mit den normalen Schrauben und Sicherungsblechen festziehen! Hilfsschrauben ebenfalls durch Normalschrauben ersetzen!
- Schwingungsdämpfer einschließlich Kuppel hülse mit Schrauben und Federringen ansetzen und festziehen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

## i) Aus- und Einbau der hinteren Kurbelwellen-Abdichtung im Gehäuse einschließlich Endlagerbuchse

#### Sonderverkzeug

Seigiringzange, Wstzg. 41, Wg. 1, W.-Bank 1, Schublasten 4.

## Vorarbeiten

- L Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).
- Schwingmetallring und Schwungrad ausbauen (sehe Gruppe M 3 g).

#### Ambau der Endlagerbuchse bei HL 230

- l Schläsche für Ölstaumuschel von Rohrstutzen
- 2. 16 Schrauben an der Endlagerbuchse lösen.



DM 3x-4 49



- Mit 4 Schrauben die Endlagerbuchse gleichmäßig abdrücken.
- 4. Endlagerbuchse abheben.
- 5. Gummiring entfernen.
- Abstandscheibe abnehmen (nicht immer vorhanden)!



 Rollenlager samt Spritzring und Anlaufscheibe aus Abschlußdeckel mittels Hartholz oder Weichmetalldorn herausschlagen.

## Zusammenbau der Endlagerbuchse bei HL 230

 Beachten, daß Ölrücklaufnute und Ölstaumuschel samt Röhrchen sauber sind.

# Zerlegung der Endlagerbuchse bei HL 230



 Seegerring aus der Endlagerbuchse mit Hammer und Durchschlag herausschlagen.



2. Blechscheibe abheben.





2. Spritzring einlegen

## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse



3. Blechscheibe einlegen.



6. Blechscheibe auf Rollenlager legen.



i Atlauscheibe einlegen. Ist die vorher verwindete Seite nicht mehr glatt, umdrehen! Wenn zölig neue Anlausscheibe einbauen!



 Seegerring mit Seegerringzange einsetzen. Nutenrand an beiden Endstellen des Seegerringes als Sicherung eindrucken.



 Rollenlager mit Hartholz oder Weichmetallden einteiben.



 Endlagerbuchse auf Drehbank nehmen. Buchsenrand eindrucken, damit der Seegerring festliegt.



Behelf: Seegerring mit Durchschlag am Umfang sichern.

## Einbau der Endlagerbuchse bei HL 230



- Gummidichtung 4 mm Ø auf Abschlußdeckel schieben.
- 2. Gewindebohrungen im Kurbelgehäuse säubern.



 War Abstandscheibe vorhanden, über Endlagerbuchse schieben.

- Vor dem Einsetzen der Endlagerbuchse 4 Führungsstiftschrauben einsetzen.
- Auflagefläche des Abschlußdeckels mit Dichtungsmasse bestreichen und die Endlagerbuchse mit einem Gummhammer einreiben.
   Beachten: Ölablaufschlitz nach unten und zwei
- Schwungradschrauben einsetzen, bevor Abschlußdeckel ganz aufsitzt.

  6. Schrauben mit Federringen versehen und End-
- Schrauben mit Federringen versehen und Endlagerbuchse festziehen.
- Schlauchverbindungen für Ölsmumuschel wieder herstellen.

#### Ausbau der Endlagerbuchse bei HL 210

- 1. Blechring abschrauben.
- Kurbelgehäuse um die Endlagerbuchse herum mit Lötlampe gleichmäßig anwärmen.
- 3. Endlagerbuchse abdrücken.



- 4. Gummiring von Endlagerbuchse entfernen.
- Graphit-Asbestschnur aus der Nute der Endlagerbuchse herausnehmen.

#### Zerlegen der Endlagerbuchse bei HL 210



 Seegerring aus der Endlagerbuchse mit Hammer und Durchschlag herausschlagen.



2 Bischscheibe abheben.



3 Rollenisger mit Spritzring und Anlaufscheibe sam Blechringen aus der Endlagerbuchse mittels Herkolz oder Weichmetalldorn herausschlagen.

#### Zusammenbau der Endlagerbuchse bei HL 210



l. Spritzring einlegen.

## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse

Beachten: Bohrungen im Außenring müssen sauber sein.



2. Blechscheibe einlegen.



 Anlaufscheibe einlegen. Ist die vorher verwendete Seite nicht mehr glatt, umdrehen oder neue Scheibe verwenden.



 Rollenlager mit Hartholz oder Weichmetalldorn eintreiben.



5. Blechscheibe auf Rollenlager legen.





6. Seegerring einsetzen.



Nutenrand beiderseits an den Endstellen des Seegerringes eindrücken



 Endlagerbuchse auf Drehbank nehmen und Buchsenrand eindrücken.
 Behelf: Seegerring mit Durchschlag am Umfang sichern.

Einbau der Endlagerbuchse bei HL 210



 Neue Graphitschnur (685 mm lang und 12×12 mm) in Nute der Endlagerbuchse enlegen. Vorher Nute der Endlagerbuchse mit einer Graphitölmischung ausstreichen!



2. Gummidichtring auf Endlagerbuchse schieben

## noch M 2. Zylinderkurbelgehäuse

Beachten: Dichtring muß genügend Vorspanaung bestzen. Eine Prüfschablone verwenden. Wenn nötig, stärkeren Gummiring einlegen.

Gemidebohrungen in Kurbelgehäuse reinigen.
 Zwi F\u00f6hrungssuftschrauben f\u00fcr Endlager buchse enschanben.



 Kurbelgehäuse am Einpaß der Endlagerbuchse im Lötlampe gut handwarm anwärmen



 Auflagefläche der Endlagerbuchse mit Dichtungsnasse bestreichen und Endlagerbuchse einsetzen.
 Ohbbufschlitz nach unten!



Beachten: Zwei Schwungradschrauben einsetzen, bevor Abschlußdeckel ganz aufsitzt.



Blechring aufschrauben. Sicherungsbleche nicht vergessen!

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

## k) Aus- und Einbau des Kurbelgehäuse-Unterteils (Ölwanne)

## Senderwerkzeug

Keines.

#### Yorarbeiten.

- I. Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).
- Üablassen. Stopfen im Kurbelgehäuse-Unterteil und Ölbehälter herausdrehen.

# MbudesKurbelgehäuse-Unterteils bei HL 230 ud HL 210

! # Muttern fösen und Unterteil gleichmäßig abdriden.

# Anbau des Kurbelgehäuse-Unterteils bei HL 230 und HL 210

- 1. Dichtfläche am Kurbelgehäuse reinigen.
- Neue Korkdichtung auflegen.
- 3. Unterteil aufsetzen und gleichmäßig festziehen!
- Federringe nicht vergessen.

  4. Verschlußstopfen mit neuem Dichtring in Ölwanne und Ölbehälter einsetzen und festziehen.

Der Einbau der ubrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

## 3. Kurheltrieh

## a) Aus- und Einbau des Schleifringes

#### Sonderwerkzeug

Meßuhr oder Innenschraublehre, 75 bis 100 mm Meßbereich, Wstzg. 41, Wg. 1, Werkbank 2, Schieber 11.

#### Vorarbeiten

- 1. Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).
- Schwingungsdämpfer mit Deckscheibe und vorderem Motorträger ausbauen (siehe Gruppe M 3f).
- Ausbau der vorderen Kurbelwellen-Abdichtung im Gehäuse (siehe Gruppe M 2h).

## Ausbau des Schleifringes bei HL 230

- 1. Verschlußstopfen mit Dichtring herausnehmen
- 2. Schraube für Schleifringrohr herausdrehen.
- Rohr mit Winkelstück aus dem Schleifring herausziehen.
- Kronenmuttern am Schleifring lösen und beide Schleifringhälften herausnehmen.

## Einbau des Schleifringes bei HL 230



- Schleifring zusammenschrauben und ausmessen.
   a) Innendurchmesser muß 0,02 bis 0,03 mm
  - größer sein als Wellendurchmesser.
    b) Bei mehr als 0,03 mm Lagerluft Schleifring
  - am Stoß zusammennehmen.
    c) Bei mehr als 0,05 mm Lagerluft neuen Schleifring einbauen oder alten Schleifring ausgießen.

- Untere Schleifringhälftemit eingesteckten Schrauben auf Kurbelwellenlagerzapfen aufsetzen.
- 3. Obere Hälfte mit Winkelstück zur Motorseite gerichtet aufsetzen.
- Kronenmuttern aufsetzen, festziehen und versphiten, leichten Gang des Schleifringes prufen.



- Außerhalb des Kurbelgehäuses Rohr und zweites Winkelstück zusammenstecken. Auflageflächen des Winkelstückes am Gehäuse mit Abildichtung und Dichtmasse versehen.
- Rohr mit Winkelstück in den Schleifring einsetzen.
- Rohrwinkelstück mit Schraube und Kurbelgehäuse anschrauben. Schraube sichern.
- Verschlußstopfen mit Weicheisen-Asbestdichtung versehen und mit Zapfenschlüssel festziehen.

Ausbau des Schleifringes bei HL 210



 Verschlußschraube f
 ür Schleifring-Schlauchanschluß herausdrehen.

### noch M. 3. Kurbeltrieb



2 Mit Steckschlüssel Schraube vom Ölschlauch imm und Dichtung herausnehmen. Darf keinesfalls in Gehäuse fallen!



1 Schleibinglagerschrauben lösen.

konsumutern abschrauben und Schrauben hmuziehen.



i Ober Schleifringhälfte abnehmen.

 Untere Schleifringhälfte mit Metallschlauch um etwa 180° nach rechts verdrehen. Metallschlauch nicht beschädigen! Dann untere Schleifringhälfte mit Metallschlauch seitlich nach oben aus dem Gehäuse herausnehmen

#### Einbau des Schleifringes bei HL 210



- 1. Schleifring zusammenschrauben und ausmessen.
  - a) Durchmesser muß 0,02 bis 0,03 mm größer sein als Wellendurchmesser.
  - Bei mehr als 0,03 mm Lagerluft Schleifring am Stoß zusammennehmen.
  - c) Bei mehr als 0,05 mm Lagerluft neuen Schleifring einbauen oder alten Schleifring ausgießen.
- Untere Schleifringhälfte in umgekehrter Reihenfolge wie unter "Ziffer 6 Ausbau" beschrieben, ins Gehäuse bringen. Metallschlauch zuerst einführen.
- Untere Schleifringhä.fte mit Metallschlauch nach dem Einführen ins Gehäuse um etwa 180° nach links verdrehen.
- Obere Schleifringhälfte aufsetzen und mit unterer Hälfte zusammenschrauben, Kronenmuttern versplinten, leichten Gang des Schleifringes prüfen.
- Schraube mit Blechsicherung durch Anschlußstück stecken, Dichtring hinterlegen und mit Steckschlüssel festziehen.
- Verschlußschraube einschließlich Dichtring mit Dichtmasse einsetzen und festziehen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

## b) Aus- und Einbau der Pleuelstangen mit Kolben und Pleuellager

#### Sonderwerkzeug

- Schlüsseleinsatz für Strählungsmutter der Pleuelschraube K 7677/71 (MM 225357,0) oder Schlüsseleinsatz für ungestrählte Pleuelschraubenmutter (MM 225471/0).
- Gedore-Steckschlüssel, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schubkasten 47.
- Drehmomentschlüssel K 7677/69 (MM 225445/0).
- Meßbügel (MM 42502—184—103), Meßbereich 5 mm.
   4 Meßuhren 0,01 mm Ablesbarkeit, Zifferblatt-
- durchmesser 45 mm, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 2, Schubkasten 12.
  6. 1 Schlüssel (MM 42502—184—102) für Pleuel-
- Schlüssel (MM 42502—184—102) für Pleuelmuttern.
- Kolbenring-Spannband K 7677;15 (MM 331031;0) oder Kolbenring-Schließband für Kolben von 85 bis 150 mm und Spannschere für Kolbenring - Schließbänder, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 4, Schubkasien 33—34
- Abstandgabel für Pleueleinbau K 7677;72 (MM 42502—503—101).
- Schutzblech f
   ür Pleueleinbau K 7677/73 (MM 42500—0—114).
- Feinmeß-Schraublehre mit großer Meßtrommel, Meßbereich 125—150 mm, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 2, Schieber 11.
- 11. Durchdrehkurbel K 7677, 78 (MM 42500-0-111).
- Innenschraublehre, von 50-70 mm messend, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 2, Schieber 11.
- Feinmeß-Schraublehre mit großer Meßtrommel, von 50-75 mm Meßbereich, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 2, Schieber 11.
- Wagen 1, Werkbank 2, Schieber 11.

  14. Feinmeß-Schraublehre mit großer Meßtrommel von 75—100 mm Meßbereich, Wstze. 41.
- Wagen 1, Werkbank 2, Schieber 11.
  15. Vorrichtung zum Feinbohren der Pleuellager und Kolbenbolzenbuchsenbohrung, vollständig, im Aufbewahrungskasten K 7677/89 (MM 225435/0), bestehend aus:
  - schwenkbaren Spannvorrichtung f
    ür Pleuelstange K 7677/90 (MM 42502—523—101),
  - Bohrweile für Pleuellager, vollst., K 7677/91 (MM 42502—523—202),
  - 1 Satz Stähle (Vorrat), Teil 5, 6, 7 und 10, K 7677, 92 (MM 42502—523—202).

#### Vorarbeiten

- 1. Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).
- 2 Öl ablassen.
- Zylinderköpfe abnehmen (siehe Gruppe M 4 a).
   Lüfterantrieb abnehmen (siehe Gruppe M 6 e 1
- und M 6 e 2).

  5. Schwingungsdämpfer mit Deckscheibe und vorderem Motorträger abnehmen (s.ehe Gruppe M 3 f).

- Motor um 90° drehen, Schwungrad oben (auf Kopf stellen!).
- Unteren Abschlußdeckel (Ölwanne) abnehmen (siehe Gruppe M 2 k).

## Ausbau der Kolben mit Pleuelstangen bei HL 230 und HL 210

Beachten: Erst Ausbau der Nebenpleuel mit Kolben, dann Ausbau der Gabelpleuel mit Kolben.

- Auf Schwungrad Durchdrehkurbel K 7677/78 anbringen.
- Siebe der Ölpumpenstutzen entfernen und Olpumpenstutzen mit Blechdeckel verschließen. Fälls nicht vorhanden, Saugstutzen ausnahmsweise mit sauberem faserfreiem Putzlappen abdecken.
   Zvlinderbuchsenwandung im Verdichtungsraum.
- Zynnderbuchsenwandung im Verdichtungsraum von Ölkohle- und Ru
  ßansatz reinigen.
- 4. Strählungsmuttern entsplinten.
- 5. Mit Gedore-Steckschlüssel und Schlusseleinatt K 767771 bzw. MM 225471/0 Strählungmutternbzw.Muttern des auszu.bauenden Neberpleuels abschrauben. Den Lagerdeckel von Nebenpleuel abmonieren und Schrauben herausnehmen. Dabei ist der Kurbeizapfen dis Nebenpleuels auf U. T. zu stellen.
- Kurbelzapfen auf O. T. des betreffenden Zylinders drehen und Nebenpleuel mit Kolben mit Holzstab herausstofen. Betreffs der Drerichtung der Kurbelwelle ist zu beachten, daß der Kurbelzapfen das Pleuel schiebt und sich micht vom Pleuel entfernt.



- Nebenpleuel mit Kolben mit Holzstab herausstoßen, wobei eine Hilfskraft den aus der Buchse gleitenden Kolben auffängt.
- Der Ausbau des Hauptpleuels ist sinngemäß werten Ausbau des Nebenpleuels Ziffer 3—7 durchzuführen.
- Säubern der Kolben und besonders der Kolbenböden von Ölkohle und sonstigen Verbrennungruckständen.
- Prüfen der Kolben und Pleuel siehe auch Gruppe M 3 c.

### noch M 3. Kurbeltrieb

#### Ausbau der Lagerschalen aus der Pleuelstange bei HL 230 und HL 210

 Pleuelstange ohne Kolben in mit Weichmetallbacken versehrnen Schraubstock einspannen.



2. Strählungsmuttern bzw. Muttern lösen.



 Pleuelstangendeckel abnehmen und Lagerschale mit Weichbotz oder lederüberzogenem Hartholz leicht heraustlopfen

## Einbau der Lagerschalen in die Pleuelstange bei HL 230 und HL 210

Pleuellagerschalen mit Riefen oder Beschädigungen, susgeschlagenen Faßlochern, starker Blaufärbung sind grundsätzlich durch neue zu ersetzen. Lagerschalen, die ande neuwandfrei sind und bei denschatzuläsuge Einbauspel, sehe unter Ziffer 4, soch vorhandes ist, können wieder verwendet werden.

Nochmals zum Einbau kommende Lagerschalen einer Kalkmilchprobe unterziehen (siehe Kalkmilchverfahren Gruppe M 3 e). Lagerschalen an den Stoßflächen auf Lichtspalt prüfen. Wenn nötig, auf einer Läppscheibe nachläppen. (Es lann auch auf einer Tuschiepplatte mit Polierleinen nachgeläppt werden.) Neue Pieuellagerschalen sind sowohl im Innendurchmesser als auch im Außendurchmesser auf die Einbaumaße zu bohren bzw. zu drehen. Neue Lagerschalen haben sowohl an der Innenlaufseite wie an der Außenaufseit zu mm Übermaß. Zum Ausbohren und Abdrehen MM-Sonderwerkzeug, welches im Aufbewährungskaten K 7677 89 enthalten ist, verwenden. Die Einbaumaße sind auf das genaueste einzuhalten. Weiteres siehe nachfolgende Ziffern.



1. Untere Hälfte der neuen Lagerschale einbauen,



obere Lagerschalenhälfte einbauen und Pleuelstangendeckel aufsetzen




## Vorspannung

Lagerschalen sitzen dann unter Vorspannung im Lagersunge, wenn der Außendurchmesser der Lagerschalen um einen geringen Betrag größer ist als der Innendurchmesser der Lagerbohrung Gemessen wird die Vorspannung in Millimeter in folgender Weise:

Pleuelmuttern mit 5,5 m/kg gleichmäßig anziehen, wobei stets auf der Motoraumerseite mu Uhrzeigersinn zu begnnen ist. Zwei Muttern wieder lösen (1 und 2 oder 3 und 4). Ist Vorspannung richtig, muß Spalt zwischen Lagerdeckel und Pleuelstange 0,15–0,25 mm betragen. Wenn nötig, entweder Lagerdeckel an der Auflagefläche abnehmen (bei zu geringer Vorspannung) oder Lagerschale nachläppen (bei zu gerofer Vorspannung).

Zweckmäßig mittleren Wert von 0,20mm wählen. Anschließend Lagerschale an der Seite der bereits vorhandenen ungeraden Pleuelstangen-Nummer am Stoß mit der ungeraden Nummer zeichnen.

#### 3. Anziehen und Zeichnen der Pleuelmuttern



## Hauptpleuel

a) Länge der nicht angezogenen Pleuelschrauben mit der Meßuhr in der Reihenfolge 1—4 messen (Werte aufschreiben). Zweckmäßig 4 Meßuhren verwenden, da diese zugleich aufgesetzt und auf 0 gestellt werden können.

- Muttern in der Reihenfolge 1—4 gleichmäßig anziehen bis auf eine Längung von 0,23 bis 0,25 mm.
- c) In diesem Zustand gestrählte und ungestrählte Pleuelmuttern in der Reihenfolge 1—4 zeichnen.

Zeichnen.
Ebenfalls die gleiche Nummer an der betreffenden Stelle des Lagerdecktels einschlägen
(siche Skizze A und B). Außerdem ungestrählte Muttern auf der Mantelfläche mit
der ungeraden Pleuelstangen Nummer zeichnen (siehe Skizze B). Gestrählte Muttera
können nicht mit der Pleuelstangen-Nummer
verschen werden. Deshalb beachten, daß die
zugehörigen Muttern siets bei der jeweiligen
Stange bleiben.



- d) Muttern vollständig lösen. Lagerdeckel und Schale kurz anheben.
- e) Muttern wieder in der Reihenfolge 1-4 gleichmäßig bis auf eine Langung von 0,15 ib 0,21 mm anziehen, wobei das Splintlochsuchen bei 0,15 mm zu beginnen hat. Wean Splintloch gefunden, Stellung der Pleuelmutter zur Pleuelschraube durch leichten Meißelhieb (Kerbe) (Festhalten.

Pleuelstange fertig zum Feinbohren.

#### Nebenpleuel

Das Anziehen und Zeichnen der Pleuelmuttern erfolgt in der gleichen Weise wie bei der Hauptpleuelstange. Siehe Punkt a bis e.

 Kurbelzapfen mit Feinmeß-Schraublehre wa 50—75 mm Meßbereich auf Rundheit prüfes. Zulässige Unrundheit: 0,04 mm.



Mit Innenschraublehre von 50—75 mm Meßbereich Bohrungsdurchmesser des Gabelpleuslagers feststellen. Innendurchmesser der Lagerschale muß 0,12 bis 0,14 mm größer sein al Kurbelwellenzapfen. Bei gelaufenen Lagerschake

## noch M 3. Kurbeltrieh

ist Luft bis zu 0,16 mm zulässig. Bei mehr als 0,16 mm Lagerschalen auswechseln.

Zulässige Usrundheit innen bei neuen ausgebohrten Schilen 0,02 mm, zulässige Stoßversetzung 0,02 mm.

Nach dem Feinbahren Spreisdorn einlegen und fest aufspreizun (Lager bleibt dabei in der Pleueltaunge eingebau). Pleuelmutern lösen, Lagerschale heraussehmen und mit Hilfe der Spannbigel (siehe MM-Sonderwerkzeug im Aufbewahrungskauten K 7677,89) auf den Spreizdorn aufspannen.

Lagerschalen fertig zum Überdrehen.

Zulässige Unrundheit außen 0,04—0,05 mm. Innendurchmesser des Nebempleuels mit Innenschraublichte von 75—100 mm Meßbereich messen. Bei Unrundheiten von mehr als 0,06 mm und Stoßversttaugen von 0,03 mm neue Nebempleuelstange imbauen.

Der Außendurchmesser der Lagerschale muß 0,15—0,18 mm kleiner als der Innendurchmesser vom Nebenpleuel sein.

Bei gelaufenen Lagerschalen ist ein Spiel bis zu 0,2 mm zulässig.

Darüber hinaus Lagerschalen auswechseln. Bei Verwendung gelaufener Schalen stets Kalkmilchprobe (siehe Gruppe M 3 e) durchführen.

Seitliches Spel von 0,7-0,9 mm für Haupt- und Nebenpleuel beschten.

## Einbau der Kolben mit Pleuelstangen bei HL 236 und HL 216 Beachten: Zuerst erfolgt Einbau der Hauptpleuel

mit Kolben, anschließend der Nebenpleuel mit Kolben.

- Auf Schwurgrad Durchdrehkurbel K 7677/78 anbringen.



3. Alle Kolben vor dem Einbau einölen.



- Kolbenringstöße über Kolbenbolzenbohrung seizen. Ringe gegeneinander um 180° verdreht einbauen.
- Kurbelzapfen für das einzubauende Gabelpleuel auf O. T. stellen.



Lagerschalen einölen.





 Mit dem Kolbenringspannband K 7677, 15 oder dem Kolbenringschließband mit Spannschere, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 4, Schubkasten 33—34, Ringe zum Einführen des Kolbens anlegen.






 Beachten: Entgegen der bishengen Handhabung sind die Hauptpleuel vom Schwungrad

aus geschen jetzt rechts (Zylindernumment 7-12), die Nebenpleuel jetzt links (Zylindernummern 1-6) einzubauen.

Kolben in Zylinder einführen und mit Holzstück nachschieben, bis Pleuellagerschale auf Kurbelzapfen aufliegt.



Beachten: Die Pleuelstange muß beim Einschieben des Kolbens von einer Hilfskraft gehalten werden, damit Zylinderlaufbuchse nicht beschädigt wird.

Kolben so einsetzen, daß Motornummen auf den Kolbenböden von Schwungradseite her lesbar sind und Ölloch in der Pleuelstangenschale sowie Motornummer auf der Pleuelstange außen liegen.


- Kurbelzapfen mit Pleuel etwa um 90° zurückdrehen. Beachten, daß Pleuellager beim Kurbelzapfen bleibt.
- 10. Pleuelschrauben einsetzen.
- 11. Kurbelzapfen mit Pleuel auf U. T. drehen.



 Lagerschale mit Bugel aufsetzen, Abstandgabel über Lagerschale schieben,



- Strählungsmuttern bzw. Muttern mit Drehmomentischlüssel K 7677/69 in der Reihenfolge 1 bis 4 auf Splintloch ziehen (siehe Zeichen auf Mutter und Schraube).
- Kurbelzapfen zum Einbau des Nebenpleuels auf O. T. des betreffenden Zylinders setzen.
- 15. Nebenpleuel wie Gabelpleuel einführen.
- Beim Einbaudes Nebenpleuels muß das Schutzblech für Pleuelenbau K 7677,73 über die Lagerschale gelegt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.



- Der weitere Einbau erfolgt sinngemäß den Ausführungen über den Einbau des Hauptpleuels.
  - Alle Strählungsmuttern bzw. Muttern versplinten.
  - Siebe der Ölpumpenstutzen anbringen, vorher Blechdeckel bzw. sonstige Abdeckung entfernen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

# c) Aus- und Einbau der Kolben, Kolbenringe, Kolbenbolzen und Kolbenbolzenbuchsen

## Sonderwerkzeug

- Kolbenringspanner 60 bis 160 mm Spannbereich, Wstzg. 4I, Wagen 1, Werkbank 4, Schubkasten 34.
- Seegerringzange, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 1, Schieber 4.
- Fühlerlehre für 0,03 mm, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 2, Schieber 11.
- Fühlerlehre bs 0,15 mm messend, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 2, Schieber 11.
- Drehmomenischlüssel 5 m.;kg K 7677,69 (MM 225445/0).
- Kołbenspannbecken K 7677/14 (M.M 225416, 0).
- Läppdorn für Kolbenbolzen K 7677 13 (MM 42599--501-0).
- Schlüsseleinsatz für Strählungsmutter der Pleuelschraube K 7677/71 (MM 225357,0).
- Treibdorn, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 2, Schubkasten 15.
- Austreibdom, Bund 34,8 auf 32 mm Durchmesser, Bundhöhe 10 mm (Selbstanfertigung).

- Ein- und Austreibdorn, 30 mm Durchmesser, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 2, Schubkasten 15.
- Vorrichtung zum Feinbohren der Pleuellager und Kolbenbolzenbuchsenbohrung, vo.lständig, im Aufbewahrungskasten K 7677;89 (MM 225435,0):
  - l schwenkbare Spannvorrichtung für Pleuelstange K 7677, 90 (MM 42502-523-101),

Bohrwelle für Kolbenbolzenbuchsen, vollständig, K 7677/93 (MM 42502—523—201).

Behelf: Reibahle, verstellbar von 29 auf 34mm, zum Ausreiben der Kolbenbolzenbuchse, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 2, Schieber 20.

#### Vorarbeiten

Siehe Gruppe M 3b: Aus- und Einbau der Pleuelstangen mit Kolben und Pleuellager.

## Ausbau der Kolbenringe und des Kolbenbolzens bei HL 230 und HL 210

 Schraubstock mit Blei- oder Weichmetallbacken versehen, dann Pleuel einspannen



2. Mit Kolbenringspanner Kolbenringe abnehmen.



- Seegerringe auf beiden Seiten des Kolbens imt Seegerringzange entfernen.
- 4 Kolben mit Lötlampe am Kolbenboden handwarm anwärmen.



5. Kolbenbolzen herausschlagen.

Einbau des Kolbenbolzens und der Kolbenringe bei HL 230 und HL 210

- Holzspannbacken in Schraubstock legen, entsprechend hohen Holzklotz unterlegen.
- Kolben mit Lötlampe am Kolbenboden hardwarm anwärmen.
- Kolben mit Kolbenboden nach unten in Spannbacken stellen und Schraubstock leicht zudrehen.
- Seegerring gegenüber der Kolbenbolzen-Einbauseite einsetzen.
- Kolbenbolzen einölen.



 Kolbenbolzen durch Kolbenauge in Pleudbuchse stecken.

Beachten: Pleuel so einsetzen, daß Gabelstieb mit Sicherungssitf bei dem Gabelpleuel gegen den Schlosser steht (Zyfinder 7—12). Beim Nebenpleuel steht Herstellunganummer in genseitiger Richtung vom Schlosser (Zyfinder 1—6), d. h. der Kolben muß auf das Pleuel so aufgesetzt werden, daß die Schrift der Motenummer, von der Schwongmadseite aus gesehen, lesbar ist. Bei Raumtemperatur des Kolbes muß der Bobzen im Kolbenauge anfissen. Bei ahnormalem Kolbenaugen-Durchmesser Kolbenbolzen mit Qul bis Qu2 mm größeren Durchmesser einbauen oder Kolbenbolzenauge mit Lappdorn auffäppen.

## noch M 3. Kurbeltrieb



- Zweiten Seigering mit Seigerringzange einsetzen.
- Kolben samt Pleuel aus dem Schraubstock nehmen und Holzspannbacken entfernen.
- Schraubstock mit Blei- oder Weichmetallbacken versehen.
- 10. Pleuel einspannen.



- Mit Kolbenringaufleger Kolbenringe auflegen. Reihenfolge beachten:
   Ölabstreifringe, 1 Nasenring (Stufenteil nach
  - unten), 3 Kolbenringe mit Beschriftung "oben" nach oben, da Ausführung der Ringe konisch.

## Ausbau der Kolbenbolzenbuchse im Gabelund Nebenpleuel bei HL 230 und HL 210

- Austreibdom mit Bund (Durchmesser 34,8 zu 32 mm, Bundhöhe 10 mm) an der Kolbenbolzenbuchse ansetzen.
- Mit Handpresse Buchse auspressen.

# e) Aus- und Einbau der Kurbelwelle

## Sonderwerkzeug

- Einführbuchsen für Kurbeiwelle K 7677/68 (MM 42500-0-116) und K 7677/4 (MM 42581--0-131).
- Aufhängeflusch für Kurbelwelle K 7677/67 (MM 42502-0-103).
- Hilfsflansch zum Auflegen und Einbauen der Kurbelwelle K7677/21 (MM 42502—501—108).

## Einbau der Kolbenbolzenbuchse im Gabelund Nebenpleuel bei HL 230 und HL 210

 Kolbenbolzenbuchse oder Kolbenbolzen, wenn nötig, auch beide Teile auswechseln, wenn Freßstellen oder starke Riefen vorhanden sind oder das Spiel mehr als 0,04 mm beträgt, Spiel oben



und unten in Richtung der Kolbenhaufbahn mit einem 0,02 bis 0,03 mm Fühlerblättehen messen. Beim Auswechseln der Kolbenbelzenbuchsen beachten, daß die neuen Buchsen gegenüber den Bohrungen im Kolbenpleuelauge 0,025 bis 0,05 mm im Durchmesser großber sind, da sonst ein Festsitz nicht gewährleistet ist. Böhrungen, die untrund sind und bei denen das vorgeschrebene Einspaffung hich terreicht wird, auch arbeiten, und zwar in der Abstufung von 0,25 oder 0,5 mm im Durchmesser (übweichend vom Normalmaß). Dann Kolbenbolzenbuchsen einpressen.

- In der Pleuelstange befindliche Schmierlöcher in der Kolbenbolzenbuchse durchbohren.
- Ölfangschlitz in der Buchse ausbohren und mit der Feile nacharbeiten.
- Buchse mit Bohrwelle für Kolbenbolzenbuchsen K 7677/93 auf bohren.
- Kolbenbolzenbuchse nur in eingebautem Zustand ausreiben oder feinbohren.
- Kleine Unterschiede im Embauspiel mit Läppdorn K 7677/13 ausgleichen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

## Steckschlüssel f ür Zentrierscheibe der Verschlußteller K 7677/16 (MM 42502—501—201).

- Verstellbarer Schraubenzieher K 7677/17 (MM 225448/0).
- Ein- und Ausbauvorrichtung für Verschlußteller K 7677/18 (MM 225450 0).
- Ständer zum Auflegen und Montieren der Kurbelweile K 7677/22 (MM 42502—601—110).

- Abpreßvorrichtung f
   ür Kurbelwelle K 7677/19
   (MM 42502—601—102).

#### Vorarheiten

- 1. Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).
- 2. Öl ablassen.
- Zylinderköpfe abnehmen (siehe Gruppe M 4 a).
- Lüfterantrieb abnehmen (siehe Gruppe M 6 e 1 und e 2).
- 5. Nur bei HL 230:
  - Kleines Nockenwellenzwischenrad auf Lichtmaschinenseite ausbauen (siehe Gruppe M 2 g).
- Großes Zwischenrad ausbauen (siehe Gruppe M 2 d).
- Schwingungsdämpfer mit Deckscheibe und worderen Motorträger abbauen (siehe Gruppe M 3 f).
- Vordere Motorabdichtung im Gehäuse ausbauen (siehe Gruppe M 2 h).
- 9. Schleifring ausbauen (siehe Gruppe M 3 a).
- Ausbau des Schwungrades mit Tragflansch einschließlich Schwingmetallring (siehe Gruppe M 3 g).
- Ausbau der hinteren Kurbelweilenabdichtung im Gehäuse einschließlich Endlagerbuchse (siehe Gruppe M 2 i).
- Motor um 90° drehen, Schwingungsdämpferseite unten.
- 13. Ölwanne abnehmen (siehe Gruppe M 2 h).
- Ausbau der Pleuelstangen mit Kolben (siehe Gruppe M 3 b).

## Ausbau der Kurbelwelle bei HL 230 und HL 216

- Aufhängeflansch für Kurbelwelle K7677/67 auf Kurbelwelle (Schwungradseite) aufschrauben.
- Flaschenzughaken in Aufhängeflansch einhängen.



 Mit Flaschenzug Kurbelwelle vorsichtig unter ständigem Drehen aus dem Zylinderkurbelgehäuse ausfahren.



 Kurbelwelle vorsichtig auf den Ständer zum Auflegen und Monueren der Kurbelwelle K 7677/22 oder als Behelf auf einen Bock ablegen und vom Flaschenzug abhängen.

Reinigen der Ölkanäle in der Kurbelwelle mit Ausbau der Verschlußteller einschließlich Schrauben und Zentrierscheiben

Neue Ausführung beachten!

An Stelle der massiven Verschlußteller werden auch Biechverschlußteller verwender, die in ihrem Sitz eingepreßt werden. Beim Ausbau mit Meißel durchstoßen und mit Haken herausziehen.



 Verschlußteller mit Sonderwerkzeug K 7677/l8 festspannen und mit verstellbarem Schraubenzieher K 7677/17 Muttern lösen und hersusdrehen.



 Schraube mit Verschlußteller aus der Bohrung herausziehen

#### 1 a) Bei HL 230:



Bu den beiden Pleuelzapfen in der Mitte der Kurbelwelle außerdem Zentrierscheibe der Verichtußtellerschraube mit Rundeisenstab im Sinne der Einpreßrichtung ausstoßen. Duchmesser des Stabes etwa 2 bis 3 mm Beiser als Bohrungsdurchmesser.

## 1. b) Bei HL 210:





Auschrauben der Zentrierscheibe mit Steckzflüssel K 7677 16. Beachten, daß Kurbelwille HL 230 mit anderem Kurbelweilenrad auft für HL 210 Verwendung findet.

4 Ökmile reinigen: Handspritze mit reinem Perser Trichloräthylen oder auch Wasch benzin wereden. Ölkanäle mnt Pressuft durch blasen, Oschamm oder sonstige Verunreinigungen estenen.

#### Prüfen der Kurbelwelle

 Maßprüfung: Zapfen und Rollenlagerlauffläche langs und quer zur Kurbelwelle auf Rundheit und Konizität prüfen. Höchstzuläsige Unrundheit 0,04 mm Höchstzuläsiges Konizität 0,02 mm. Wenn Zapfen oder Rollenlagerbahnen riefig oder beschädigt sind, diese sauber schleifen.

Beachten: Zapfen und Rollenlagerlauffläche dürfen nur bis zum höchstzulässigen Untermaß, und zwar:

Rollenlagerlauffläche bis zu 1,5 mm Pleuellagerzapfen bis zu 2,0 mm

nachgeschliffen werden. Für die Pleuellagerzapfen sind Lagerschalen mit

Vordrehmaß in 3 Stufen vorhanden:

1. Stufe: — 0,5 verwendbar für nachgeschliffene

Zapfen bis 0,5 mm,

2. Stufe: — 1,0 verwendbar für nachgeschliffene

Zapfen von 0,6 bis 1,0 mm,

3. Stufe: — 2,0 verwendbar für nachgeschliffene

Zapfen von 1,1 bis 2,0 mm.

Bei den Gehäuselagerstellen sind entsprechend den vorhandenen abnormalen Rollenlagern nur

folgende Schleifmaße möglich: Fertigmaß der Welle:

-0.5 = 214.92 - 0.02-1.0 = 213.93 - 0.02

-1,5 = 213,42 - 0,02

2. Härteprüfung: Grundsitzlich alle Hub- und Hauptigesrellen auf Härte prüfen. Hubzpfen an der höchtbeanspruchten Stelle zwischen den schebenforrigen Lugerstellen mit Härteprüfgerät (Duroskop) prufen. Pleuellagerzapfen bzw. die Rollenlagerlauf hahnen an mehreren Stellen des Umfanges prüfen. Sicherheitshalber jede Messung zweimal ausführet.

Mindesthärte der Zapfen für

Gleitlager: 57° Duroskop (entsprechend 54° Rockwell).

Rollenlager: 580 Duroskop (entsprechend 550 Rockwell).

Werden diese Werte mcht erreicht, Kurbelwelle im Doppel-Duro-Verfahren nachhärten.

 Prüfen auf Schlag: Welle in 2 Prismen aufnehmen, und zwar an den

Rollenlagerlauf bahnen Nr. 1 und 7, zulässiger Schlag 0,05 mm.

Bei mehr als 0,05 mm Welle im Ölbad auf 2009 anwärmen und durch Drücken auf einer Preser richten. Anschließend Welle schleifen. Beim Richten der, Kurbelwelle besonders auf fluchtenden Lauf des Schwungradflansches achten. Bei mehr als 0,05 mm seittlechem Schlag Flasch nachtrebeiten (nachdrethen). Welle zunächst zentrieren (siehe Abschnitt 61).

4 Risse und Beschädigungen: Sämtliche Gehäuse- und Hublagerzapfen mt Kalkmilch prüfen! (Bei Riefenbildung oder Beschädigungen Zapfen erst schleifen) Das Kalkmilchverfahren folgendermaßen durchführen:

- Kurbelweile in Öl von etwa 100°C 15 bis 30 Minuten lang kochen. In den meisten Fällen kann jedoch bei der Kalkmilchprobe der Kurbelweile auf diesen Arbeitsgang verzichtet werden, da in die Rifistellen während der Laufzett genügend Ol eingedrungen ist.
- Erkalten lassen, dann sauber und fettfrei abwaschen
- Mit Kalkmilch (Mischung 1: 10 bis 1: 12, d. h. auf 10 bis 12 Gewichtsteile Brennspiritus kommt 1 Gewichtsteil Schlämmkreide) gleichmäßig und dünn überziehen.
- Gleichmäßig auf etwa 70 bis 80° C anwärmen (im Ofen oder mit Gasbrenner).

Etwa vorhandene Risse treten in dem Kalkmilchüberzug als dunkel gefärbte Linien auf, die gleich zenig einen Anhaltspunkt für die Tiefe des Risses geben.

Ist anzunchmen, daß der Ruß nicht ite fgeht, vom Zapfen zunächtst 1 mm im Durchmesser absehleiten, dann Kalkmilchprobe wiederholen, Wenn Ruß noch sichtbar, nochmals 0,5 bis 1 mm abschleifen und wiederum mi. Kalkmilch prüfen. Nur zulässiges Untermaß — 2,0 mm im Durchmesser. Sind dann keine Risse mehr festzustellen, Harte nochmals prüfen Wenn nötig, K-welle in Heerewerkstätten oder bei Herstellerfirma härten und schliefen lassen.

 Ein einzelner Riß, welcher trotz Abschleifens um den größtmöglichen Betrag noch vorhanden ist, kann versuchsweise herautsgearbeitet werden. Bearbeitung muß riefenfrei erfolgen (Kalkmilchprobe).

Beachten: Jeden Pleuel-und Kurbelwellenzspfen nach dem Schleifen nochmals auf Härte prüfen.

- Schleifen: Vor dem Schleifen Kurbelwelle zentrieren. Schwungradflansch in Dreibackenfutter, Schwingungsdämpferseite in Lünette (Setzsiock) aufnehmen und Zentrum festsetzen. Welle umspannen und auf gleiche Weise Zentrum auf Schwungradseite festlegen. Zentrierdorn mit 0.04 mm Übermaß auf beiden Seiten in Kurbelwelle einpressen und Zentrum bohren. Es ist nicht notwendig, alle Lagerstellen auf einen einheitlichen Durchmesser abzuschleifen, sondern es können bei ein und derselben Welle verschiedene Untermaß-Rollenlager verwandt werden. Dabei beachten, daß die Durchmesser der Kurbelwellenlagerstellen in Richtung auf den Schwingungsdämpfer abnehmen, weil andernfalls ein Einfahren der Kurbelwelle nicht möglich ist. Die Rollenlagerlaufbahnen müssen ballig geschliffen werden. Siehe Maßangabe unter Ziffer 1.
- Schleifringe: Wenn Schleifringlauffläche an der Kurbelwelle stark riefig, nachschleifen bis Zapfen riefenfrei. Ein bestimmtes Schleifmaß ist nicht vorgeschrieben. Schleifring siehe Gruppe M3a.
- Auswechseln des Kurbelwellenrades: Bei hohem Verschleiß oder starker Beschädigung Kurbelwellenrad austauschen.

### Arbeitsfolge

- Flansch abpressen. Hierzu Schwingungsdämpferflansch auf einer Presse befestigen und Welle durch den Stempel nach oben herausdrücken. Welle beim Abpressen festhalten.
- Kurbelwellenrad mit Lötlampe stark anwärmen und mit Bolzen herunterstoßen.

#### Aufpressen von Kurbelwellenrad und Schwingungsdämpferflansch

 Kurbelwellenrad auf etwa 180 bis 2006 erwärmen und auf die Kurbelwelle aufschieben. Kurbelwellenrad-Durchmesser:

Bei HL 230 = 106,74 mm

Bei HL 210 = 109,24 mmZahnmitte des Kurbelwellenrades muß auf Mitte Kurbelzspfen 1 und 6 stehen.

- Kurbelwellenrad auflegen, daß Zahnkranz bei HL 230 Richtung Schwingungsdampfer und bei HL 210 in Richtung Rollenlager liegt.
- Neuen Kurbelwellenflansch auf etwa 350° anwärmen und auf Kurbelwelle aufsetzen. Abstand zwischen Kurbelwellenrad und Kurbelwellenflansch 50 mm. Blockmaß verwenden. Beim Aufsetzen des Flansches beachten, daß Mitte Gewindeloch und Mitte Pleuelzapfen 1 und 6 in einer Ebene hegen.

### Einbau der Verschlußteller samt Schrauben und Zentrierscheiben

Neue Ausführung. Siehe Ausbau.

- Bei HL 230: Zentrierscheibe f
   ür Verschlußtellerschraube mit Rundeisenstab einpressen.
- Bei HL 210: Zentrierscheibe mit Steckschlüssel K 7677/16 einschrauben.
- Schrauben in die Verschlußteller einführen und in die Kurbelwelle einsetzen.
- Verschlußmutter aufsetzen, Verschlußteller mit Vorrichtung K 7677/18 festspannen, Muttern festziehen und sichern.
- Kurbelwelle mit 10 at
   ü auf Öldichtheit mit Abpreßvorrichtung K 7677/19 abpressen.

## Einbau der Kurbelwelle bei HL 230 und HL 230

- Mit Aufhängeflansch für Kurbelwelle K 7677/67. Kurbelwelle an Flaschenzug hängen.
- Kurbelgchäuse mit Schwingungsdämpfersene nach unten stellen.
- Kurbelwelle unter ständigem Drehen vorsichtg in das Gehäuse einfahren. Einführbuchse für Kurbelwelle K 7677/68 bzw. K 7617/4 verwenden.

Beachten: Die scheibenförmigen Lagerstellen der Kurbelwelle müssen durch das Drehen leuch in die Rollenlager gleiten.

4. Flaschenzug abhängen und Aufhängeflansch von

der Kurbelwelle abschrauben. Der Einbau der übr.gen Teile erfolgt in umgekehrte

Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechendes Gruppen beachten!

## f) Aus- und Einbau des Schwingungsdämpfers mit vorderem Motorträger und Deckscheibe

Sonderwerkzeug

Keines. Vorarbeiten

Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).

Ausbau des Schwingungsdämpfers mit vorderem Motorträger und Deckscheibe bei HL 230 und HL 210



 Mit Steckschlüssel 19 mm die 8 Schrauben der Kuppelhüßeabschrauben



2. Kuppelhulse abnehmen



 Mit Montiertisenoder kräftigen Schraubenziehern Schwingungsdämpfer abdrücken und abnehmen.



Sicherungsbleche der Deckscheibenschrauben zurückbiegen.



 Die 12 Schrauben der Deckscheibe mit Brustleier 14er Einsatz lösen.

Beachten: Bei HL 210 alte Ausführung: Deckscheibe zweiteilig.



 Graphit-Asbestschnur aus der Deckscheibennute herausziehen.



7. Vorderen Motorträger abnehmen.



 Von Schwunggewichten Hilfsschrauben entfernen und Schwunggewicht abheben.




Zerlegen des Schwingungsdämpfers bei HL 230

 Schwunggewichte mit Hilfsschrauben zusammenschrauben.



Abdeckscheibe von Schwunggewichten abschrauben und abheben.





 Die 18 Federn und 2 Mitnehmerhülsen entnehmen.

## Zusammenbau des Schwingungsdämpfers bei HL 230 und HL 210

Federn auf richtige L\u00e4nge pr\u00fcfen (Einbaums\u00df
45 mm). Falls zu kurz, erneuern.



Federn und Mitnehmerhülsen in Schwunggewichte einsetzen.

## noch M 3. Kurbeltrieb

 Schwinggewichte mit Hilfsschrauben zusammenschruben.

i Reibbeläge auf Verschleiß prüfen. (Einbausiche der Beläge 3 mm.)



i kilblige und Reibscheiben in Schwunggrotte einlegen.

 Minischeibe auf Schwunggewichte aufschrauba, Federringe nicht vergessen!

· Hilschrauben entfernen.



thise des Schwingungsdämpfers: Einspannen is Schwingungsdämpfers in die Vorrichtung. Ausamen der Bandage auf die Schwunggwiche und Anschrauben eines 1 m langen Hobs.

Bu 15 bis 40 m/kg mit Schlag, in 6 bis 55 m/kg ohne Schlag minu Schwunggewichte durchrutschen. Einbau des Schwingungsdämpfers mit vorderem Motorträger und Deckscheibe bei HL 230 und HL 210

1. Gummiring für vorderen Motorträger einölen.



Gummiring auf vorderen Abschlußdeckel aufschieben.



3. Vorderen Motorträger aufsetzen.

 Neue Graphit-Asbestschnur in Deckscheibennute einlegen oder alte Graphit-Asbestschnur

– falls noch verwendungsfähig – umdrehen.

5. Deckscheibe aufschrauben.

Beachten: Bei HL 210 alte Ausführung: Deckscheibe zweiteilig.

 Die 12 Schrauben der Deckscheibe mit Sicherungsblechen einsetzen und mit 14er Brustleier festziehen.

Sicherungsbleche umbiegen.

 Schwingungsdampfer aufsetzen und samt Kuppelhülse festschrauben (Federringe nicht vergessen!)

 Mit 19er Steckschlüssel die 8 Schrauben mit Federringen der Kuppelhülse festziehen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

## g) Aus- und Einbau des Schwungrades mit Tragflansch einschließlich Schwingmetallring

#### Sonderwerkzeug

Vierkantstecker für Schwungradschraube K 7677/70 (MM 330940/0).

#### Vorarbeiten

Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1)

Ausbau des Schwungrades mit Tragflansch einschließlich Schwingmetallring bei HL 230 und HL 210



- Die 13 Schrauben des vollständigen Tragflansches einschließlich Schwingmetallring entsichern und abschrauben.
- 2. Tragflansch abheben.



 Schwungradflansch mit Vierkantstecker K 7677/70 abschrauben und abnehmen.





 Schwangrad mit Vierkantstecker K 7677 abschrauben und abnehmen

Anbau des Schwungrades mit Tragfaul einschließlich Schwingmetallring bei H.3 und HL 210

- Anlageftächen am Kurbelwellenflassh 

  Schwungrad säubern.
- 2. Kolben 1 und 6 auf O. T. stellen.
- Schwungrad so aufsetzen, daß Mark: ,| III 6 oben" auf O. T. steht.
- 4. Schrauben mit Federringen versike d Schwungrad mit Vierkantstecker K 700 fesischrauben.
- 5. Anschlußflansch auf gleiche Weise briefigt]
- Tragflansch einschließlich Schwingmenling festigen und Schrauben mit Blechschung sichern.

Der Einbau des Motors erfolgt in ungeld Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsmid Gruppe beachten!

# 4. Zylinderkopf mit Steuerung

## a) Ab- und Anbau des vollständigen Zylinderkopfes

## Suderwerkzeug

- Brehmomentschlüsset K 7677/69 (MM 225445/0).
   hafhängeseit für Zylanderkopf K 7677/12 (MM 4200-0-113).
- 1. Fühlenehre von 0,1 bis 0,5 mm, Wstzg. 41, Wagen I, Werkbank 2, Schieber 11.
- 4 Einstelbrücke für Steuerung K 7677/76 (M.M. 283620).
- 5 Teleschre 200 mm Meßtiefe, Wstzg. 41, Watta I. Werkbank 2. Schieber 11.
- 4 Medult, Meßbereich 5 mm. Ablesbarkeit 0,01 mm, Zifferblatt Ø 45 mm. Mit Fuß für Meßbarstader 250 mm lang mit zwei T-Nuten zu einer Stange und Halter für Meßuhr. Fung. 4t. Wagen 1, Werkbank 2, Schubbare 12.

#### **Varaebeiten**

- , Kihlyasser ablassen.
- 2 Zyfinderkopfhaube abnehmen (siehe Gruppe M4el und M4e2).
- i kashlußfansch des Auspuffkrümmers vom Aus-
- pultolir trennen (siehe Gruppe M 4 h)
- Schluchverbindungen am Kühlwasseraustrittmen des Zylinderkopfes lösen und Schlauch-
- uufin zurückschieben.

  i Vasstpumpen-Entlüftungsleitung am Kühlwassaustuttstutzen durch Abschrauben der
- Chrouzimutter entfernen. <sup>8</sup> Kildwasseraustratistutzen nach Lösen der vier
- Shuben abnehmen.

  Bei HL 210: Kraftstoffleitungen an den Vergem und Schraubstellen abschließen, ein-
- shielich Einspritzleitung der SUM-Anlage.

  1. Rei HL 210: Reglergestänge für Zwischen-
- 4mm auf Wasserpumpenseite aushängen. <sup>†</sup> Bei HL 216: Anlaßgestänge am Lagerbock

(Motormatte) aushängen.

Sina des vollständigen Zylinderkopfes bei

#### Som des vollständigen Zylinderkoptes bei E. 20 und HL 210

- . Mit Steckschlüssel Zylinderkopfschrauben lösen ud Schrauben herausnehmen.
- l billingeseil K 7677/12 am Zylinderkopf anskuiten.
- ke BL 210: Zylinderkopf mit Flaschenzug anbles Beachten: Bei rechtem Zylinderkopf kyagstränge für Zwischendrosselklappe auf bifeamtebesite aushängen.
- l Intertopf abheben und auf Wagen oder Tentark (Holzunterlagen) ablegen und Aufbegszil abnehmen.

- Zylinderkopfdichtung abnehmen und Kupfer-Dichtringe zum Zylinderbuchsenbund unter Zuhulfenahme eines Schraubenziehers entfernen Alte Dichtringe unbrauchbar.
- Verdichtungsräume im Zylinderkopf von Rußund Ölkohlenansatz reinigen

## Instandsetzen und Überprüfen des Zylinderkopfes bei HL 230 und HL 210

Siehe Gruppe M 4c.

## Anbau des vollständigen Zylinderkopfes bei HL 230 und HL 210

- 1 Auflagefläche am Zylinderblock und Zylinderkopf mit Stahldrahtbürste oder fals notwendig, mit Flachschaber re.nigen. Dabei Auflagefläche nicht beschädigen.
  - Beachten: Falls die alte Dichtung wieder verwendet wird, entfällt diese Arbeit. Möglichst neue Dichtung verwenden. Die Dichtung mit Dichtungsmasse leicht bestreichen und genau so auflegen, wie sie vor dem Abnehmen lag.
- Schraubenlöcher zeinigen und Öl- oder Wasserrückstände entfernen.
- Kupfer-Dichtringe am Buchsenbund auflegen. Beachten: Der prismatisch angedrehte Ring auf dem Buchsenbund darf weder ausgebrochen noch gedrückt sein, da sonst einwandfreie Abdichtung unmöglich. Sind derartige Schäden vorhanden, ist Laufbuchse unbrauchbar.
- Paßstifte an der Auflagefläche auf Höhe über prüfen. Die Höhe darf nicht mehr als 8 mm sein. Ist ein Paßstift verlorengegangen, neuen einsetzen.
- Zylinderkopfdichtung auflegen.
- Zylinderkopf an Aufhängeseil K 7677/12 anhängen.
- Am Saugrohr eingelegte Gummi-Dichtringe einolen, beschädigte durch neue ersetzen.
- Zylinderkopf mit Flaschenzug anheben, dabei 2 Befestigungsschrauben als Führungsschrauben über Kreuz in den Zylinderkopf einsetzen.
- 9. Bei HL 230: Schwungrad auf O. T. 1 und 6 stellen (gilt für rechten und linken Zylinder-kopf). Neckeawellenantriebzad mit Marke (toter Strich) so drehen, daß bei Aufstetzen des Zylinderkopfes diese Marken über den beiden Flachen des Zylinderkopfes suchtbar sind. Ist Kennzeichnung nicht mehr erkenntlich, siehe Neeinstellen unter Gruppe M 4 b.
  - Bei HL 210: Schwungrad auf O. T. 1 und 6 stellen (gilt für rechten und Inken Zylinderkopf). Nockenwelle so drehen, daß die 00-Marke

und die Kerben auf dem Nockenwellenrad über den beiden Flächen des Zylinderkopfes sichtbar sind.

Zylinderkopf vorsichtig herablassen, dabei Führungsschrauben in die Gewindebohrungen einführen.

Beachten: Bei HL 210: Vor vollständigem Aufsetzen des rechten Zylinderkopfes Reglergestänge für Zwischendrosselklappe einhängen.

Beachten: Zyliaderkopf muß genau über die Paßstifte an der Auflagefläche kommen.

- 11. Schrauben einsetzen und leicht anziehen.
- Schrauben von Mitte aus über Kreuz mit Drehmomentschlüssel K 7677/69 festziehen. Bei HL 230 und HL 210 Drehmoment 20 m/kg.



Schrauben in der Zahlenreihe 1 bis 14 anziehen!

- 13. Aufhängeseil entfernen.
- 14. Einstellen der Ventile:
  - Feststellschraube f
     ür das Einstellbuchsensegment lösen.
  - Schwungrad sodrehen, daßdas einzustellende Ventil völlig schließt, d. h. der Kipphebel frei ist.
  - c) Fühlerlehre mit 0,35 mm zwischen Ventilschaft und Kipphebel einführen, dabei Segment so drehen, daß sich Fühlerlehre "zügig" bewegen läßt.



Dann Feststellschraube anziehen. Vesk spiel 0,35 mm für Ein- und Auslahmeille kaltem und warmem Motor.

- d) Alle Ventile der Reihe nach dementspreimi auf Spiel pr
  üfen oder einstellen.
- Kühlwasseraustrittstutzen an Auflagefäcken Dichtung versehen, mit Dichtungsmassen setzen und festziehen.
- Wasserpumpen-Entlüftungsleitung in Killwasseraustrittstutzen abschließen.
- Schlauchverbindungen über Kühlwassentrittstutzen schieben und mit Spannbänderikfestigen.
- Bei HL 219: Reglergestänge f

  ür Zwicksdrossel auf Wasserpumpenseite einhängen.
- Bei HL 210: Anlaßgestänge am Lageliti (Motormitte) anschließen.
- Bei HL 210: Kraftstoffleitungen in die begasern und den Schraubstellen anschließensichheßlich Einspritzleitung der SUM-him.
- 21 Auspuffkrummer mit Auspuffrohr verbins.
- Beachten: Die Schrauben sind bei wimm Motor wie unter Ziffer 12 nachzuzehes aschließend Venulspiel überprüfen, gegeben falls Ventile nachstellen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgehin: Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprehme Gruppen beachten

# b) Aus- und Einbau der Nockenwelle einschließlich Lagerung und Nockenwellenrad

#### Sonderwerkzeug

- Hunger-Reibahle zum Vorreiben der Lagerböcke.
   Hunger-Reibahle zum Fertigreiben der Lagerböcke.
- Fe.nmeßschraublehre mit großer Meßtrommel, Meßbereich 25 bis 50 mm, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 2, Schieber 11.
- Drehmomentschlüssel K 7677,69 (MM 225445).
- Einstellbrücke f
   ür Steuerung K 7677,76 (MM 225362,0).

## Vorarbeiten

- Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).
   Nur bei Auswechseln und Ausreiben der Siebe wellenlagerschalen nötig.
- Zylinderkopfhauben abnehmen (siehe Gom M 4e 1 bzw. M 4e 2).
- Vollständigen Zylinderkopfabbauen (siehe Grop M 4a).

haban der Nockenwelle einschl. Lagerung un Nockenwellenrad bei HL 236 und HL 210 1 Schmitten der Nockenwellenlagerböcke auskenten.



Notewelle mit Lagerböcken und Kipphebelzis im Zylinderkopf abheben.



lgekok-Unterteil mit unteren Lagerschalen anlienssdrehen der in der Auflagerfäche bebäde versensten Schrauben abnehmen, wotal Nockenwelle einschl. Nockenwellenrad inmi

htuf Lagerbock-Ober- und Unterteil eingedigent Zühlen beachten. Teile mit gleichen bis gläten zusammen. Außerdem haben die lagtock-Oberteile eine laufende Nummernja wa 1 bis 14. Die Lagerböcke sind der auste Nummer entsprechtend beim 1. Zyübergenend anzubauen.

Umbliche nach Gruppe M 4 d ausbauen. Indein und Ausreiben der Nockenwellenigehalen, Überprüfen der Nockenwelle bei Läus HL 210


.hlæmchalen entfernen und neue einsetzen. haten. Haltenase der Lagerschalen muß thirmit des Lagerbockes liegen.

Ninder Nockenwelle -Sedenselle mit Kalkmulchverfahren auf Minhen prüfen (Kalkmilchverfahren siehe Grose M 3 e).  Falls Lagerstellen oder Nocken blau angelaufen, Härte mit Duroskop von 50 bis 60° prufen.

Nockenwelle auf Riefenfreiheit pr
üfen. Falls Riefen verhanden, Lager und Auflauff
ächen f
ür Kipphebelrollen mit Öl und Polierleinwand g
ätten, bis Oberf
äche riefenfrei.

Zylinderkopf ohne Dichtung auf Motorblock setzen.

4. Lagerbocke auf Zylinderkopf ausstezen. Dre auf den Lagerbicken auf Ober- und Unterteil eingeschlagenen Zahlen beachten! Gleiche Zahlen gehoren zusammen. Außerdem ist auf den Lagerböcken-Oberteilen eine laufende Nummernfolge eingeschlagen. Lagerböcke der Reihe nach aussetzen: Die Zahl 1 beim 1. Zylinder und die Zahl 14 hinter dem 12. Zylinder.



 Mit den Lagerbockschrauben Lagerböcke und Zylinderkopf festziehen, Drehmomentschlüssel K 7677/69 auf 4,5 m kg einstellen!



 Lagerstellen der Nockenwelle mit Feinmeßschraublehre von 25 bis 50 mm Meßbereich nachprüfen.

 Fertigreibahle nach dem Maß der Lagerstellen genauestens einstellen, unter Berücksichtigung eines Lagerspieles von 0,07 bis 0,09 mm.



 Vorreibahle auf Untermaß von 0,1 bis 0,2 mm einstellen und Lager vorreiben.



- 9. Mit Fertigreibahle unter Zuhilfenahme von Bohrol auf Maß ausreiben
- Lagerböcke vom Zylinderkopf abschrauben.
- Schmierlöcher in den Lagerschalen der Nockenwellenlagerung mit Dreikantschaber entgraten
- 12. Endlagerbock mit Paßlager auf Nockenwelle aufschrauben und mit Fühlerlehre seitlliches Wellenspiel prußen. Zulässiges Spiel (1,1 mm Ist Spiel zu groß, Lagerschale erneuern. Ist Spiel zu gering, Lagerschalenbund auf Tuschier platte und Schmitgellenen abzehen.
- Lagerböcke auf Nockenwelle aufschrauben. Nummernfolge der Lagerböcke beachten! Linke



- und rechte Nockenwelle nicht versche Kennzeichen L und Reinschlagen. Lagerböcke einschließlich Nockenwelle ab linderkopf aufsetzen und mit Zylindelugi ziehen. Drehmomentschlüssel K 1877,81 4,5 m/kg.
- Nockenwelle durch Drehen auf leichen in prüfen.
- Nockenwelle mit Lagerböcken und Zyinisig wie vorher beschrieben abbauen.

#### Einbau der Nockenwelle einschließlich Im rung und Nockenwellenrad bei HL230 und El-

- Lagerschalen einölen.
- Lagerböcke auf Nockenwelle aufsetzen mit Lagerunterteilen mit versenkter Schruht a sammenschrauben.
- Kipphebelachse mit Kipphebel mid Gip M 4 d einbauen.
- Nockenwelle einschließlich Nockenwellenig Lagerung und Kipphebelwelle auf Zihnen aufsetzen.
- Zyhnderkopf mit den unter Ziffer 4 gram Tenten auf Bock leicht aufschrauben Admu des Zylinderkopfes gemäß Gruppe Ne Zylinderkopfdichtung nicht verzessei!
- St. Nockenwellenrad beschätigt der tell
  Verschleiß zuviel Zahnflankenspiel rotein
  wie folgt durch neues ersetzen und eine

#### Auswechseln des Nockenwellenrades milb einstellen der Ventilzeiten bei HL 20

- 1. Nockenwellenrad abschrauben.
  - Schwungrad auf 1 und 6 O. T. für hit Zylinderreihe bzw. 7 und 12 O. T. für mit Zylinderreihe stellen.
- Nockenwelle so drehen, daß Ein- und had ventil des 1. Zylinders bzw. des 12. Zylinders geschlossen sind und die Laufrülle des des gehörigen Kipphebels den niedrigsten Pindie Nocke erreicht (Zündzeitpunkt).
- Ventilspiel am Auslaßventil auf 0,35 mm m stellen (siehe Gruppe M 4 a Ziffer 14 , lastellen der Ventile").



Einstellbrücke für Steuerung K 7677/6 g
Zylinderkopf auflegen.





 Titfeilehre auf Einstellbrücke ansetzen und auf des fischen Teil in der Federtellermitte heruntermeses. Festgestelltes Maß aufschreiben.

1 Modmwelle in der Laufrichtung so weit drehen, is Auslöventil 4 bis 4,5 mm öffnet. Am Tiefennaß aufgeschriebene Maß plus 4,5 mm einnelle. Wie unter Ziffer 6 angeführt, die Öffnagsweite des Ventls nachprüfen.

 Verschießstopfen am Kurbelgehäuse für Nokkowdenzwischenrad entfernen.

 Größe Zwischenrad so drehen, daß durch die Ausgeungen im Radkörper die Befestigung des Nocknwellenzwischenrades sichtbar ist.

M. Schrubendes Nockenwellenzwischenrades lösen il Nockenwelleurad mit Einpaß auf den Flansch der Nockenwelle aufsetzen.



12 Melshr am Zvlinderkopf ansetzen.

 Nockenwellenzwischenrad so einstellen, daß sich zum großen Zwischenrad ein Spiel von 0.2 bis 0,3 mm ergibt. Mit der Meßuhr wird am Nockenwellenrad das Gesamtspiel Nockenwellenzwischenrad / Großes Zwischenrad und Nockenwellenrad / Nockenwellenzwischenrad gemessen. Gesamtspiel 0,4 bis 0,6 mm. Beim Messen ist das große Zwischenrad mit einem langen Schraubenzieher festzuhalten. Um das Spiel Nockenwellenzwischenrad / großes Zwischenrad zu ermitteln, muß das Spiel / Nockenwellenzwischen-Nockenwellenrad rad festgestellt und von dem Gesamtspiel in Abzug gebracht werden. Der Restbetrag ist das Spiel Nockenwellenzwischenrad / großes Zwischenrad. Beim Messen des Spiels Nockenwellenrad / Nockenwellenzwischenrad ist das Nockenwellenzwischenrad mit einem langen Schraubenzieher festzuhalten.

Durch Verschieben des Nockenwellenzwischenrades nach oben oder unten kann das Spiel zum Nockenwellenrad und zum großen Zwischenrad entsprechend eingestellt werden.

- 14. Nach Einstellen der richtigen Zahnflankenspiele-1st das Nockenwellenzwischenrad mit Steckschlüssel festzuziehen und der Verschlußstopfen am Zylinderkopfgehäuse mit Dichtung einzuschrauben.
- 15. Falls Bohrungen des Nockenwellearades zu den Gewindebohrungen im Flansch der Nockenwelle versetzs ind,muß Nockenwellenradabgenommen werden und obne Verdrechen der Nockenwelle und des Nockenwellenwischenrades soaufgesetzt werden, daß Bohrungen im Nockenwellenrad und Flansch genau übereinstimmen, so daß die Schrauben leicht eingesetzt werden können. Dann Nockenwellearad festziehen.
  16. Schwungrad um ¹½ Umdrehung gegen die
- Drehrichtung zurückdrehen und dann wieder in Drehrichtung genau auf U. T. 1 und 6 bzw. U. T. 7 und 12 stellen.
- 17. Einstellmaß 4,0-4,5 mm nochmals nachprüfen.
- Schwungrad auf O. T. I und 6 drehen, wobei am Zylinder I beide Ventile geschlossen sein müssen.
- Bei beiden Zylinderköpfen am Eingriff von Nockenwellenrad und Nockenwellenzwischenrad auf den Seitenflächen der R\u00e4der ölfeste Farbkennzeichnung anbringen.

Auswechseln des Nockenwellenrades und Neueinstellen der Ventilzeiten bei HL 210

- 1. Nockenwellenrad abschrauben.
- Schwungrad auf I und 6 O. T. für linke Zylinderreihe bzw. 7 und 12 O. T. für rechte Zylinderreihe stellen.
- Nockenwelle so drehen, daß Ein- und Ausl

  des 1. Zylinders bzw. des 12. Zylinders
  geschlossen sind und die Laufrolle des dazugehörigen Schwinghebels den niedrigsten Punkt
  der Nocke erreicht (Zündzeitpunkt)

- Ventilspiel am Auslaßventil auf 0,35 mm einstellen (siehe Gruppe M 4 a Ziffer 14 "Einstellen der Ventile").
- Einstellbrücke für Steuerung K 7677/76 auf Zylinderkopf auflegen.





- Tiefenlehre auf Einstellbrücke ansetzen und auf den flachen Teil in der Federtellermitte herunter messen. Festgestelltes Maß aufschreiben.
- 7. Nockenwelle in der Laufrichtung so weit drehen, bis Auslaßvenul 4 bis 4,5 mm öffnet. Am Tiefenmaß das aufgeschriebene Maß zusätzlich 4,5 mm einstellen. Wie unter Ziffer 6 angeführt, wird die Öffnungsweite des Ventils
- nachgeprüft.

  8. Nockenwellenrad mit Einpaß auf den Flansch der Nockenwelle aufsetzen.



- 9. McBuhr am Zylinderkopf ansetzen.
- 10. Großes Zwischenrad mit langen Schmlezieher festhalten. Durch Hin- und lichter des Nockenwellenrades wird das Spallböw wellenrad i großes Zwischenrad ennach is der Meßuhr ablesen. Vorgeschriebeas Spallbis 0,9 mm. Liegt das gemessens Spal sidil dieser Grenzen, ist Nockenwellernal un wechseln.
- 11 Falls Bohrungen des Nockenwelltendes als Gewindebohrungen im Flansch der Notent verstetzt sind, mußNockenwellenadagenen werden und ohne Verdrehen der Notent so aufgesetzt werden, daß Bohrungenm Notwellenzad und Flansch genau überstimmt so daß die Schrauben leicht eingesta wie können Dann Nockenwellenzad fetzbe-
- Schwungrad um 1/4 Umdrehung gege in Drehrichtung zurückdrehen und data und in Drehrichtung genau auf U.T. 1 und 6 ls U.T. 7 und 12 stellen.
- 13. Einstellmaß 4,0-4,5 mm nochmals nadmit.
- 14 Schwungrad auf O.T. 1 und 6 drehen, wonn Zyl.nder 1 beide Ventile geschlossen æmnim
- 15. Bei beiden Zylinderköpfen über den teht Flächen des Zylinderkopfes mit Felk Ken in die Antriebsradseite zur Kennzechnungfi späteres Einstellen einfeilen oder 00-bie einschlagen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in un kehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die is sprechenden Gruppen beachten!

# c) Aus- und Einbau der Ventile mit Ventilführungen, Ventilfedem und Federteller – Auswechseln einer Ventilfeder ohne Abbau des Zylinderkon

#### Sonderwerkzeug

- Ventilfräser für Einlaßventil K 7677,6 (MM 42518--601--204).
- Ventilfräser für Auslaßventil K 7677 7 (MM 42518-601-205).
- Entrußungsbürste für Ventilführungen Ø11 mm und Ø14 mm.
   Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 3, Schieber 26.
- Ventilfederspanavorrichtung bei eingebautem Motor K 7677/8 (MM 42518—601—104)
- Einbauhebel für Ventile bei augsbim Motor K 7677/9 (MM 42518—601—105)

  Ventilfederheber mit geradem Federtellenh für Vielfachgebrauch.
   Watzg. 41, Wagen 1, Werkbank 3, Shi

kasten 30.

- Spannvorrichtung zum Einschleifen der Verl K 7677/10 (MM 225265/0).
- Ventilabhebefeder. Wstzg, 41, Wagen 1, Werkbank 3, Schubkami

- 8 Vestilschleifpaste Körnung fein. Wstzg. 41, Wigen I. Werkbank 3, Schubkasten 30,
- A Treibdorn für Ventilführung. Wazz, 41, Wagen L. Werkbank, 2, Schubkasten 15.
- M Einstellbrücke für Steuerung K 7677;76 (MM
- Il Tefenehre 200 mm Meßtiefe.
- Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 2, Schieber 11.
- 12 Zarge für Federbleche der Kipphebelwelle K7677/11 (MM 42590--601--101).

#### Forarbeiten

- 1. Zyhndrkopf abnehmen (siehe Gruppe M 4 a).
- 2 Nockenwelle einschließlich Lagerböcke ausbauen (sele Gruppe M 4 b).
- 1 Bei HL 210: Saugrohr abbauen (siehe Gruppe
- 4 Augustkrümmer mit Ummantelung abbauen (sele Gruppe M 4 h).

Ausbru der Ventile einschließl. Ventilführun-20, Federn u. Federteller bei HL 230 u. HL 210



I. lock für Einbauhebel bei ausgebautem Motor K 7677 9 auf den Zylinderkopf aufschrauben.



2 Haken des Einbauhebels K. 7677,9 ins Rohr einkieges und Druckstück auf den Federteller auf-KEEGE D.



- 3. Durch Herabdrücken des Hebelarmes Feder so weit zusammenpressen, bis Klemmkonushälften frei werden und seitlich vom Ventilschaft abgenommen werden können.
- 4. Hebel vorsichtig zurücklassen und Feder entspannen. Dann Federteller und anschließend äußere und innere Ventilfeder abnehmen.
- 5. Auf diese Weise alle Federteller und Federn ausbauen, dann Rohr für Einbauhebel vom Zylinderkopf abschrauben.
- 6. Zylinderkopf auf Längsseite hochstellen.
- 7. Ein- und Auslaßventil nach unten aus den Füh rungen ziehen.

#### Reinigen und Prüfen des Zylinderkopfes, der Ventilführungen, Ventile und Federn bei HL 230 und HL 210,

- 1. Auspuffkanäle im Zylinderkopf und Verbrennungsräume von Ruß und Ölkohle säubern. Ebenso sind die Saugkanäle, falls Verunreinigungen vorhanden sind, zu säubern.
- 2. Auf lagefläche des Zylinderkopfes mit Drahtbürste oder Flachschaber reinigen.
- 3. Prüfen des Zylinderkopfes einschließlich Ventilführungen, Ventilen und Federn (Vorrichtung für Prüfen des Zylinderkopfes ist anzufertigen).
  - a) Wasserdurchteittsöffnungen des Zylinderkopfes bis auf eine verschließen.
  - b) Zylinderkopf mit Wasser füllen und mit 2 atu abpressen.
  - c) Zylinderkopf genauestens auf Dichtheit prüfen. Es durfen keine Wasserperlen sichtbar werden. Besonders Ventilsitze und Stege be-
  - d) Ist Zylinderkopf gerissen, durch neuen ersetzen e) Mit Lineal prüfen, ob Auflagefläche des Zy-
  - linderkopies plan ist. Bei mehr als 0,2 bis 0,3 mm Durchschlag Zylinderkopf planschleifen oder durch neuen ersetzen.
  - f) Ventilführungen mit Entrußungsbürste reinigen.
  - g) Ventilführungen auf Spiel prüfen Innendurchmesser der Ventilführung darf nicht größer sein als Durchmesser des Ventilschaftes + 0,1 mm. Ist der Durchmesser

- größer, muß die Venulführung ausgewechselt werden. Ventliführung ist mit Treibdorn von der Innenseite des Zylinderkopfes nach außen herauszuschlagen. Neue Venulführung an der Außenfläche (Schaft) einölen und mittels Hartholz und Hammer in die Bohrung eintriebe Ventliführung muß fest im Zylinderkopf sitzen und darf keinerfalls locker sein.
- h) Ventile mit Schaber von Ruß- und Ölkohlenrückständen befreien. Beachten, diß durch den Schaber Ventiloberfläche nicht verkratz bzw. beschädigt wird. Ventilschaft und Kegel mit feinem Schmirgelleinen glätten. Am Ventilsschaft beschädigte oder am Ventilsegel verbrannte Ventile sind zu ersetzen. Ventilseder auf Läseg prüfen. Vorgeschriebene Länge für Außenseder 58 mm, bei Belastung von 100 kg. — 35 mm, bei 39 kg. — 49 mm, für Innenfeder 56 mm, bei Belastung von 40 kg. — 33 mm, bei 15,5 kg. — 47 mm. Gebrochene bzw. lahme und zu kurzer Federn durch neue ersetzen.
  - Federteiler und Klemmkonushälften nach Bedarf durch neue ersetzen.

#### Fräsen der Ventilsitze, Nachschleifen des Ventilkegels und Einschleifen der Ventile bei HL 230 und HL 210

 Beachten: Ventilsitz wird nur dann gefräst, wenn mit dem Einschleifen kein einwandfreier Sitz mehr erzielt werden kann.



- Mit Venulfräser (für Binlaßventil K 7677/6, für Auslaßventil K 7677/7) Ventilsitz nachfräsen, bis Sitz sauber ist.
- Nachschleifen der Ventile auf Matra-Ventilschleifmaschine.
  - a) Einspannen des Ventils.
  - b) Einstellen des Ventilkegelwinkels auf 45°.
- schleifen des Ventils, bis Ventilkegelfläche einwandfrei ist.
- 4. Einschleifen der Ventile.
  - a) Auf den Ventiltellern sind Zahlen eingeschlagen. Die Ventile der Nummer nach, vom ersten Zylinder beginnend, einschleifen.

- b) Ventilkegel mit Schleifpaste bestreichet.
- c) Ventilhebefeder (Hilfsfeder) über Ventilde schieben und Ventil in die Ventilfang einsetzen.
- d) Spannvorrichtung zum Einschleifen der Witte K 7677/10 auf Vernitschaft feutkum und durch Rechts- und Linksdrehennitzt mäßigem Heben und Senken des Venitissschleifen, bis Ventilkegel auf der ganzaße fläche trägt.
- Spannvorrichtung entfernen, Venübeleit aus der Führung ziehen.
- 6. Schmirgelpaste von Sitz und Ventil enfens
- Ventilkegelsitzfläche mit Tusche dun b streichen, Ventil einsetzen und leicht m fi drehen.



- Der Sitz ist gut, wenn Tusche auf der Flichen Ventilsitzes gleichmäßig aufgetragen ist
- Alle Ventile auf diese Weise einschleife 

  pr

  üfen.
- Zylinderkopf mit geeignetem Waschmitteld: Waschbenzin waschen.

#### Einbau der Ventile einschließlich Federal Federteller bei HL 230 und HL 210

- 1. Zylinderkopf auf Längsseite stellen.
- Ventilschäfte einölen.
- Vom ersten Zylinder an Ventile nach des

  den Ventiltellern befindlichen Nummeraisk
  Führungen einsetzen.
- Zylinderkopf auf die Auflagefläche legn h achten, daß die Ventile nicht herausfallen is die Werkbank sauber ist.
- Innere Ventilfedern, anschließend äußer/ulfedern über den Ventilschaft bzw. die Film stecken.
- Federteller auflegen.
- Rohr für Sonderwerkzeug K 7677,9 ad b linderkopf aufschrauben.



- Mit Entauhebel K 7677.9 wie schon vorher beihneben — Ventilfedern zusammendrücken und Klenmkonushälften einsetzen. Beachten, da Klenmkonushälften richtig sitzen.
- Einstellbrücke für Steuerung K 7677/76 auf Zpiederkopf aufsetzen.
- Mis Tiestniche von Brücke auf Ventilschaft brutter nessen und Abstand Ventilschaft Bisstlitvicke emitteln. Vorgeschriebener Absauffe Eindibevoll 39 mm, für Auslafdventil 35 mm, Werden diese Werte unterschritten, m
  äb venil onehmals ausgebaut und das Übermis pianbgechliffen werden. Die zulässige 
  Rike darf drahlin incht überschritten werden, m
  d seh dann das Ventlupiel durch Verdrehen 
  der Bisstlitung den mehr mehr einstellen läßt.
- Il Emellbrücke abnehmen und Rohr für Einlubehel abschrauben

#### Auswechseln einer Ventilfeder ohne Abnahme des Zylinderkopfes bei HL 230 und HL 210

- Zylinderkopfhaube abnehmen (siehe M 4e l und M 4e 2).
  - 2. Beachten, daß Zundung ausgeschaltet ist.
  - 3. Kolben des betreffenden Zylinders durch Draben der Kubelweile auf O. T. bringen. Zundkerze ausschrauben, in das Z\(\text{U}\)indkerzenloch Draht einfuhren und pr\(\text{u}\)fen, ob beide Vennlie gsschlossen sein, d. h. beide Kipphebel frei sein. Der Kolben muf suf O. T. stehen, damit die Venule nach Entfernen der Klemmkonush\(\text{a}\)flieren m\(\text{c}\)in ten konnen mich in den Zylinder f\(\text{a}\)flieren in k\(\text{n}\)in en mich in den Zylinder f\(\text{a}\)flieren k\(\text{b}\)in men han den zellen h\(\text{n}\)en men zu Vinder f\(\text{a}\) in k\(\text{n}\)en men zu Vinder f\(\text{a}\) in k\(\text{n}\)en zellen zel
- Mit Zange K 7677/11 Klemming entfernen und Feststellschraube am Einstellbuchsensegment ausschrauben.
- 5. Kipphebel zur Seite schieben.
- Mit Sonderwerkzeug K 7677/8 Ventilfeder niederdrücken und Klemmkonushälften herausnehmen.
- Federteller abnehmen und gebrochene oder lahme Feder auswechseln.
- 8. Federteller auflegen.
- Mit Sonderwerkzeug K 7677 8 Ventiliedern niederdrucken und Klemmkonushälften einsetzen. Guten Sitz der Klemmkonushälften beachten.
- Kipphebel über Ventil schieben und Feststellschraube einsetzen.
- 11. Ventilspiel einstellen (siehe Gruppe M 4a).

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

# d) Aus- und Einbau der Kipphebelachsen mit Kipphebel einschließlich Lagerung

#### **Inderverkzeug**

Lang für Federbleche der Kipphebelwelle KN7111 (MM 42590-601-101).

1 Dretmomentschlüssel K 7677, 69 (MM 225 445 0).

#### Terrheiten.

- I Kiliwasser ablassen.
- 12/duterkopfhauben abnehmen (siehe Gruppe kiel und M 4e 2).
- isis der Kipphebelachsen mit Kipphebel ustlicht Lagerung bei HL 230 und HL 210
- bisierkopfschrauben an den Lagerbocken der Schrowelle lösen und herausnehmen.
- 2 Stauben für Kipphebelachsen und Lagerböcke iste und herausnehmen.

- Gesamte Ventilsteuerung abheben und auf Werkbank mit Kipphebelachse nach oben ablegen.
- Mit Sonderwerkzeug K 7677/11 Klemmringe der Kipphebelwelle entfernen.
- Fesistellschrauben f
  ür Einstellbuchsen (Exzenterbuchsen) ausschrauben.
- 6. Kipphebelachse mt Leichtmetalldorn mtt möglichst gleichem Durchmesser wie die Kipphebelachse in Richtung Schwingungsdämpferseite hertusschlagen, und zwar so weit, bis auf Gegenseite so wel der Achse frei heraussieht, daß man die Achse mit der Hand herausziehen kann.
  Beachten: Verschlüßscheibe in der Kipphebel-

achse darf nicht eingeschlagen werden.

- Achse herausziehen und laufend Einstellbuchsen mit Kipphebel abnehmen.
- Soll Nockenwellenrad abgebaut werden, Nockenwelle und Nockenwellenrad so zeichnen, daß beim Zusammenbau beide Teile wieder in dieselbe Stellung zueinander kommen.

Zusammenbau und Einbau der Kipphebelachsen mit Kipphebel einschließlich Lagerung bei HL 230 und HL 210

 Festen Sitz der Verschlußscheiben in der Kipphebelachse prüfen. Wenn lose, Verschlußscheibe mehr auseinander treiben oder neue Verschlußscheibe einsetzen.

#### Auswechseln der Verschlußscheibe:

Scheibe mit Durchschlag oder Kreuzmeißeldurchtlechern und mit Haken Scheibe nach außen herausziehen. Neue Verschlußscheibe mit Wolbung nach außen einlegen. Darf keinersfälls zu leicht in die Bohrung geben und muß gut am Bund aufliegen.) Die Wolbung der Verschlußscheib und mit einem moglichst dem Innendurchmesser der Klyphebelzehse entsprechenden Dorn eingedrückt, wodurch sich die Scheibe in der R.ngnute festpreßt.

 Beim Einbau der Einstellbuchsen und Kipphebel siehe Abbildungen

#### Bei HL 230:



- 1 Einłaßkipphebel
- 2 Auslaßkopphebel
- 3 Einstellbuchse, Einlaß
- 4 Einstellbuchse, Auslaß

#### Bei HL 210:



Kipphebel wie bei HL 230
3 Einstellbuchse, Einlaß 4 Einstellbuchse, Auds

- 3 Einstellbuchsen mit Öl an der Seite der Kophebel einsetzen, an welcher die Kanten der Borung gebrochen sind.
- Sind Beschädigungen am Kipphebel oder ande Rollen vorhanden, Rolle auswechseln und en einpressen oder Kipphebel auswechseln. Einstellbuchse ist in Kipphebel ohne Spelleit laufend einzupassen.
- 5. Kipphebelachse von Schwingungsdimgerscher unter gleichzeitigern Aufsetzen der Kipphehentsprechend der Ventilanordnung anstalte. Die Aussparungen in der Kipphebelachs f\u00e4re. Halteschrauben m\u00fcrsen auf die Seite \u00e4 Lagerb\u00f6cke kommen, an welcher die l\u00e4lbsschrauben eingef\u00fcrt werden.
- Feststellschrauben mit Federring und Untrigscheibe aufsetzen Reihenfolge. Schraubeniof. Federring, Unterlagscheibe, Segment der Emnitbuchse.
- Klemmringe zwischen Kipphebel und Ligböcken auf Kipphebelachse mit Sondraufzeug K 7677/11 schieben.
- Schrauben mit Federscheiben oder Blechscherungen einsetzen. Der weitere Aufbau er Steuerungsteile, das Einstellen des Venütigstund der Ventilzeiten, das Festziehen des hinderkopfes siehe Gruppe M 4a.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekeint Reihenfolge wie der Ausbau. Die entspreiheide Gruppen beachten!

# e) 1. Ab- und Anbau der Zylinderkopfhaube ohn e Magnetzünder bei HL®

# Sonderwerkzeug

Keines.

## Vorarbeiten

Keine.

# Abbau der Zylinderkopfhaube bei HL 20

1 Verschraubung vom Öleinfüllstutzen abschrad Ölmeßstab herausziehen. Auschließend Ob vom Öleinfüllstutzen am Flansch und vo Stütze an der Zylinderkopfhaube absch-

1 Ensterdeckel über Zündverteilerkappe vom Magnet abschrauben. a Schrauten der Zündverteilerkappe losen und

Zürdverteilerkappe abheben. L Arschußstuck des Entstörschlauches aus dem

Unerteil des Entstormantels des Magnetanders herausnehmen letungsdeckel der Zylinderkopfhaube

rehmen. t latungsstecker von den Zündkerzen abziehen.

. Schrauben der Zylinderkonfhaube mit Stecksplussel abschrauben. Unterlegscheiben nicht

1. Zyunderkopfhaube abheben

Dichtung abnehmen.

ik Enlüferverschraubung abschrauben, mit Vaxibenzan durchspulen und Sieb mit Preßluft dzechNasen.

# issechseln der Zylinderkopfhaube bei HL 230

! lenungsstecker von den Zündleitungen abschrauhen. ! Ensterschlauch vom Schraubstutzen der Zy-

indertopfhaube abschrauben und Leitungen us der Zylinderkopfhaube ziehen.

1 Schraebstutzen aus der Zylinderkopfhaube aus-

4 Wed seue Zylinderkopfhaube ohne Schauloch date geliefert, Schaulochdeckel mit Dichtring an der alten Zylinderkopfhaube ausschrauben mi für die neue Zylinderkopf haube verwenden

#### laku der Zylinderkopf haube bei HL 230

I Enlülterverschraubung in die Zylinderkopfbute emschrauben.

1 Sdraubstutzen in die Zylinderkopfhaube ein-

Hanngen in den Schraubstutzen einfuhren Emmschlauch einschrauben und festziehen. Heingsstecker an Zundkerzenleitungen an-

shiden. Siehe Zundleitungenanschlußschema. i Migefläche für Zylinderkopfhaubendichtung

a Islanderkopf und Zylinderkopfhaube mit Lionen säubern.

# 02 Ab- und Anbau der Zylinderkopfhaube mit Magnetzünder bei HL 210 einschließlich Einstellen des Magnetzünders

#### Saigrerkzeug

| Hattrornchtung für Magnetzünderantriebsrad \$707 30 (MM 225 397 0) L'Abahvornchtungfür Magnetzünderantriebsrad

\$7617 29 (MM 225 403 0).

ieszbeiten

Gran

#### lin der Zylinderkopfhaube mit Magnetunder bei HL 210

Inchrubung vom Öleinfüllstutzen abschrautaund Ölmeßstab herausziehen. Anschließend omel vom Öleinfüllstutzen am Flansch und weder Stütze an der Zylinderkopfhaube ab-

Laugdeckel der Zylinderkopfhaube ab-

ilmugssecker von den Zündkerzen abziehen

- 6. Zylinderkopfhaubendichtung auflegen. Ist alte Dichtung beschädigt, durch neue ersetzen.
- 7. Zylinderkopfhaube aufsetzen. Unterlegscheiben auflegen. Schrauben einsetzen und Deckei von Mitte aus über Kreuz festziehen.
- 8. Zündverteilerkappe auf Magnetzünder aufsetzen und festschrauben.
- 9. Anschlußstuck vom Entstorschlauch in den Unterteil des Entstörmantels einsetzen.
- Entstördeckel auf den Magnetzunder aufsetzen und festschrauben.
- 11. Leitungsstecker der Nummernfolge nach auf die Zündkerzen aufstecken. 12. Leitungsdeckel auf die Zylinderkopfhaube auf
  - schrauben. Beachten, daß die in den Leitungsdeckel einge-

legte Metallgummischnur unbeschädigt ist und etwas über die Nute vorsteht, da die Metallgummischnur dichten und Masseverbindung zwischen Leitungsdeckel und Zyhnderkopfhaube herstellen soll. Ist Metallgummischnur beschädigt, wie folgt auswechseln.

- a) Drahtstifte auf der Innenseite des Leitungsdeckels auf biegen und mit Flachzange herausziehen.
- b) Metallgummischnur der Nute entnehmen. c) Neue Metallgummischnur (Länge 1645 mm, Durchmesser 6 mm) in die Nute ein egen. Dabei beachten, daß Endstücke der Schnuram Stoß zusammenkommen und metallisch verbunden sind.
- d) Drahtstifte von außen nach innen einschlagen und auf der Innenseite umbiegen
- 13. Auf den Flansch des Öleinfullstutzenunterteils Dichtung legen und Oberteil aufschrauben.
- 14. Öleinfüllstutzen am Halter der Zylinderkopfhaube befestigen.
- Meßstab einf uhren und Öleinf üllstutzen mit der Verschraubung verschließen.

#### 4. Schrauben der Zytinderkopfhaube mit Steckschlüssel abschrauben. Unterlagscheiben nicht verheren!

Zylinderkopfhaube abheben.

Zylinderkopfhaubendichtung abnehmen.

# Ausbau des Magnetzünders bei HL 210

- 1. Entstördeckel über Zündverteilerkappe vom Magnetzünder abschrauben.
- 2. Schrauben der Zündverteilerkappe lösen und Zundverteilerkappe abheben.
- 3. Anschlußstück des Entstörschlauches aus dem Unterteil des Magnetzündergehauses heraus-
- 4. Unterbrecherdeckei vom Magnetzünder abschrauben

- Kurzschlußleitung von Masseschrauben im Unterbrechergehäuse trennen.
- Rohrschelle des Entstörschlauches über Massekabel aufschrauben und Entstörschlauch vom Stutzen am Mägnetzündergehäuse abziehen.
- Entlufterstutzen von Zylinderkopfhaube abschrauben und Dichtung abnehmen
- Schrauben und Dichtung abnehmen
   Schrauben am Anschlußflansch des Magnetzundergehauses lösen und mit Federringen und
- 9 Magnetzünder mit Dichtung abnehmen

Beilagscheiben abnehmen

#### Abbau des Antriebsrades am Magnetzünder bei HL 210]

- Magnetzünder in mit Weichmetallbacken versehenem Schraubstock vorsichtig einspannen.
- Haltevorrichtung K 7677 30 auf Antriebsrad aufspannen.
- 3. Kronenmutter entsplinten
- Mutter von Magnetzünderantriebsradnabe abschrauben und Federring abnehmen. Dabei mit der linken Hand Haltevornehtung am Griff festhalten.
- 5. Haltevorrichtung abschrauben
- 6. Abzehvorrichtung für Magnetzlünderantnebsrad K 7677 29 am Antriebsrad anbringen und Magnetzünderantriebsrad abzehen. Wenn sich Antriebsrad schwer vom Kegel löst, kann Lösen des Antriebsrades durch leichten Hammerschlag auf den Spanischraubenkopf der Abziehvorrichtung bewirkt werden.
  - Beachten: Beim Abziehen des Antriebsrades wird auf dem Welfenkegel die Scheibenfeder frei. Wenn er locker ist, dem Sitz entnehmen, da er sonst herausfällt und verlorengeht.
- 7. Magnetzünder aus Schraubstock ausspannen.

# Zerlegen des Magnetzünderantriebsrades bei HL 210

- Magnetzünder in mit Weschmetallbacken versehenem Schraubstock einspannen.
- Sicherungsbleche der 4 Befestigungsschrauben an der Lochscheibe im Antriebsrad auf biegen.
- Schrauben herausschrauben und Sicherungsbleche abnehmen.
- 4. Lochscheibe und Nabe mit Zahnkranz entnehmen.
- Lochscheibeund Nabemit Zahnkranz entnehmer
   Zahnkranz aus dem Schraubstock ausspannen.

#### Zusammenbau des Magnetzünderantriebsrades bei HL 210

- 1. Alle Teile säubern.
- Magnetzünderantriebsradzahnkranz in mit Weichmetallbacken versehenem Schraubstock einspannen.
- 3. Nabe in Antriebsrad einschieben
- Lochscheibe einlegen und Schrauben mit neuen Sicherungsbiechen so weit eindrehen, daß sich die Nabe im Zahnkranz noch verschieben läßt.

#### Anbau des Antriebsrades an den Magnetzüskr bei HL 210

- Magnetzunder in mit Weichmetallbacken wiesehenem Schraubstock einspannen.
- Scheibenfeder in Nute am Wellenkegeleinsten
- Wellenkegel und Nabenkegel fettfrei mades.
   Antriebsrad auf Kegel aufschieben.
- Beachten, daß Scheibenfeder in die Nut is Nabenkegels kommt und nicht nach rücken weggedrückt wird
- Auf Antriebsrad Haltevorrichtung K 7673
  aufspannen und Kronenmutter mit untergeitem Federring auf Splintloch festziehen und wird, ist Splintloch zu bohren
- Haltevorrichtung abnehmen und Magnetzink aus dem Schraubstock nehmen.

#### Auswechseln des Zwischenrades für das Mgnetzünderantriebsrad bei HL 210

- Kronenmutter auf Lagerschraube des Zwicherades entsplinten und Kronenmutter abdelen Dabei muß Schraube am Schraubensopf 
  Steckschüßel gehalten werden.
- Von der Lagerschraube sind der Reihinfog nach abzunehmen: Beilagscheibe, Zunchten mit Kugellagern, Auflagescheibe Erst ausdie Bend kann Lagerschraube mit Beilagscheit mit rückwärts aus dem Gehause gezogen wötet.
- Zwischenrad in mit Weichmetallbackts we sehenem Schraubstock einspannen.
- 4. Mit Treibdorn Führungsbuchse zwische in Kugellagern des Zwischengades vorschage ausschlagen, wobei das erste Ruglage is herausgedrückt wird. Das 2. Kugelage is am Innenring angesetzten Kupfetdorn sit der Radaußenseite herausstoßen.
- 5. Zwischenrad dem Schraubstock ennehme.
- Zum Zusammenbau Zwischenrad auf die Teibank legen und erstes Kugellager mit Hubs und Hammer eintreiben.
- Zwischenrad umdrehen, Fuhrungsbuche w setzen, 2 Kugellager eintreiben.
- Schraube mit Beilagscheibe von rüchen durchs Gehäuse der Zylinderkopfhaule sein.
- Auflagescheibe mit Bundseite gegen da la schenrad, Zwischenrad und Beilagsthilk zu Lagerschraube schieben.
- Kronenmutter auf Lagerschraube aufset Festziehen und versplinten erst nach Aufset der Ventilhaube auf den Zyhnderkopf und mit Einstellen des Zahnstankenspiels.

Beachten: Das Zwischenrad kann ni deck Weise auch bei eingebauter Zylinderuspille ausgewechselt werden. Es muß jedoch wis ginn dieser Arbeit der Magnetzinde und Entluftungshaube abgebaut werden. Die sind die vor der Entlüftungshause in für

schieden Leitungen innerhalb des Motortumes zu entfernen. Der Abbau des Magnetladen und des Entluftungsdeckels erfolgt um sich den vorstehenden Anleitungen.

#### libn der Zylinderkopfhaube und Einstellen de Zündung bei HL 210

- l lyinderkopfhaubenauflageflächen reinigen.
- 2 Dichtung auf legen.
- 1 Stimmagnad bei I und 6 (für anken Magnetidel) hav. 7 und 12 (für rechten Magnetidel) oben auf 5º nach O. T. stellen. Daben achtine, daß Vernitie des Zyhnders 1 bzw. 12 gallissen, d. h. Kipphebel frei sind. Vor Auf som der Zyhnderkopfhaube prüfen, ob die Remarkt furde Steuerzeiten auf dem Nockenwähnen im den wirklichen Steuerzeiten übernatman. Niktees siehe Gruppe M 4 a "Anhan de vollständigen Zylinderkopfes, Zuffer 9 kelt 210°.

#### ł Żylinderkopfhaube aufsetzen.

Bestten: Zwischenrad muß mit der Kennnate so in Eingriff mit dem Nockenwellenrad komm, daß dei Zahn mit Z des Zwischenrades wichen den Kennmarken (Z Z) des Steuerwickrades steht.

i Zylinderkopfhaube von Mitte aus über Kreuz

L Dehung für Magnetzünder auflegen.

Sunkhiskand auf 0,3 iss 0,4 mm durch vorwühgs Verdrehen der exzentrischen Verstellskinde einstellen. Antriebsrad des Magnetalstes in Drehnehung drehen, bis Schnapper öcksuppt. Anschließend soweit zurückdrehen, in Uisterbrechen geschlossen hat. Rote Marke us litettrechenocken muß mit Marke auf des Jagrebolzen des Unterbrecherhebels über-

1 Magazzünder in die Zylinderkopfhaube einkhoen

Beschten: Kennmarke des Antriebsrades (Z) miß zwischen die Kennmarken des Zwischenmer (Z'Z) kommen.

- bis Schstauschrauben Federringe und Beibgehiben schieben und Magnetzünder leicht kunten.
- t Zur Zwecke der Feineinstellung Fühlerplättden mit 0,02 mm zwischen die Unterbrecherkankte einführen.
- 3 Wat im Antriebisradzahnkranz so verschieben, 46 nth Fühlerplättchen leicht zwischen den fanitra herauszeiten läßt. In dieser Stellung fa Schähnischrauben auf der Lochscheibe fazzlen und durch Umbiegen der Sicherungsäcke solern.
- 2 Bechten: Falls keine genügende Feineinzeing durch Verschieben der Nabe im An-

- triebsradzahnkranz erreicht werden kann, ist durch Verdrehen des Magnetzünders in den Langlöchern eine weitere Feineinstellmöglichkeit gegeben.
- Schrauben für Magnetzunderbefestigung festziehen.
- Durch Verschieben des Zwischenrades oberes und unteres Spiel einstellen. Spiel zwischen Nockenwellenantriebsrad und kleinem Zwischenrad 0,3 bis 0,4 mm. Spiel zwischen kleinem Zwischenrad und Magnetzunderantriebsrad 0,2 bis 0,3 mm
- 15 Kronenmutter auf Lagerschraube festziehen Dabei mit Schraubenzieher Schraubenkopf am Gehäuse festhalten. Schraube auf Splintloch ziehen und versplinten
- 16. Prufen der Zundeinstellung:
  - a) Schwungrad ungef\u00e4hr 1, Umdrehung \u00fcber O. T. 1 und 6 (linker Magnetz\u00fcnder) bzw 7 und 12 (rechter Magnetz\u00fcnder) in entgegengesetzter Drehrichtung drehen. (Dadurch Ausschalten des Zahn\u00e4nflankenspieles.)
  - Schwungrad in Drehrichtung drehen, bis Schnapper im Magnetzünder zum Abschnappen kommt.
  - c) Schwungrad um 10° wieder zurückdrehen und Fühlerplättchen 0,02 mm zwischen die Kontakte im Magnetzunder einfuhren
  - d) Schwungrad langsam in Drehrichtung drehen. Wenn das zwischen den Unterbrecherkontakten eingeführte Fühlerplättchen frei wird, ist der Moment der Zund funkenaligabe im Magnetzunder erreicht. Am Schwungrad kann dann die Zundeinstellung abgelesen werden. Entspricht diese Einstellung nicht 5° nach O. T., dann muß sie durch Verdrehen des Magnetzünders in den Langlöcheru entsprechend richtiggestellt werden.

Beachten: Drehrichtungspfeil auf der Antriebsseite des Magnetzunders Magnetzunder in Richtung des Pfeils verstellen ergibt Spätzundung, gegen die Pfeilrichtung Frühzundung.

- Sechskantmuttern f
   ür Magnetz
   ünder-Befestigung festziehen.
- Fur Entlufterstutzen neue Dichtung auflegen, Entlufterstutzen auswaschen, mit Preßluft ausblasen und anschrauben.
- Zündverteilerkappe und Gehäusedeckel auf den Magnetzunder aufschrauben.
   Beachten, daß Metallgummischnur im Ge häusedeckel aus der Nute etwas vorsteht und
  - häusedeckel aus der Nute etwas vorsteht und am Stoß zusammenkommt und metallisch verbunden ist.
- Kurzschlußkabel im Unterbrechergehause anschließen und Entstörschutz über Kurzschlußkabel am Magnetzundergehäuse mit Rohrschelle befestigen.
- 21. Unterbrecherdeckel anschrauben.

- Leitungsstecker auf Zündkerzen der Nummerfolge nach aufstecken.
- Entstörschlauch für Zündleitungen am Magnetzündergehäuse anschrauben und Metallgummischaur im Leitungsdeckel nach den Anweisungen der Gruppe M 4 e 2 prüfen bzw erneuern.
- Leitungsdeckel auf Zylinderkopfhaube aufschrauben.
- 25. Auf Unterteil des Öleinfüllstutzens Dichtung auflegen, Öleinfüllstutzen aufschrauben und am Halter der Zylinderkopfhaube befestigen. Ölmeßstab einführen und Öleinfüllstutzen verschrauben.

#### Einstellen des Magnetzünders und Prüfen in Zündeinstellung ohne Abnahme des Erlüftungsstutzens bei HL 210

Kann bei eingebautem Motre der Entlings stutzen nur sehr schwer abgenommer werde, so ist ein Einstellen des Magnetztünders und Prilighe Zundeinstellung ohne Berücksichungung der kemarken Nockenwellenrad und Zwischend dus Hilfe der Einstellmarken auf dem Schwungsdisjisch. Die Zündeinstellung werd denn ebehi we unter vorstehendem Abenfult "Milbus Zylunderkopfhaubendeckels une Einstellen dradung HL 210° sehe Zuffer 10 vorgenommet.

# g) 1. Ab- und Anbau des Saugrohres bei HL 230 mit Regier

### Sonderwerkzeug

- Aufhängevorrichtung für Saugrohr K 7677'34 (MM 42524—601—101).
- 1 gekröpfte Seegerringzange Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 1, Schieber 4.
- Gabelschlüssel für Saugrohr K 7677 32 (MM 42518—601—107).
- Gabelschlüssel f
   ür Saugrohr K 7677,3 (MM 42518—601—108).
- Reibahle f
   ür Drosselklappenwelle K 7677,33 (MM 42524—601—203).

#### Vorarbeiten

- Luftfilter einschließlich Luftsammelrohr abnehmen (siehe Gruppe M 7 i).
- Soweit nötig, Kraftstoff-, Öl- und Wasserleitungen abschließen, einschließlich Leitung für SUM-Pumpe.
- 3. Lüfterantrieb abbauen (siehe Gruppe M 6e 1).
- 4. Wasserpumpe abbauen (siehe Gruppe M 6b).

#### Abbau des Saugrohres bei HL 230

- Antriebswelle f
  ür die Wasserpumpe herauszichen.
- Splint in Zwischenwelle Regler Lüfterantrieb auf Reglerkastenseite entfernen.
- Zwischenwelle in Richtung Reglerkasten auf Nutenwelle des Reglers schieben und dadurch von Nutenwelle des Lüfterantriebs abziehen.
- 18 Schrauben lösen und soweit möglich, herausnehmen.
- Aufhängevorrichtung für Saugrohr K 7677/34 am Saugrohr einhängen

 Saugrohr vom Motor abheben und Sugnh auf 2 anschraubbare Holzleisten außetzes. In Zerlegung des Saugrohres erfolgt auf der Wisbank. Saugrohr von der Aufhängevorndem abhängen.

#### Zerlegen des Saugrohres bei HL 230



- 1. Schrauben lösen und Reglerhaube abzeites
- Anschließend 2 Schrauben für Saugst unterhalb des Deckels entfernen. Sichtrags aus den Kugelkopfen des Vergasergesting entfernen.
- Vergasergestänge abnehmen, Vergaser is schrauben und abnehmen, Dichtungen in fernen.
- Die Schrauben für das Saugrohr unmitt der Vergaser samt Federringen nach \(\hat{Abalan}\) der Vergaser herausnehmen.
- Querwelle für Anlaßgestänge ausbauen Die Kerbsufte mit Durchschlag herausschlage wir Spannschrauben lösen.
- Überwurfmuttern von SUM-Einspntzulig abschrauben.
- 7. Einspritzleitungen herausnehmen



 lagerbock nach Herausdrehen der 2 Schrauben unschließlich Federringen



anheben.



Siderung am Kugelkopf des Gestänges entfmte und Gestänge aushängen. Lagerbock brausnehmen.

- 1 De 4 Schrauben des Ölreglers einschließich Federungen entfernen.
- I Öberler nach oben abheben.
- .. Numutter von Reglerantriebswelle entsichern.
- 2 Moner abschrauben und mit Sicherungsblech vor der Welle abnehmen



- 13. Kerbstift vom Fliehkraftregler herausschlagen.
- 14 Seegerringe vor Abdichtring auf Wasserpumpenseite mit gekröpfter Seegerringzange herausnehmen.
- Regierwelle von Lüfterantriebsseite gegen Wasserpumpenseite herausschlagen. Dabei geht Abdichtring und Kugellager auf Wasserpumpenseite mit heraus.
- Beachten: Beim Herausziehen der Welle Fliehkraftregler mit der rechten Hand halten, während die linke Hand die Welle herauszieht.
- Fliehkraftreglerwelle völlig herausziehen. Abdichtring und Kugellager entfernen.
- Halteschrauben in den Zwischendrosselklappen einschließlich Federringen entfernen,
- 19. Zwischendrosselklappen so in ihrem Sitz verdrehen, daß abgefeilter Teil auf die Seite des Klappensitzes auf der Welle kommt. Drosselklappen durch Drehen der Welle senkrecht stellen und nach oben herausziehen.
- 20. Die Zwischendrosselklappenwelle ist dreiteilig und an ihren Enden durch in die Böhrung eingepreßte Pfannen gesichert. Nach Abrehmen der Drosselklappen mit dem linken und rechten Welfenteil die Pfannen settlich herausstoßen. Dabei ein Blacheisenstück an die Außenseite des Klappensitzes ansetzen und mit dem Hammer auf das Flacheisen schlagen, so daß die Welle in Richtung zur Pfanne getrieben urd. Die Pfanne springt durch den Schlag aus ihrem Sitz.
- Schon beim Ausbau beachten, daß auf Wasserpumpenseite das längere Wellenstück ist.
- Auf mittlerem Wellenstuck den Kerbstift aus Betätigungshebel und Welle schlagen.
- Spannschraube von Betätigungshebel Iosen.
- Welle seitlich herausziehen, dabei Betatigungshebel abnehmen.
- Die Querwelle f
  ür die Betätigungshebel der
   Stufe wird wie folgt ausgebaut:
  - a) Betätigungshebel für die 2. Stufe (Hebel mit 2 Kugelzapfen) abbauen.
  - b) Bei Kultssenführung für Arbeitskolben der 2. Stufe (zwischen den beiden Federn auf der Welle) Kerbstift herausschlagen und Spannschraube lösen.

- c) Welle seitlich herausziehen und die Teile wie folgt abnehmen: Feder, Kulissenführung für Arbeitskolben der 2. Stufe, Feder, Winkelhebel für Steuerschieber 2 aus dem Gehäuse ziehen.
- d) Betätigungshebel für die 1. Stafe (Hebel mit einem Kugelkopf) nach Entfernen des Kerbstiftes und Lösen der Spannschraube von Hebel für Steuerschieber 1 abnehmen und Hebel für Steuerschieber 1 nach innen herauszehen.
- Die untere Querwelle f
   ür Zwischendrosselklappenbetätigung wie folgt ausbauen:
  - a) Betätigungshebel für Zwischendrosselklappen entsichern und aushängen.
  - b) Kerbstifte herausschlagen und Spannschrauben lösen.
  - Welle nach rechts bzw. links verschieben und Hebel abnehmen.
  - d) Die Welle nach lunks oder rechts verschieben und mit Hilfe der Welle, eines Weichmetalldorns und eines Hammers Verschlußstopfen von innen nach außen herausstoßen. Der Weichmetalldorn ist von unten au die Welle anzusetzen, es muß also das Saugrohr angehoben werden.
- 27 Alle Stiftschrauben für Vergaserbefestigung und alle Anschlagschrauben aus dem Saugrohr herausdrehen und entfernen.
- 28. Die 12 alten Gummidichtringe entfernen.

#### Zerlegen des Ölreglers bei HL 230

- Ölregler seitlich mit Deckel nach oben in mit Weichmetallbacken versehenen Schraubstock einspannen
- Verschlußschraube (große Schraube) für Überdruckkolben entsichern und herausschrauben
- 3. Ölüberdruckkolben mit Feder herausnehmen
- 3 Schrauben mit Federringen lösen und abschrauben.
- Betätigungskolben für die 2. Stufe (großer Kolben) herausnehmen.
- Steuerschieber 1 (langer Kolben im glatten Seitenteil) herausnehmen.
- Steuerschieber 2 (kurzer Kolben im Seitenteil mit den 2 eingegossenen Bohrungen) herausnehmen
- Beide Buchsen für die Steuerschieber 1 und 2 herausschlagen. Buchsenlänge beachten!
- Auflagedichtungen für Ölreglergehäuse entfernen.

### Zusammenbau des Ölreglers bei HL 230

- Vor dem Zusammenbau alle Ölkanäle und Teile sorgfaltigst mit Waschbenzin oder einem geeigneten anderen Waschmittel reinigen.
- Ölreglergehäuse mit Deckelseite nach oben seitlich in mit Weichmetallbacken versehenen Schraubstock einspannen.

 Die Führungsbuchsen für Steuerschieber 1 und? mit Weichmetalldorn und Hammer eintreiben.

Beachten: Kurze Buchse für Steuerschiete! (siehe unter Abschnitt, "Zerlegen des Ütigerde Ziffer 7), lange Buchse für Steuerschiebe! fohr unter Abschnitt, "Zerlegen des Ütigerde. Die Schlitze der Buchsen kommen bem fistreibes der Buchsen ansch unten und müttes der angefrästen Außenseite vom Beitigung kolbengehäuse für die Z. Strufe bindig so Deckel des Ütreglers auflegen und prifes, a Paffstifte im Deckel nie des Kollitze an Batzebund kommen Falls nicht, muß Buchse "sis verdrecht werden.

- Betätigungskolben für die 2. Stufe (großer Keben) mit Rillenteil nach unten einsetzen år gefräste Bohrung steht zum Schlitz im Größe.
- Feder für Ölüberdruckkolben und Ölüberdrukkolben mit Stufenteilen nach unten einstizu.
- Deckel mit neuer Dichtung aufschrauben. Federinge nicht vergessen!
- Verschlußschraube für Ölüberdrucktober as schrauben und durch Aufbiegen des Sicherugbleches sichern.
- 8. Steuerschieber 1 und 2 einbauen

Beachten: Führungsschlitze beim Einka an oben. Erweiterte Ausfräsung am Fuhrungssile muß auf Seite der Buchsenschlitze lieges, da der Gabeilhebel singreift.

#### Einstellen des Fliehkraftreglers bei HL 20

Das enwandfrere Einstellen des Fliekkafurgen nur mit Hilfe eines gesegneten Prüfgerten night Da ein derartuges Prufgerär außer im Henstlord der Motoren nucht zur Verfügung sehelt, warke Fliekkafurgeler mit Welle als Einheut fesgebar sind bei am Fliekkraftregler oder Welle sultenat Schaden diese beiden Teile als geschlossen Gey vom Lieferwerk oder Eratzteillager zu bestehn zusammen auszwechseln. Der Fliekhürfüger vom Lieferwerk geprüft, eingestellt und uf ≥ Reglerwelle versäftet.

#### Einstellen und Verbohren der Betätigup hebel im Saugrohr bei HL 230

Bei Instandsetzungsarbeiten am Regit und ein machfolgenden Zusammenbau ist er bei die wendung der bereits eingebaut gewesene Teismerdbart, die Betausgungshebel neu zu rebin Es ist sogar zum Einhalten der bereits fingepe Einstellung nötig, die Betätigungshebe ganz festruzzehen und zu verstiffen, wie sew zho fuhrung des Instandsetzens auf den Wellensuh Sind jedoch Neutelle, sei es Betätigungshebe Welle eingebaut worden, muß ein Neuenischus Neuverböhren erfolgen.

 Verbohren der beiden Hebel auf der unst Ouerwelle:

Unter die beiden Hebel auf der unterenstamt wird ein Lineal gelegt. Dabei müssen te se köpfe in gleicher Höhe stehen. Die Erbii dieser Stellung festziehen und verbohren beloch 3 mm 6. Kerbstift 3 mm

. Verkehren der Betätigungshebel für die Drossellappen im Saugrohr:

Institesdrosselklappen der beiden Wellen senkmit stellen. Die beiden Hebel auf der Welle so waten oben drehen, bis sich von der Auflage-Bick die Reglerhaube zur Lochmitte bzw. Kugelholmite des Betätigungshebels e.n Abstand von 86mm ergibt. Die Hebel stehen dabei über den Kuelkörfen der Hebel auf der unteren Ouer-Edk. Das Feinerastellen der Drosselklappen er-My durch Verlängern bzw. Verkurzen des Verinluggestanges von den Hebeln der unteren Ourwelle und den Betätigungshebe,n der Duselkappenwelle am Saugrohr. Bei richtigem Eintelles müssen die Drosselklappen in geöffnean Zustand im Neigungswinkel von 140 von der Setronica gemessen gegen die Saugrohrinnen wite stehen.

i Verbitten des Hebels für die Kulisse.

Jähe für den Betäitgungskolben der 2. Stufe eine hafteten des Ötteglers im Betätägungsbilte sneillures. Wenn Kolben in Arbeitsstelle aber der der der der der der der der der jähe m. 2 Kugelköpfen) 20° gegen Luftersumbleste stehen. Ausschlag des Betätägungsbab au 20° mach jeder Seite. Einstellen des köbe mit 20° mach jeder Seite. Einstellen des köbe mit Gradenseer. Nach Beendigung des immilies den Gregler vorsiching abheben und liebt für der Kulsse festziehen und verbohren. De Reitigungskebel fur die 2. Stufe ebenfalls dem Stellen der Stetziehen und verbohren.

vindene de Bestigungsthebels für die 1. Stufe 
met Eisstellen des Hebels für Stuteurscheber 1. 
Va der Läfternauriebsseite her Lincal an die 
beker Flüstuffe für den Ütergler (oder an die 
bekraßtstelle für den Ütergler (oder an die 
birtungse) aufegen, damit Lineal genau im 
miete Winkel sieht. Beim Bestätigungshebel 
für die 1 Stufe muß das Lineal unterhalb des 
Lagsberfells auflegen. In dieser Linealstellung 
bit Hebel am Lineal anlegen und den Befäugsgehebel isterzehen und verbohren.

· Imoiren der beiden Hebel für Startergestänge mitt Welle durch die Vergaserflansche:

keiten Hebel verbohren, den linken Hebel mit keinte auf Bolzenmitte des rechten Hebels suchen Bohrloch 3 mm ..., Kerbstift 3 mm

# hummenbau des vollständigen Saugrohres

Tim nötig, alle Bohrungen des Saugrohres & Wellendurchmesser 10 mm mit Reibahle 1767/33 nachreiben.

- : Tilkt einpassen und auf leichten Gang prüfen.
- Sagnhr ausblasen. 16 Stiftschrauben einnahr. Wellen mit Hebe. einbauen (kurze Welle-Lifterantiebsseite, lange Welle — Wasserpungenseite). Drosselklappen mit eingefeilter Ses sich außen einsetzen, ausrichten und festränden Leichten Gang der Welle prüfen

Beachten: Dreiteilige Drosselklappenwelle darf in Drehrichtung keine Luft aufweisen.

Prüfen: An einer Seite Drosselklappen halten, am anderen Wellenende Drosselklappen hunund herdrucken. Wenn Luft vorhanden, mussen die Wellen an den Zusammensteckstellen zusammengepreßt werden

- Hebel an der Drosselklappenwelle einstellen Wenn nötig, neu verbohren, verstiften und ausblasen.
- Auf Lüfterantriebsseite Seegerringe in Bohrung für Reglerwelle einsetzen.
   Rillenlager einpressen und mit Seegerring
  - sichern
- Fliehkraftregler mit Reglerwelle einsetzen und auf der Welle verstiften.
- 8 Auf Wasserpumpenseite Rillenlager einpressen, Abdichtring ölen und einpressen
- Auf Lufterantriebssette Buchse aufsetzen, Sicherungsblech aufsetzen, Nutmutter festschrauben und sichern.
- Die 2 Verbindungsstangen für Betätigungshebel der Zwischendrosselklappenwelle anbringen, Bolzen eint ühren und versplinten.
- 11. Saugrohr setwenken und untere Querwelle für Drosseklappenbetatigung mit den 2 Berättigungshebeln einbauen Kerbstifte 3 mm. Spansnerhaube anzehen und Kerbstifte einsetzen. Der linke geschwungene Betängungshebel hat 2 Kugelkopfe, der rette gerade Betangungshebel 1 Kugelkopf. Blickrichtung von Wasserbunnenseite aus.
- richtung von Wasserpumpenseite aus.

  12. Hebel einstellen, festziehen und verstiften Wenn nötig, muß neu verbohrt werden.
- 13. Hebel richten und Saugrohr schwenken.
- Leitungen für SUM-Einspritzanlage mit Über wurfmuttern an die Düsen anschrauben und Muttern an den Dusen festziehen.
- Querwelle an den Vergaserslanschen auf der Wasserpumpenseite mit 2 Hebeln einbauen, einstellen, seitziehen und verstisten. Wenn nötig, neu verbohren.
- Lagerbock aufsetzen, Schaltmuffenhebel einpassen und richten. Spiel beachten. Lagerbock abschrauben.
- Steuerhebel mit Hohlwelle für Steuerschieber 1 einbauen und ausrichten.
- Betätigungshebel für Stufe 1 anbringen, einstellen und festziehen.
- 19 Steuerhebel mit Hohlwelle für Steuerschieber 2 einbauen. Welle mit Betätigungshebel für Stufe 2 einf ahren.
- Hebel mit Kulissenkolben und Federn einsetzen. Reihenfolge: Feder, Hebel, Feder.
- 21. Ölregler aufsetzen und leicht anziehen.
- 22 Lagerbock aufsetzen und leicht anziehen.

- 24. Doppelkugelpfanne einfetten und einsetzen.
- 25. Verbindungsstange und Kugelpfanne einfetten.
- Verbindungsstange zum Lagerbock einsetzen und einstellen.
   Habel mu Kulusanhalben einzellen und fess.
- Hebel mit Kulissenkolben einstellen und festschrauben.
- 28. Ölregler und Lagerbock abschrauben.
- Betätigungshebel und Hebel für Kulissenkolben verbohren und verstiften.
- 30 Verbindungsstangen zu den Drosselklappen einstellen.
- Muttern an den Verbindungsstangen festziehen. Kugelpfannen sichern.
- Lagerbock aufsetzen und festschrauben.
   Ölregler mit Dichtung aufsetzen und fest-
- schrauben. Fliehkraftregler auf Freigang prüfen.
  34. 4 Bohrungen für Zwischendrosselklappenwelle
  - mit Verschlußpfannen und 2 Bohrungen für obere Querwelle der Betätigungshebel für 2. Stufe mit Verschlußstopfen verschließen.
- 10 Befestigungsschrauben mit Federringen in Saugrohr einsetzen.
- Stift- und Anschlagschrauben mit Muttern eindrehen.

- Vergaserdichtungen auflegen. 4 Vergaser af setzen.
- 38. Federringe auflegen und Vergaser festschrube
- 39. Zugstangen einhangen und versphaten
- 40 Verbindungsstangen und Startergestänge ethängen, einstellen und fesischrauben.
- Winkel mit 2 Schrauben befestigen Zugeder einhängen.

#### Anbau des Saugrohres bei HL 230

- Mit Aufhängevorrichtung fur Saugrohr Nön N Saugrohr von Werkbank abheben und Unsigleisten abschrauben.
- Steckwelle in Richtung Regierkasten auf Nurwelle des Reglers schieben.
   Saugrohr auf Motor aufsetzen und feischinde
- Die fehlenden Schrauben ebenfalls ensetze zu festziehen.

  4. Steckwelle auf Nutenwelle des Luftennick
- stecken und Splint in Zwischenwelle Regler Läterantrieb auf Reglerkastenseite einsetzen. 5. Auf hängevorrichtung für Saugrohr K 76778
- vom Saugrohr entfernen.

  Der Einbau der ubrigen Teile erfolgt in umgekehr Reihenfolge wie der Ausbau. Die entspreckent

Gruppen beachten!

# g) 2. Ab- und Anbau der Saugrohre bei HL 210 ohne Regler

#### Sonderwerkzeug Keines

#### Vorarbeiten

- Luftfilter einschließlich Luftsammelrohr abnehmen (siehe Gruppe M 7 i).
- Vergasergestänge aushängen (siehe Gruppe M 7h).
   Zylinderkopf abbauen (siehe Gruppe M 4 a).
   (Es ist nur der Zylinderkopf abzubauen, von
- welchem das Saugrohr abgenommen werden soll.)

  4. Abbau der Vergaser (siehe Gruppe M.7 h).

  Nur erforderlich, wenn Zwischendrosselklappen
  ausgebaut werden sollen.

# Abbau des Saugrohres ohne Regler bei HL 210

- Muttern vom Saugrohr mit Ringschlüssel abschrauben und einschließlich Federringen und Beilagscheiben abnehmen
- 2. Saugrohr vom Zylinderkopf abheben.
- 3. Saugrohrdichtung abnehmen.

#### Ausbau der Zwischendrosselklappe im Saugrohr bei HL 210 (siehe Vorarbeiten Punkt 4)

 Mit Schraubenzieher Halteschrauben der Zwischendrosselklappen von Welle abschrauben und einschließlich Federringen entnehmen

- Zwischendrosselklappen herausnehmen.
- 3 Stulpendichtung auf der Gestangeheedsnaα Zwischendrosselwelle durch Herausdrebs ne Z Halteschrauben lösen und zusammen net Zwischendrosselwelle nach der Seite aus der Saugrohr herauszuchen. Stulpendichtung α Gestängehebel bleiben auf der Welle

#### Einbau der Zwischendrosselklappen is in Saugrohr bei HL 210

- Zwischendrosselklappenwelk von Ruß und its befreien
- Drosselklappen säubern.
- 3. Welle mit Öl in Saugrohr einsetzen.
- Drosselklappen aufschrauben Federing it vergessen!
- 5 Welle mit Zwischendrosselklappen uf kde Gang prüfen. Treten Hemmungen uf, Vå durch leichte Schläge unter Verwedug € Hartholz und Hammer ausrichten.

#### Issan der Querwelle vom Vergasergestänge af den rechten Saugrohr bei HL 210

- 1 Spooskhraube am Gestängehebel ausschrauben. 1 Kerksolt mit Durchschlag aus Gestängehebel
- ud Welle herausschlagen. i Helel von Welle herunterziehen.
- Duckshmierkopf ausschrauben.

#### Eibn der Querwelle vom Vergasergestänge af den rechten Saugrohr bei HL 210

- l Drukschmierkopf auf Fettdurchlaß prüfen. Wim beschädigt, erneuern.
- 2 Druckschmierkopf einsetzen.
- i Oserwelte säubern.
- i Quawille mit Öl einsetzen und auf leichten Ging prüfen.
- 2 Gestingehebel auf Welle aufsetzen.

- 6 Kerbstift in Bohrung des Gestängehebels und der Welle mit kleinem Hammer einschlagen.
- 7. Hebel mit Spannschraube festziehen.
- Querwelle am Druckschmierkopf mit Fettpresse abschmieren

Auswechseln der Düsen der SUM-Einspritzanlage bei HL 210 Siehe Gruppe M 4 1.

# Anbau des Saugrohres ohne Regler bei HL 210

- Neue Saugrohrdichtung auf Zylinderkopf auflegen.
- Saugrohr aufsetzen.
- Beilagscheiben und Federringe auf Stehbolzen schieben und Muttern aufschrauben und festziehen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

# h) Ab- und Anbau der Auspuffkrümmer mit Ummantelung

#### Stoderwerkzeug


Teines.

#### Trezeheiten

- I Motor ausbauen (siehe Gruppe M. I).
- 2 Öl ablassen.
- ¿ Zun leichteren Abbau der Auspuffkrümmermassielung und des Auspuffkrümmers auf der Öhehltersente ist Ölbehälter abzunehmen. Abwides Öbehälters siehe Gruppe M 5 d.

#### Mus ter Auspufikrümmer mit Ummanteing bei HL 230 und HL 210

. Strauben einschließlich Federringe an der Ummuteingsmitte (Längsrichtung) und obere Strauben einschließlich Federringen herausehnen. Bei den oberen Schrauben die eingiegen Abstandrohre beachten!





4. Muttern am Auspuffkrümmer abschrauben



'Der Hälfte der Ummantelung abnehmen.



und Bratzen abnehmen.



5. Auspuffkrümmer abnehmen.



6. Alte Dichtungen vom Zylinderkopf entfernen.

Zerlegen und Instandsetzen der Auspuff-



1. Auspuffkrümmer am Einpaß auseinandernehmen.



 3 Grauguß-Dichtringe von der Auspuffkrümehälfte abnehmen.



Auspuffkrümmer an Auflageflächen planschrift.
 Behelf: Auflageflächen mit Feilen plannden.



Mit langem Lineal genaues Fluchten der Aufligflächen prüfen.

- Auspuffkrümmer von Ruß und Verbranneprückständen befreien
- Ummantelung prüfen und durchgerosete de durchgebrannte Stellen schweißen und Vobeulungen ausrichten.

#### bsimmenbau der Auspuffkrümmer bei E.29 und HL 210



. Iteue Grangußdichtringe auf Auspuffkrummerhälte auflegen.





1 kspußkrummer zusammenstellen und mit einem landhullageflächen auf Fluchten prüfen. Wenn

Auflageflächen nicht fluchten, Krümmer nochmals auseinandernehmen und Flächen nachschleifen bzw. nachfeilen.

#### Anbau der Auspuffkrümmer mit Ummantelung bei HL 230 und HL 210

- Neue Dichtungen für Auspuffkrümmer am Zylinderkopf auflegen.
- Auspuffkrümmer am Zylinderkopf mit Bratzen und Muttern befestigen. (Beachten: Führungsstifte am Zylinderkopf!)
- Untere Hälfte der Auspuffkrümmerummantelung anschrauben. Abstandrohre nicht vergessen!
- 4. Obere Hälfte der Auspuffkrümmerummantelung auflegen und aufschrauben. Abstandrohre nicht vergessen!
- Berde Ummantelungshälften in der Längsrichtung zusammenschrauben.



 Beim Anbau der Ummantelung beachten, daß Auspuffkrummerflansch in die Mitte des Ummantelungsflansches kommt.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

# i) Ab- und Anbau der Einspritzanlage einschließlich SUM - Pumpe

#### **Intervert**izeug

- ! Gabelschlüssel für Vergaser K 7677,'44 (M.M. 4561-0-203).
- 1. Galekohlüssel für Vergaser K. 7677/49 (M.M. 4281-0-204).

Behelf: Maulschlussel 14 mm, kurz hinter dem Maul im rechten Winkel nach rechts bzw. nach links abgebogen.

#### Vorarbeiten

 Luftfilter einschließlich Luftsammelrohr abbauen (siehe Gruppe M 7 1).

- 2. Kraftstoff-, Wasser-und Öllestungen abschließen.
- Betatigungsgestänge für Vergaser und Rückzugfedern auf der rechten Seite (vom Schwungrad aus gesehen) abnehmen.
- Vorderen und hinteren Vergaser auf der rechten Seite abnehmen (für die Vergaser-Schrauben auf der Lüfterantrebssette Sonderwerkzeuge K 7677 44 (MM 42581—0—203) und K 7677 49 (MM 42581—0—204) oder oben genannten Behelf verweiden).
- 5 Bei HL 230: Reglerhaube abnehmen. Dabei Reglergehäuse abdecken.

#### Abbau der Einspritzanlage einschließlich SUM-Pumpe bei HL 230 und HL 210

- Einspritzleitung am Anschluß zur SUM-Pumpe abschließen.
- 2. Rohrhalterung von Wasserpumpe abschrauben
- 3 Überwurfmuttern an den Einspritzdüsen lösen
- Einsprutzlertung auf Seite der abgenommenen Vergaser hochkanten und herausheben.
- Überwurfmuttern zurückschieben und Dichtringe von den Rohrleitungen abziehen
- 6 Biegsamen Metallschlauch im Motorenraum und SUM-Einspritzpumpe im Kampfraum ausbauen.

#### Instandsetzen der Einspritzanlage einschließlich SUM-Pumpe bei HL 230 und HL 210

Gebrochene und beschädigte Leitungen erneuern
Nur in Norfällen instandsetzen.

- 2. Neue Dichtringe auf Einspritzleitung schebe.
  - Einspritzdüsen in Waschbenzin legen und m Preßluft durchblasen.
  - Ist SUM-Pumpe schadhaft, gegen neut autauschen

#### Einbau der Einspritzanlage einschließich SUM-Pumpe

 Einspritzdüsen im Saugrohr einschraben au mit Feststellmuttern gegen Verdrehen schen.

Beachten: Bei HL 230: Anschlußsücke fe Überwurfmuttern müssen in Richtung Regegehäuse stehen.

Bei HL 210: Anschlußstücke für Übersufmuttern müssen in Richtung Läfteraum stehen

- Einspritzleitung einführen und Überwufmum festziehen.
- Leitung durch biegsamen Metallschlauch at Anschluß zur SUM-Pumpe verbinden.
- 4. Rohrhalterung an Wasserpumpe fesischmin
- SUM-Pumpe im Kampfraum anschraube at an Leitung in der Feuerwand anschließen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekine Reihenfolge wie der Ausbau. Die eatsprechent Gruppen beachten!

# 5. Schmierung

# b) Instandsetzen der Ölpumpen

#### Suderwerkzeug

& HL 230: Keines.

le HL 210: Ringschlüssel 14 mm für Ölpumpe 1307 66 (MM 331 006/0).

Mell Rugschlüssel 14 mm nach links gekröpft.

#### lesshoiten

l Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).

l'Ópumpen ausbauen (siehe Gruppe M 2 c).

#### quape auseinandernehmen bei HL 230 und E 210



. Schskunschraube im Deckel lösen. (Bei Ölabnapunpen zuerst Saugstutzen abnehmen.)



!hmendeckel abnehmen.

**Beachten:** Dichtflächen vom Gehäuse und Deckel nicht beschädigen. Pumpenräder und Abdichtringe (nur bei HL 230) ausbauen.

 Verschlußschraube am Überdruckventil heraus drehen. Ventilfeder und Kugel entfernen.

#### Pumpengehäuse und Deckel prüfen

 Ist bei einwandfreiem Zapfen ein Spiel von 0,1 mm und mehr vorhanden, Pumpengehäuse und Deckel ausbuchsen.



 Am Boden eingelaufene Gehäuse nacharbeiten. Damit vorgeschriebenes Längsspiel wieder erreicht wird, Gehäuse-Oberkante nacharbeiten



und auf Tuschierplatte prüfen.

 Ist Pumpendeckel eingelaufen, nachschleifen oder nachläppen.



Anschließend auf Tuschierplatte prufen

Prüfen der Pumpenräder



 Längsspiel bei eingesetzten Pumperräden in Haarlineal und Meßband prüfen Vorgeschiebnes Spiel 0,05 bis 0,1 mm.

#### Prüfen des Überdruckventils



 Spaltspiel (Spiel zwischen Außendurchmesser Pumpenrad und Gehäusebohrung) prufen.

#### Zusammenbau der Pumpen

Pumpenr\u00e4der an den Lau\u00e4achsen leicht einge\u00f6lt teinge\u00f6lt teinge\u00e4lt L230\u00e3.
 Wichtig! Abdichtringe so einsetzen, da\u00e4 die Schraubenf\u00e4der au\u00edfen legt. Schraubenf\u00e4der mu\u00edfalso sichtbar sein.



- Eingeschlagene Kugeln durch neue eisem
  Nicht mehr einwandfreie Ventilsitzt eineus.
- Pumpendeckel und Saugstutzen (nur bei Ülder pumpen) anschrauben.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekent Reihenfolge wie der Ausbau. Die entspreckent Gruppen beachten!

# c) Instandsetzen des Ölkühlers

#### Sonderwerkzeug

Preßluftanlage (20 bis 25 atu) und Wasserbehäder zum Abpressen des Ölkühlers.

#### Vorarbeiten

Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).

#### Abbau des Ölkühlers mit Temperaturregier bei HL 230 und HL 210

- Ölleitungen vom Ölkühler zum Kurzschlußventil abnehmen.
- Spannband an den Gummimutfen des Wasseraustrittstutzens und der Kurzschlußleitung lösen.



# noch M 5. Schmierung

1 Bolzen am Gabelhebel des Temperaturreglers bezussehmen.



 Strauben vom Spannband am Ölkuhler lösen ud Öltühler abnehmen.

# hilm der Kühlschlange auf Dichtheit und

l Subshitmuttern von der Temperaturreglerbekinging lösen und Temperaturregler abnehmen. Bischten: Dichtstäche nicht beschädigen!



: hiskistetung an den Schraubstutzen der Kühlstinge anschließen und den freien Anschluß stöten.



Silderun Wasserbehälter eintauchen und Kühlthage mit 20 bis 25 atü auf Dichtheit prüfen. il müchten Stellen innerhalb der inneren Winlugs der Kühlschlange Ölkühler durch neuen etten. Außenliegende undichte Stellen, soweit sie in eingebautem Zustand beseitigt werden können, durch Hartlöten abdichten.

- Wenn Kühlschlange herausgenommen werden muß, zunächst Ölkuhlerboden abnehmen
- Die mit dem Anschlußstutzen weich verlöteten Sechskantmuttern entfernen.



Vorab Weichlot anwärmen (mit Gasflamme oder Lötlampe), damit Muttern gelöst werden können. b. Schweißnaht abschleifen, Ölkühlerboden heraus-

 Schweißnaht abschleifen, Ölkühlerboden herausnehmen.



- Lötstellen an den Segmenten an der Temperaturreglerseite anwärmen und Kühlschlange herausnehmen.
- 8 Undichte Stellen an der Kühlschlange hart verlöten.

Beachten: Nach durchgeführtem Instandsetzen Kühischlange grundsätzheh wieder auf Dichtheit prüfen!

Einsetzen der Kühlschlange in den Wassermantel

 Beachten: Kühlschlange darf nur mit Vorspannung eingebaut werden, d. h. die Kühlschlange darf im Wassermantel kein Spiel besitzen! Andernfalls treten Beschädigungen an der Kuhlschlange auf, die schwere Schäden am Motor zur Folge haben können.



Bei nicht genügender Vorspannung Sperrleisten mufbiegen.

- Segmente an der Temperaturreglerseite am Wassermantel weich verloten.
- Ölkählerboden einsetzen und am Umfang verschweißen.
- Sechskantmuttern auf die Anschlußstutzen der Kuhlschlange aufschrauben und außen am Sechskant mit dem Boden und innen am Gewinde mit dem Stutzen weich verföten.

## Anbau des Temperaturreglers

Siehe Gruppe M 5 e.

## Prüfen des Wassermantels auf Dichtheit und Instandsetzen

 Temperaturregler und Kühlschlange nicht ausbauen.



 Preßluftleitung anschließen. Übrige Öffnungen am Wassermantel abdichten (mit Gummistopfen oder zulöten).



- Ölkühler in Wasserbehälter eintauchen und m 2 atu auf Dichtheit prüfen.
- Undichte Stelle je nach Größe entweder unmitbar oder mit Hilfe von Flickblechen ablichen

Beachten: Bei engebauter Kühlschlags der Schwerißen oder Hartidten am Sull-ier Messing-Wassermantel grundstächen aur meinem Fachmann ausgeführt werdes, da zus bei nicht richtiger Handhabung Gefätz bezik daß das Weichlot der Kühlschlange schmida dadurch schwere Beschädigungen an der Kässchlange auftreten.

Daher grundsätzlich weich löten, wenn kin Fachmann zur Verfügung steht!

5 Beachten: Wassermantel nach dem Insmisetzen wieder auf Dichtheit pr
üfen.

#### Anbau des Ölküblers

- Gummimuffe am Wasseraustrittsstutten und a der Kurzschlußleitung (am Temperatungkaufsetzen.
- Ölkühler anserzen und Schrauben vom Spurband anziehen.
- Spannband von der Gummimuffe am Wassaustrittsstutzen und an der Kurzschlußeim festziehen.
- 4 Gestänge zum Betätigen des Tempentungseinhängen, Bolzen einsetzen und sichtes.
- Ölleitungen vom Ölkuhler zum Kurzschlußtwi anbauen.

Beachten: Leitungen durfen nicht unter Spannung angebaut werden. Wenn nötig, sachbigs

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in imp kehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die ze sprechenden Gruppen beachten!

# d) Instandsetzen des Ölbehälters

#### **inderwerkzeug**

ishlunlage (bis zu 2 atu) und Wasserbehälter m Abpresen des Ölbehälters.

#### Inrebeiten

Motor ausbauen (siehe Gruppe M. 1).

10 ablassen.

# ibn des Ölhehälters

- Emidsunge am Schwungkraftanlasser abeinen.
- . Verbindungswelle am Sondergelenk des Schwungistlankisers entfernen.
- Elerzu.
- Span im Zylinderstift herausziehen.
   Spinderstift herausschlagen und Welle brusziehen.
- . Ritschelle vom Ölernfüllstutzen an der Ventilbide lösen. Schrauben des Ölbehälters am Gräust issen und Ölbehälter abnehmen.

#### him des Ölbehälters auf Dichtheit



Ornti des Emfülistutzens abnehmen und am Bucknflansch Preßluftschlauch anschließen.

# Alle Ölkanäle im Ölbehälter unten mit Stopfen (Holz oder Gummi) abdichten.

- Ölbehäfter mit 0,8 bis höchstens 1 atü unter Wasser auf Dichtheit prüfen.
  - Undichtheiten durch Schweißen beseitigen.

# Wichtig!

Nach Beseitigen der Undichtheit Ölbehälter wieder auf Dichtheit prüfen.

#### Anbau des Ölbehälters

- Zunächst Oberteil des Einfullstutzens aufsetzen. Keinen Dichtungslack verwenden.
- Ölbehalter an den Motor ansetzen.
   Dichtung ohne Dichtungslack einbauen.
- 3. Ölbehälterschrauben und -muttern anziehen.
- Verbindungswelle in das Sondergelenk am Schwungkraftanlasser einführen.
- 5. Zylinderstift einschlagen und mit Splint sichern
- Einrückgestänge für Schwungkraftanlasser einführen und einhängen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

# e) Ölfilter mit eingebautem Kurzschlußventil bei HL 230 und Ölfilter und Kurzschlußventil bei HL 210 instandsetzen

# Inderserkzeug

lipathumchtung für Ölfilter K 7677 88 (M.M. 301–60−104)

#### intrbeiten.

Normanden (siehe Gruppe M 1).

#### lilter abbauen bei HL 230 und HL 210

. Miningen vom Ölfilter zum Ölkuhler bei HL 230 ad HL 210, vom Ölfilter zum Öldruckregler webi HL 230 und vom Filter zum Kurzninstall nur bei HL 210 abnehmen.

Straben für den Öffilter entsichern und lösen.

# Ölfilter auseinandernehmen bei HL 230 und HL 210

- Schrauben vom Ölfilterdeckel lösen Deckel abheben, Feder und Felterpaket herausnehmen.
- Flügelmutter am Filterpaket lösen, Filter auseinandernehmen.
   Alle Verschlußstopfen herausdrehen und Venttle
- entfernen.
- 4. Filtergehäuse und Einzelteile gründlich reinigen.
- Wenn erforderlich, Dichtring im Filterdeckel erneuern.
- Gewebescheiben, Spannscheiben und Vent.le auf einwandfeie Beschaffenheit prüfen. Wenn nötig, Teile erneuern.

#### Ölfilter zusammenbauen und prüfen bei HL 230 und HL 210

- 1. Ventilsitze, Ventile, Federn einsetzen. Verschlußschrauben festziehen.
- 2. Filterpaket zusammensetzen Flügelmutter gut anziehen.
- 3 Filterpaket und Feder einlegen
- 4. Deckel aufsetzen und festschrauben.
- 5. Ölfilter mit Abpreßvorrichtung K 7677/88 auf Dichtheit und einwandfreies Schließen der Ventile prufen.

#### Ölfilter anbauen bei HL 230 und HL 210

- 1. Für den Anbau zweckmäßig neue Dichtung verwenden. Schrauben festziehen und sichern.
- Ölleitungen anschrauben.
  - Motor einbauen (siehe Gruppe M 1).

## Instandsetzen des Kurzschlußventils: Sonderwerkzeug

Keines.

#### Vorarbeiten

- 1. Motor ausbauen (s. Gruppe M 1).
- Ölkühler ausbauen (s. Grappe M 5c).

#### Kurzschlußventil ausbauen bei HL 210

- .. Öllertung vom Kurzschlußventil zum Ölfilersb nehmen.
- Sechskantmuttern f
   ür die Ventilgeh
   äusebekugung entsichern und losen.
- 3. Kurzschiußventil abnehmen.

#### Kurzschlußventil auseinandernehmen und instandsetzen bei HL 210

- Schraubstutzen herausdrehen. Verschiußschrite entfernen. Ventil und Ventilsitz herausichner
- 2. Alle Teile grundlich reinigen und auf einemfreie Beschaffenheit prufen. Wenn nöng, Tek erneuern.

# Kurzschlußventil zusammenhagen bei H. II

1. Ventilsitz, Ventil, Feder einsetzen, Verschifschraube, Schraubstutzen einschrauben

#### Kurzschlußventil zusammen anbauer bei HLD 1. Neue Dichtung verwenden, Sechskantmum

- anziehen und sichern. 2. Ölleitung von Kurzschlußventil zum Öffle
- anbauen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgelehm Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechente Gruppen beachten!

# f) Instandsetzen der Ölleitungen

### a) Kupferleitungen

Ausglühen, damit Leitungen wieder weich und biegsam werden.

Beachten, daß die angelöteten Nippel sich nicht lösen. Prüfen, ob Nippel einwandfrei sind. Wenn notig, durch neue ersetzen.

Gerissene Leitungen hart verlöten.

#### b) Stahlleitungen

Undichte Leitungen schweißen oder hartlöten.

Beachten: Beim Schweißen entsteht Zuole Leitungen daher nach dem Schweißen grinffü reinigen.

Dichtungskegel auf einwandfreie Beichaffeite prüfen.

Wichtig für den Anbau! Leitungen sinn nicht unter Spannung angebaut werden. Wen nötig, nachbiegen.

# g) Auss und Einbau der Öldüse für die Schmierung der Ventilsteuerung im Zylinderkopf

#### Sonderwerkzeug

Keines


#### Vorarbeiten

#### Bei HL 230

- Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).
- 2. Schwingungsdämpfer mit Deckscheibe und vorderen Motorträger abbauen (siehe Gruppe M 3f).
- Rechten bzw. linken Zylinderkopf abbauen (siehe Gruppe M 4a).

#### Ausbau der Öldüse bei HL 230

- 1. Verschlußstopfen mit Vierkantstecker (10 mm) ausschrauben und Dichtring entfernen.
- 2. Öldüse mit Steckschlüssel (17 mm) ausschrauben und Dichtring abnehmen.



#### Eubau der Öldüse bei HL 230

- i Üküse reinigen und mit Preßluft durchblasen
- 2 Öldüsenit Dichtring einschrauben und festzieh en.
- i Verkhinsstopfen mit Dichtring einsetzen und mit Vierkantstecker (10 mm) festschrauben.


#### lubu der Öldüsen bei HL 210

Misen mit Schraubenzieher aus dem Zylinderwiegehiuse herausdrehen.

#### Edus der Öldüsen bei HL 210

- ! Mises remigen und mit Preßluft durchblasen
- Müsse in das Zylinderkurbelgehäuse mit khaufenzieher einschrauben.

belänkuder übrigen Teile erfolgt in umgekehrter kinfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden langen beschten.



# 6. Kühlung

# b) Instandsetzen der Wasserpumpe

#### Sonderwerkzeug

- Steckschlüssel f
   ür kleine Nutmuttern K 7677/24 (MM 331 032/0).
- Steckschlüssel für Gewindebüchse K 7677/25 (MM 331 033/0).
- Vorrichtung zum Lösen der Gewindebuchse K 7677.26 (MM 425 11—0—101)
- Steckschlüssel für Nutmutter K 7677:27 (MM 425 11—0—104).
- Schwenkbarer Einbaubock und Abpreßvorrichtung K 7677, 28 (MM 425 11—0—106).
- Gekröpfte Seegerringzange Wstzg. 41, Wagen I, Werkbank 1, Schieber 4.

#### Vorarbeiten

- 1. Kühlwasser ablassen.
- Bei HL 230: Luftfilter auf Wasserpumpenseite abbauen.
- Bei HL 210: Luftsammelrohr einschließlich Luftfilter abbauen.
- Bock für Lüfterantriebskupplungsgestänge abbauen.

## Ausbau der Wasserpumpe bei HL 230

- Wasserpumpen-Entlüftungsrohr vom Wasserpumpengehäuse durch Lösen der Überwurfmutter abschrauben.
- 4 Schrauben für Wasserpumpengehäuse lösen und mit Federringen herausnehmen.
- Entlüfterdeckel für Kurbelgehäuse am Wasserpumpendeckel abschrauben.
- Mit langem Steckschlussel die im Innern des Wasserpumpendeckels befindliche Schraube herausschrauben.
- 5. Wasserpumpe von Antriebswelle abziehen.
- 6. Steckwelle abnehmen.

#### Ausbau der Wasserpumpe bei HL 210

- Wasserpumpen-Entlüftungsrohr vom Wasserpumpengehäuse durch Lösen der Überwurfmutter abschrauben.
- 2 Die 4 Schrauben für Vergaserpumpengehäuse lösen und mit Federringen herausnehmen.
- 3. Wasserpumpe von Antriebswelle abziehen.

#### Zerlegen der Wasserpumpe bei HL 230

 Schwenkbaren Einbaubock K 7677/28 in Schraubstock spannen.



- Wasserpumpe mit der Auflagefläche in Monnebock durch Schrauben befestigen.
- Blechsicherungen von den Schreibei de Wasserpumpendeckels auf biegen



 Sechskantmuttern mit Steckschlüssel an he pendeckel abschrauben



 Pumpendeckel mit 2 Schraubenzehm v. Pumpengehäuse abdrücken. & Wasserpumpengehause und Einbaubock dem Schraubstock entnehmen.



Wonkhtung zum Lösen der Gewindebuchse 1.7677 26 in den Schraubstock spannen.



Ummelle einschließlich Pumpendeckel in die Natiohrung der Vorrichtung einsetzen und Natioter vom Pumpenrad abschrauben.



Will Monttereisen Pumpenrad von Welle ab-



 Welle einschließlich Pumpendeckel der Vorrichtung entnehmen, schwenken und Welle mit Paßfeder in die entsprechende Bohrung der Vorrichtung einsetzen.



11. Kleine Nutmutter entsichern und herausdrehen



 Biechsicherung der großen Nutmutter am Pumpendeckel abschrauben.



 Mit Steckschlussel K 7677 27 Nutmutter vom Pumpendeckel herausschrauben und Pumpendeckel der Vorrichtung entnehmen.



14. Paßfeder mit Zange entfernen.



 Pumpendeckel auf 2 gleich hohe Holzklötze legen und mit Handpresse von Auflagenflächenseite Welle vorsichtig aus den Lagern herauspressen.

## 16. Abstandrohr aus dem Pumpendeckel nehmen

- Mit gekröpfter Seegerringzange Wstzg. 4l, Wagen I, Werkbank I, Schieber 4 durch de Aussparung im Nabenstück beide Seegerringe vor den Kugelbagern herausnehmen
- 18. Von Pumpenradseite bzw. Antriebsseite aus Rollenlager bzw. Kugellager mit Weichmetaldorn aus dem Sitz schlagen und durch de Aussparung der Wellennabe entnehmen.



Mit Weichmetalldorn großen Dichtring under Nabenbohrung gegen Antriebsseite hersuschlagen. Ebenso ist der kleine Dichtring gega Pumpenradseite herauszuschlagen.

#### Zerlegen der Wasserpumpe bei HL 210

 Schwenkbaren Einbaubock K 7677 28 II Schraubstock spannen.



Wasserpumpe mit der Auflagefläche in Mottagebock durch Schrauben befestigen.

# noch M 6. Kühlung



 Bedsicherungen von den Schrauben des Wassepumpendeckels auf biegen.



i Sechskantmuttern mit Steckschlüssel am Pummederkel abschrauben.



Impendeckel vom Pumpengehäuse abheben Gebenenfalls mit 2 Schraubenziehern vom Odmst abdrücken.

Wisspumpengehäuse aus Einbaubock auspunn und Einbaubock dem Schraubstock mehmen.


'Imditung zum Lösen der Gewindebuchse 1/87/26 in Schraubstock spannen.



 Nutenwelle einschließlich Pumpendeckel in die Nutenbohrung einsetzen und Nutmutter vom Pumpenrad abschrauben.



 Mit 2 Monuereisen Pumpenrad von Welle abdrücken.






und Welle mit Paßfeder in die entsprechende Bohrung der Vornchtung einsetzen.

- Kleine Nutmutter entsplinten und mit Steckschlüssel K 7677 24 herausdrehen.
- Pumpendeckel mit Pumpenradseite nach oben in Vorrichtung einspannen.
- Mit Steckschlüssel K 7677 25 Gewindebuchsen aus dem Pumpendeckel herausschrauben.
- Stirnabdichtung aus Gewindebuchse herausnehmen.
- In Richtung Pumpenradseite bzw. Antriebsseite Abstandscheibe und Schrägrollenlager bzw. Dichtring und Schrägrollenlager mit Weichmetallbutzen herausschlagen. Drucksehmierkopf aus Pumpendeckel ausschrauben.

# Instandsetzen der Wasserpumpe bei HL 230 und HL 210

- Wasserpumpengehäuse-, Wasserdurchtrittskanäle- und Wasserpumpendeckel-Innenraum von Rost und Wasserstein säubern.
- Dichtflächen am Pumpengehäuse und am Pumpendeckel von Dichtungsmasseresten mit Flachschaber säubern.
- Pumpenrad von Rost und Schlammrückständen säubern

#### 4 Bei HL 210



Anlauf der Stirndichtung, wenn eingelaufen, glätten.

#### 5. Bei HL 210

Stirndichtung in der Gewindebuchse erneuern und einsetzen. Rethenfolge beim Einsetzen. Blechringe mit offener Seite nach außen, Dichtringe, Anlaufscheibe.

- 6. Alle Dichtungen und Abdichtring erneuern.
- 7. Schadhafte Teile durch neue ersetzen.

#### Zusammenbau und Abpressen der Wasserpumpe bei HL 230

 Pumpendeckel mit Auflagefläche auf Werkbank legen.



 Kleinen Abdichtring von oben auf Nabe aufsetzen und mit Rohrstück bis zum Anschlag in der Nabe eintreiben.

Beachten: Geschlossene Seite des Abdickringes nach unten, Abstreifkante nach oben.

- Rollen.ager bis zum Anschlag in die Nabe eintreiben. Geschlossene Seite des Rollenlagen beim Einsetzen nach oben.
  - Mit gekröpfter Seegerringzange Wstzg. 4l, Wagen 1, Werkbank 1, Schieber 4, Seegerings durch Aussparung in die Pumpendeckelnab vor die Kugellager in Ringnuten einsetzen.
- Rollenlager bis zum Seegerring in die Nabe eintreiben. Geschlossene Seite des Rollenlagen nach oben.



- Große Nutmutter mit Steckschlüssel K 7677/21 einschrauben und festziehen. Biechstcherung m Pumpendeckel anschrauben und Sicherungzunge in die Nute legen und Nutmutter sichen.
- Pumpendeckel auf 2 Holzklötze legen und von Pumpenradsette her eingeölte Pumpenwelle vorsichtig mit Handpresse in die Nabe drücken. Vorrichtung K 7677 26 in Schraubstock spansen

und Pumpendeckel mit der flachen Seite auf Vorrichtung mit der Welle in die entsprechende Bohrung einsetzen.

- Sicherungsscheibe und Nutmutter auf Welle außetzen und mit Steckschlüssel festziehen und schern.
- Pumpendeckel schwenken und Nutenseite der Welle in entsprechende Bohrung der Vorrichtung bringen.
- i) Pumpenrad so auf Welle aufschieben, daß die Nue der Pumpenradbohrung die Pa
  ßfeder der Pumpenwelle aufnummt und die flache Seite des Pumpenrades gegen den Pumpendeckel kommt. Numutter einsetzen und festziehen.
- J. Pumpendeckel der Vorrichtung entnehmen.
- Pumpengehäuse auf Werkbank legen. Dichtung auf die Dichtfläche auf legen und mit Dichtungsmasse bestreichen.
- Pumpendeckel auf Pumpengehäuse legen. Blechsicherungen bzw. Federring auf Stehbolzen schieben und Muttern aufsetzen.
- 4. Pumpendeckel auf die Führungsstifte in der Auflagefläche des Gehäuses setzen und mit leichten Schlägen Pumpendeckel bis zur Auflage einklopfen.
- Pumpendeckel mit Sechskartschrauben festziehen und sichern.
- A. Pumpe mit Abpreßvorrichtung K 7677'28 abpressen.

#### ksammenbau und Abpressen der Wasserunge bei HL 210

 Pumpendeckel mit Auflagefläche nach oben nach Unterlegen von 2 Holzklötzen auf Werkbank legen.



 Außennng des Schrägrollenlagers mit Rohrsück bis zum Anschlag in Pumpendeckel-Nabe entreiben.

Beachten: Schrägseite des Außenringes beim Einsetzen nach oben!

- 3. Rollenlager mit Fett einsetzen.
- Abdichtring mit der Absteifkante nach innen bis zum Aufsitzen am Außenring des Schrägtollenlagers einpressen.
- Deckel mit Auflagefläche auf Werkbank legen und Außenring des Rollenlagers in die Nabe einpressen.

Beachten: Schrägseite des Ringes beim Einsetzen nach oben.

- 6. Rollenlager mit Fett einsetzen.
- Abdichtring mit der Abstreif kante nach innen in die Nabe einpressen.
- Vorrichtung zum Lösen der Gewindebuchse K 7677,26 in Schraubstock spannen und Pumpendeckel mit Hilfsschrauben auf Vorrichtung festspannen.
- Gewindebuchse in Pumpendeckel mit Steckschlüssel K 7677/25 im Pumpendeckel festziehen, anschließend Pumpendeckel der Vorrichtung entnehmen.
- Pumpendeckel mit Auflagefläche nach oben auf 2 Holzklötze legen und Pumpenwelle (Nutenteil nach unten) mit Handpresse vorsichtig in die Schrägrollenlager einpressen.
- Pumpendeckel mit der flachen Seite auf Vorrichtung K 7677/26 mit der Welle in die entsprechende Bohrung der Vorrichtung einsetzen.



- Nutmutter auf Welle schieben und mit Steckschlussel K 7677 24 festziehen und 1. Umdrehung auf Splintloch zurückdrehen, so daß sich Pumpenwelle in den Schrägrollenlagerleicht drehen läßt. Nutmutter versplinten.
- Pumpendeckel schwenkeu und Nutenseite der Welle in entsprechende Bohrung der Vorrichtung bringen.





- 14. Beachten: Stirnabdichtung muß richtig in der Gewindebuchse des Pumpendeckels sitzen. Blechringe innen, im Blechring Dichtring und außen Anlaufscheibe.
- 15. Pumpenrad so auf Welle aufschieben, daß die Nute der Pumpenradbohrung die Paßfeder der Pumpenwelle aufnimmt und die flache Seite des Pumpenrades gegen den Pumpendeckel kommt, dann Beilagscheibe auf Welle schieben, Nutmutter aufsetzen und festziehen

#### 16. Pumpendeckel der Vorrichtung entnehmen.

- 17. Pumpengehäuse auf Werkbank legen, Dichtung auf die Dichtstäche auflegen und mit Dichtungsmasse bestreichen.
- 18. Pumpendeckel auf Pumpengehäuse legen, Blechsicherungen bzw. Federringe auf Stiftschrauben schieben und Muttern aufsetzen-Pumpendeckel auf die Führungsstifte in der Auf-
- lagestäche des Gehäuses setzen und mit leichin Schlägen Pumpendeckel bis zur Auflage atklopfen.
- 20. Pumpendeckel mit Sechskantschrauben feiziehen und sichern.
- 21. Druckschmierkopf auf der Pumpendeckeltate einsetzen und mit Fetthandpresse Nabe mt Fett fullen.
- 22 Pumpe mit Abpreßvorrichtung K 7677 28 al-

## Einbau der Wasserpumpe bei HL 238 und HL 210

- 1. Auflagefläche am Motorblock von Dichtungmassenrückständen befreien
- 2. Neue Dichtung auflegen und mit Dichtungmasse bestreichen.
- 3. Wasserpumpe aufsetzen, dabei Nutenwelleinde Steckwelle bei HL 230 bzw. in die Zwischeiwelle bei H1, 210 schiehen.
- 4. Sicherungsbleche bzw. Federringe auflegen und Schrauben einsetzen, festziehen und sichem,
  - 5 Bei HL 230: Mit langem Steckschlüssel die in Innern des Wasserpumpengehäuses befindliche Schraube einschließlich Sicherung festziehen.
- 6. Bei HL 230: Entlüfterdeckel für Kurbelgehäux aufschrauben. Federringe nicht vergessen!
- 7 Wasserpumpen-Entlüftungsrohr mit Überwurfmutter am Wasserpumpengehäuse anschraube.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrer Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

# c) Instandsetzen des Temperaturreglers

### Sonderwerkzeug Keines.

# Vorarbeiten

- 1. Motor ausbauen (siehe Gruppe M 1).
- 2. Ölkühler abbauen (siehe Gruppe M 5 c).

#### Abbau des Temperaturreglers bei HL 230 und HL 210

- Feder am Gabelhebel aushängen. 2. Sechskantmuttern entsichern und lösen.
- 3. Temperaturregler abnehmen. Beachten: Dichtflächen nicht beschädigen!

## Zerlegen des Temperaturreglers bei HL 28 und HL 210

- Zylinderstift am Gabelhebel entfernen Sechskantschraube lösen und Hebel abnehme.
- 2. Gegenmutter zur Überwurfmutter lösen, Übewurfmutter und Stopf buchse entferna. Schraubstutzen und Verschlußschraube henu-
- 3. Drosselklappen entfernen. Lage der großen Drosselklappe beachten. (Bohrung in der Klappe muß unten liegen.) Welle herauszehen. Ale Teile grundlich reinigen.

#### imeuern der Lagerbuchsen und Welle

- 1. Ist Welle an den Lagerstellen stark eingeschlagen, durch neue ersetzen. Lose sitzende oder stark unrunde Lagerbuchsen auswechseln.
- 2 Lagerbuchsen mit Zapfendorn herausschlagen und einsetzen.

#### Stopfbuchse neu abdichten

bt Stopf buchse undicht, neuen Abdichtring einztzen und Hanfschnur erneuern.

Abdichtringe so einsetzen, Schraubenfeder an der Drosselklappenseite liegt. Heur Hanfschnur erst einlegen, wenn Welle ud Schraubstutzen wieder eingebaut sind!

#### îusammenbau des Temperaturreglers

- I Welle einführen. Drosselklappen einbauen Stellung beachten.
  - 2 Verschlußschraube und Schraubstutzen mit Dichtung einschrauben.

- 3. Hanfschnur in den Schraubstutzen einlegen. Stopf buchse mit Abdichtring einsetzen.
- Überwurfmutter aufschrauben.

Beachten: Überwurfmutter nur soweit anziehen. daß die Rückzugfeder den Gabelhebel noch ohne Hemmungen zurückholt! Gegenmutter anziehen

5. Hebel aufsetzen und verstiften. Wichtig! Wenn Hebel neu verbohrt werden muß.

# Stellung des Hebels zu den Drosselklappen be-Anbau des Temperaturreglers an den Ölkühler

- 1. Anhaudichtung auf beiden Seiten leicht mit Dichtungslack bestreichen und auflegen.
- 2. Temperaturregier ansetzen. Federhalteblech anbauen Sechskantmuttern anziehen und sichern! 3. Rückzugfeder einhängen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

# e) 1. Ab- und Anbau des Lüftergetriebes bei HL 230 mit Magnetzünder ohne Regler

## Sonderwerkzeug

- I. Zapfensteckschlüssel für Reglerwellenlagerung K 7677 36 (MM 425 12-0-105). 2. Zapfensteckschlüssel für Reglerwellenmutter
- K 7677 37 (MM 425 12-0-106). 3. Spannbacken für Seitentrieb K. 7677 38 (MM.
- 425 12-601-117) 4. Zapfensteckschlüssel für Ringmutter K 7677 39
- (MM 425 12-601-107). 5 Steckschlüssel für Ringmutter der Kupplungswelle (große Lagerbuchse) K 7677 40 (MM
- 331 054 0). 6 Haltevorrichtung für Lagerbachse der Kuppjungswelle K 7677.41 (MM 425 87-0-106).
- Nutensteckschlussel K 7677 45 (MM 331055 0).
- & Haltevorrichtung K 7677 46
- (MM 42512-601-101). 9 Haltevorrichtung K 7677 47
- (MM 42512-0-102).
- 9. Haltevorrichtung K 7677 48 (MM 42512-601-108).
- 1. Halteverrichtung K, 7677 50 (MM 42512-601-114).
- 2 Haltevorrichtung K 7677 51
- (MM 42512-601-117). B. Haltevorrichtung K 7677 52
- (MM 42512-601-119). 4 Halteverrichtung K 7677 53
- (MM 42512-601-122)
- fi Verschiedene Abzieher Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 5, Schubkasten 38, 39, 40 und
- à Gekröpfte Seegerringzange Wsizg 41, Wagen 1, Werkbank 1, Schieber 4.

17. Verschiedene Hakenschlussel Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schubkasten 48.

#### Vorarbeiten

achten.

- 1. Abbau der Luftfilter einschheßlich Luftsammelrohr (siehe Gruppe M 7 i).
- 2. Wenn notig, Kraftstoffleitung abpauen.

#### Abbau des Lüftergetriebes bei HL 230

- Lüfterantriebskupplungsgestange aushängen. 2 Magnetzündergehäusedeckel und Verteilerdecke. abschrauben und abheben. Dabei Nutenstück
- der Reglerantriebswelle aus der Verbindungswelle zum Regler ziehen 3. 4 Schrauben des Entlüftergehäuses entsichern und Schrauben lösen. Anschließend Entlüfter vom Motorblock abheben.

#### Zerlegen des vollständigen Lüftergetriebes bei HL 230

- Bei beiden Magnetzündern die 4 Schrauben vom Anschlußflansch an das Lüftergetriebegehäuse ausschrauben und mit Federringen abnehmen.
- Magnetzunder vom Lüftergetriebe abnehmen
- 3. 2 Zwischenbeilagen mit je 2 Senkschrauben abnehmen.
- 4. Entlüftungsdeckel mit Dichtung abschrauber
- und abnehmen. 5. Kraftstoffleitung einschließlich Entlüftungsventil abschrauben.
- 6. Rastenhebel von der Feststellplatte und Feststellplatte und Winkel für Entlüftungsventil
- der Kraftstoffleitung vom Gehäuse abschrauben 7. Zwei lange Schrauben unter den Magnetzundern herausnehmen.

- Zwei Verschlußdeckel mit Dichtung für Magneizunder auf der Reglerseite abnehmen.
- Schaulochdeckel über dem Kegelantrieb und Schaulochdeckel über Ausrückgabel zur Drehzahlverstellung abschrauben und mit Dichtung abschmen.
- Vorderen und hinteren Verschlußdeckel auf den Stirnseiten des Lüftergetriebegehauses losschrauben und Dichtungen abnehmen. Druckfeder der Kupplung abnehmen
- Kupplungsausrückhebelspannschraube lösen und Hebel mit Paßfeder abnehmen.
- Sicherungsblech für Lagerbuchse der Ausruckhebel abschrauben und Lagerbuchse herausnehmen.
- Auf Kupplungsseite Zugstangenkopf mit Gabelschlussel festhalten und auf der entgegengesetzten Seite Sechskantmutter mit Steckschlüssel 14 mm losen.
- Zugstange mit Kugellager und Kugellagerhülse herausnehmen.
- Ausrückscheibe mit Kugellager und H
  ülse aus Ausrückhebel herausziehen





 Ausrückgabel durch Anheben aus dem Lüftergehäuse herausnehmen.



17. Linker und rechter Settentrieb einschließlich Anschlußfansch für Lüfterweile am Gehössflansch abschrauben und mt Hartbak Sette trieb samt Abstandscheiben herausschäge Dabei Hartholz am Anschlußflansch für Lufterwelle ansetzen.



 Hartholz abwechselnd durch linke bzw recht Bohrung für Kegeltrieb an den Mitteltrieb assetzen und Mitteltrieb einschließlich Abstandscheiben herausschlagen



19. Klemmschraube für Schaltgabel ausschraube und Schaltgabel einschließlich Ring dem Ghäuse entnehmen. Feststellvorrichung zu Feder herausnehmen. Nach Entfernen der Paffeder Welle mit Rastenhebel seitlich aus den Gehäuse ziehen.

## noch M 6. Kühlung

- A Schaltwelle einschließlich Kupplungsflansch mit Hartholz herausschlagen.
- Mit Zapfensteckschlüssel für Reglerwellenmotter K 7677 37 Reglerwellenmutter ausschrauben und Reglerwelle nach rückwärts aus dem Lager schieben.



 Verschußstopfen für zwei Öleinspritzdüsen entkrien und Dusen mit Schraubenzieher herausürben.



Zerlegen des Kupplungsflansches mit Schaltung im Lüfterantrieb bei HL 230



 Gewichtshalterung durch Entfernen der vier Schrauben mit Federringen abnehmen.



lähitzschraube im Lüfterantriebsgehäuse mischen den Auflageflächen der beiden Mapetzünder ausschrauben



 Kupplung vollständig abnehmen in folgender Reihenfolge:
 Kupplungsdruckplatte — Reibscheibe — Mitnehmerring — Kupplungsdruckplatte — Reib-

nehmerring — Kupphungsdruckplatte — Reib scheibe.



- Seegerring vor dem Kugellager der Steckwelle abnehmen.
- 4. Abstandringe abnehmen.



- 5. Welle herausziehen.
- Auf Steckwelle Sicherungsblech auf biegen und mit Hakenschlussel Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schubkasten 48, Ringmutter abschrauben.
- Kugellager mit Weichmetalldorn von Welle herunterschlagen. Dabei Weichmetalldorn am Innenring ansetzen und Aufschlagstellen wechseln.
- Lagerbuchse f
  ür Schaltung vom Kupplungsflansch abziehen.



- Von Lagerbuchse Splint entfernen. Ringmutte mit Hakenschlussel Wstzg. 41, Wagen I, Werkbank 6, Schubkasten 48, herausziehen.
- Kugellager mit Weichmetalldorn herausschlagen. Abdichtring entfernen und Rollenlager mit Weichmetalldorn herausstoßen.
- 11. Abstandring von Kapplungswelle abnehmes
- 12. Innere Laufringe vom Rollenlager abziehen
- 13. Schaltrad abnehmen.
- Sicherung aufbiegen und Ringmutter vor den Kugelager am Flansch abschrauben
- 15. Kugeliager abziehen.

### Zusammenbau des Kupplungsflansches mit Schaltung im Lüfterantrieb bei HL 230

- Auf dem Kupplungsflansch Kugellager aufpressen.
- Kupplungsflansch in Haltevorrichtung K 7677:41 einspannen und Ringmutter mit Hakenschlössl Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schulkasten 48, aufdrehen, festziehen und sichern
- 3. Schaltrad aufschieben.
- Innenlaufringe auf Welle aufpressen und Alstandringe aufschieben.
- Ins Klauenrad Rollenlager ohne Innenring, htstandhulse und Kugellager einpressen.
- Klauenrad auf Welle mit Weichmetalldom treiben. Hierzu Haltevorrichtung K 7677'48.
- Mit Sonderwerkzeug K 7677 39 Ringmutter einschrauben, festziehen und sichern.
- 8. Abstandring auf Welle aufschieben.
- III. Lagerbuchse mit Haltevorrichtung K 767741 in Schraubstock einspannen. In die Lagebuchse für Schaltung Kugellager einpressen und mit Zapfensteckschlussel K 7677 39 Ringmuttr einschrauben, festziehen und sichern.

#### Zerlegen des Mitteltriebes im Lüfterantrieb bei HL 230

- Mitteltrieb in Haltevorrichtung K 7677, 50 einspannen, Gegenmutter entsichern mit Hakenschlussel Wszg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schublasten 48, abschrauben und Sicherungsblech herausnehmen.
- 2 Nutmutter abnehmen.
- Welle einschließlich Kegelrad aus den Kugellagern auspressen. Dabei bleibt Innenring am Kegelrad auf der Welle.
- Beide Außenrange aus der Lagerbuchse mit Weichmetalldorn austreiben.
- Innenring beim Kegelrad mit Abziehvorrichtung Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 5, Schieber 40, abziehen
- 6 Die Schrägrollen einschließlich Käfig verbleiben auf den Innenringen

## Insammenbau des Mitteltriebs im Lüfterutrieb bei HL 230

- Auf die Kegelradwelle des Mitteltriebs Kegellager-Innenring einschließlich Rollenkäfig aufpressen.
- Außenring für die Schrägrollenlager in die Lagerbuchse pressen.
- 3. Lagerbuchse auf das Kegelrad setzen.
- 4 Vorderen Innenring aufpressen.
- Nutmutter mit Hakenschlussel Wstzg. 41, Wagen I, Werkbank 6, Schubkasten 48, aufdrehen. Dabei Lagerspiel beachten.
- 4. Sicherungsscheibe auflegen und Gegenmutter mit Hakenschlüssel Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schubkasten 48, anziehen und sichern.

#### Integen der Seitentriebe für Lüftergetriebe bi HL 230



Lugelrad in Haltevorrichtung K 7677/51 einpannen. Kronenmutter am Antriebsfiansch entplinten und Kronenmutter herausdrehen.

- Flansch mit verstellbarem Abzieher Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 5, Schubkasten 38, abziehen und Paßfeder der Welle entnehmen.
- Gegenmutter entsichern und mit zwei Hakenschlüssel Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schubkasten 48, abschrauben.
- Mit Handpresse Kegelradwelle aus der Lagerbuchse auspressen.
- Abdichtring mit Hartholz von ruckwärts aus der Lagerbuchse stoßen.
   Von Abtriebswelle himteres Schrägrollenlager
- herausnehmen und Innenlagerring abziehen.
  7. In Lagerbuchse vorderes Schrägrollenlager ein
  - schließlich Innen- und Außenring herausnehmen

## Zusammenbau der Seitentriebe im Lüfterantrieb bei HL 230

- Auf die Antriebswelle Innenring vom Kugellager aufpressen
- In die Lagerbuchse Außenringe der Kugellager einpressen.
   Auf die Antriebswelle Lagerbuchse aufsetzen
- und vorderen Innenring aufpressen.
- 4. Abdichtringe in die Lagerbuchse einsetzen
- Nutmutter aufdrehen, dabei Lagerspiel beachten. Nutmutter festziehen und etwa 1 6-Umdrehung zurückdrehen, damit leichter Lauf erreicht wird.
- Sicherungsscheibe auflegen.
- Kegelrad in Haltevorrichtung K 7677 51 spannen und mit Hakenschlüssel Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schubkasten 48, Gegenmutter aufdrehen, festziehen und sichern.
- Paßfeder für Flansch einsetzen und Flansch mit Nute über Paßfeder auf Welle aufsetzen.
- 9. Mutter aufdrehen, festziehen und versplinten.
- 10. Kegelrad der Vorrichtung entrehmen.

### Zerlegen des Reglerantriebs im Lüfterantrieb bei HL 230

- Seegerring mut Seegerringzange Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 1, Schieber 4, der Lagerstelle für Reglerantrieb in der Gehäuseaußenwand entnehmen.
- Kugellager mit Weichmetalldorn nach innen schlagen.
- Seegerring zwischen Abdichtring und Kugellagersitzmit gekröpfter Seegerringzange Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 1, Schieber 4, entnehmen
- 4. Abdichtring nach innen herausschlagen.
  - 5. Auf Reglerantriebswelle Nutmutter entsichern.
  - Vorrichtung K 7677/52 .n Schraubstock spannen und Reglerantriebswelle mit Zwischenrad in die Vorrichtung einspannen

- Nutmutter mit Hakenschlüssel Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schubkasten 48, abschrauben
- Kugellager mit Abziehvorrichtung Wstzg. 41, Wagen I, Werkbank 5, Schieber 40, von Welle abziehen.

#### Zusammenbau des Reglertriebs im Lüfterantrieb bei HI. 230

- Auf die Regierwelle Kugellager aufpressen.
- Welle mit Zahnrad in Vorrichtung K 7677/52 einspannen.
- 3. Sicherungsscheibe auf legen.
- Nutmutter mit Hakenschlüssel Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6. Schubkasten 48, aufschrauben, festziehen und sichern.
- In die Gehäusebohrung Seegerringe mit gekröpfter Seegerringzange Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 1, Schieber 4 von innen her einsetzen.
- 6. Kugellager einsetzen.
- Seegerringe mit Seegerringzange Wstzg. 4I, Wagen 1, Werkbank 1, Schieber 4, einsetzen.
- Abdichtring von außen einpressen. Abstreif kante nach innen.
- 9. Seegerring mit Seegerringzange einsetzen.
- 10. Führungshülse in Seegerring einschieben

#### Zerlegen des Zwischenrades im Lüfterantrieb bei HL 230

- Durchgangswelle vom Zwischenrad mit angefrästen Flächen in Schraubstock spannen.
- Auf Gegenseite Sicherungsblech auf biegen und Nutmutter mit Hakenschlussel Wstzg. 41, Wagen I, Werkbank 6, Schubkasten 48, abschrauben
- Nutmutter und Sicherungsblech abnehmen und Welle mit Handpresse aus den Lagern drücken.
- Zwischenradin mit Weichmetallbacken versehenen Schraubstock spannen.
- Nutmutter entsichern und mit Steckschlüssel K 7677/45 ausschrauben.
- Zwischenrad dem Schraubstock entnehmen und beide Kugellager mit Hartholz herausschlagen.

#### Zusammenbau des Zwischenrades im Lüfterantrieb bei HL 230

- Beide Kugellager im Zwischenrad mit Weichmetalldorn einschlagen.
- Zwischenradin mit Weichmetallbacken versehenen Schraubstock einspannen. Nutmutterseite oben.
- Schraubstock einspannen. Nutmutterseite oben.

  5. Mit Steckschlüssel K 7677/45 Nutmutter in
- Buchsen eindrehen und versplinten.

  4. Zwischenrad aus dem Schraubstock entnehmen und Buchse mit angefräster Seite nach oben in die
- Lager einpressen.
  5. Buchse mit angefrästen Seiten in Schraubstock
- Blechsicherung und Nutmutter aufsetzen und Nutmutter festziehen und sichern.

# Zerlegen der Steckwelle im Lüfterantrieb bei HL 230

- Fiberbuchse aus dem Innendurchmesser der Steckwelle mit geeignetem Rundeisenstab heausschlagen.
- Welle mit Nutenstück am größeren Durchmesser in Haltevorrichtung K 7677/53 einspannen.
- Sicherungsblech auf b.egen und Ringmutter mit Hakenschlüsse! Wstzg. 41, Wagen I, Werkbanká, Schubkasten 48, aufschrauben.
- 4 Kugellager von Welle mit Handpresse abpresses.

### Zusammenbau der Steckwelle im Lüfterantrieb bei HL 230

- Kugellager auf Steckwelle aufpressen.
- Welle mit Nutenstück am großeren Durchmeser in Haltevorrichtung K 7677/53 einspannen.
   Sicherungsblech auflegen und Ringmutter mit
- Hakenschlüssel Wstzg. 41, Wagen 1, Wertbank 6, Schubkasten 48, aufschrauben, festziehen und sichern.
- 4. Welle der Haltevorrichtung entnehmen und Fiberbuchse in die Welle eintreiben

### Zerlegen der Gewichtshalterung im Lüfterantrieb bei HL 230

- Bolzen entsplinten, Beilagscheibe abnehmen und Bolzen herausziehen.
- Gewichte herausnehmen.
   Federn mit Auflagepilz entnehmen.

# Zusammenbau der Gewichtshalterung im

- Lüfterantrieb bei HL 230

  1. Federn mit Auflagepilz einsetzen.
- 2. Gewichte einsetzen und Bolzen durchstecker.
- Bolzen mit Beilagscheibe versehen und ναsplinten.

#### Zusammenbau des vollständigen Lüftergetriebes bei HL 230

- 1. Alle Kanäle reinigen und auf Sauberken prüfes
- Filter in die Düsen schrauben.
- Verschlußschrauben eindrehen.
- 4. Zwischenrad einbauen und sichern.
- Stopfen eindrehen und sichern.
- Vorgelege einsetzen.
- Mit Schlussel Lagerhülse halten, Bolzen eindrehen und sichern.
- Vollständige Schaftungswelle einsetzen und enpressen. Sicherungsblech auflegen und Numutter mit Nutensteckschlüssel K 7677/45 ufdrehen und sichern.
- Mitteltrieb mit Abstandscheiben einsetzte durch Beilegen oder Entfernen von Abstaséscheiben Spiel einstellen. Die zusammengezeichneten Radsätze beachten!

## noch M 6. Kühlung



- Seitentrieb mit Abstandscheiben einsetzen, durch Beitegen oder Entfernen von Abstandscheiben Spiel einstellen. Die zusammengezeichneten Radsätze beachten!
- Schrauben mit Federringen einsetzen und festziehen.
- Steckachse einpressen, Abstandstuck einlegen und mit Seegerring sichern. Seegerringzange Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 1, Schieber 4, werwesden!



haf den Kupplungsflansch Außenring aufstzen und Kupplungsscheiben in folgender kibenfolge einlegen:



Reibscheibe (langes Nabenstück nach innen) — Druckplatte — Reibscheibe (langes Nabenstück nach außen) — äußere Druckplatte.



 Pendelhalter aufsetzen, festschrauben und sichern.



Verschlußschraube f
 ür Gabelhebelraste einbauen.



 An der Außenseite des Gehäuses unterhalb der Schalthebelweile lange Befestigungsschraube für Gehäuse mit Federring einführen.



 Von der inneren Seite her Raste f
ür Schaltwelle einbauen



 Schaltgabel mit Ring einsetzen, Welle durchschieben, einstellen und festziehen. Paßfeder nicht vergessen!

- 19. Schalthebel für Kupplung einführen.
- 20. Buchse einsetzen. Sicherungsmöglichkeit da Buchse beachten!
- Paßfeder einpassen, Betätigungshebel aufsetze und festziehen.
- 22. Bügel in Schalthebel einführen.



- Zugstange einschieben, Buchse mit Laget wisetzen, Unterlagscheibe und Federinge aulegen und Mutter aufdrehen und festziehet.
   Beachten, daß Zugstange mit Steckwelle zugemittelt ist.
- 24. Kupplung prüfen.
- 25 Reglertriebwelle einpressen.
- 26. Buchse aufschieben. Abdichtring einlegen.
- Mutter mit Hakenschlüssel Wstzg. 4I, Wagen I, Werkbank 6, Schubkasten 48, aufdrehen, festziehen und sichern.
- Gummidichtschnur f
   ür Abdichtung gegen de Zylinderköpfe. Querschnitt 5×8 bzw. 5×7,5ma



abschneiden und in die Nuten einlegen.

- Minkel für Entluftungsventil der Kraftstofflettung und Feststellplatte für Rastenhebel am Gehause anschrauben und Rastenhebel an der Feststellplatte mit Schrauben feststellen.
- 3). Lüfterantrieb vollständig überprufen.
- Bei Auflageflachen alle Abschlußdeckel einschließlich Entlüftungen, jedoch ausschließlich der beiden Deckel für die Schaulöcher der Magnetzunderantriebe anbringen.
- 2 Zugstange in Rastenblech einführen.

lb- und Anbau einschließlich Zerlegen und ksammenbau des Magnetzünderantriebrades zi HL 230

Sehe Gruppe M 4e bei HL 210.

Eabau des Lüftergetriebes und Einsetzen des Regetzünders einschließlich Einstellen der Eindung und Prüfen der Zündeinstellung bei IL 230

- huf Auflagefläche des Lüftergetriebes am Motor Dichtungen auflegen und mit Dichtungsmasse bestreichen.
- 2 Luftergetriebe auf den Motor aufsetzen. Dabei Nutenslück der Reglerantriebswelle in die Zwischenwelle schieben. Schrauben einschließlich Federringen einsetzen, einschrauben und feitziehen.
- 1 Lüsterantriebskupplungsgestänge einhängen.
- · Einsetzen der Magnetzunder:
  - 4) Schwungrad 5º nach o. T. bei 1 und 6 oben inher Magnertünder) bzw. 7 und 12 oben (rechter Magnetzunder) ste.len, dabei mussen Vennle von Zylinder 1 bzw. 12 geschlossen sein, d. h. die Kippsbebel missen frei sein (Ein Prufen dieser Vennüstellung ist auch ohne Abaham der Zylinderkopfhaube moglich. Schallochdeckel herausschrauben und Kippbeblistellung feststellen.)
  - b) Magnetzunder abschnappen lassen und so einstellen, daß Kennmarke auf Unterbrechernocken mit Kennmarke auf Lagerbolzen für Unterbrecherhebel übereinstimmt

- c) Magnetzünder einsetzen.
- d) Fühlerplättchen 0,02 zwischen Unterbrecherkontakte schieben und Magnetzünder so verdrehen, daß sich Fühlerplattchen zügig aus den Kontakten ziehen laßt.
- e) Magnetzunder leicht festziehen.
- 5. Kurzschlußleitung am Magnetzünder anklemmen.
- 6. Feineinstellen der Zündung:
  - a) Schwungrad ungefähr <sup>1</sup> 4 Umdrehung über o.T. 1 und 6 bzw. 7 und 12 in entgegen gesetzter Drehrichtung drehen. (Dadurch Ausschaltung des Zahnflankenspieles)
  - Schwungrad in Drehrichtung drehen, bis Schnapper im Magnetzünder zum Abschnappen kommt.
  - c) Schwungrad um 10° wieder zuruckdrehen und Fühlerplättichen 0,02 mm zwischen die Kontakte im Magnetzunder einführen
  - d) Schwungrad langsam in Drehnichtung drehen, Wenndas zwischenden Unterbrecherkontakten eingeführter Fühlerplätischen frei wird, ist der Moment der Zundfunkenabgabe im Magnetzunder erreicht. Am Schwingrad kann dann die Zundeinstellung abgelesen werden. Einspricht diese Einstellung nicht 5° nach o. T., dann muß sie durch Verdrehen des Magnetzunders in den Langlochern entsprechend richtiggestellt werden.

Beachten: Drehrichtungspfeil auf der Antiriebsseite des Magnetzünders. Magnetzünder in Richtung des Pfeils verstellen ergibt Spätzundung, gegen die Pfeilrichtung Frühzündung.

- Sechskantmuttern f
   ür Magnetz
   ünder-Befestigung festziehen.
- Zündverteilerdeckel und Magnetzündergehäusedeckel außschrauben, nachdem Entstörschläuche für die Leitungen in das Magnetzündergehäuse eingesetzt wurden.
- Deckel für die Schaulöcher gegenüber dem Magnetzunderantrieb mit Dichtung versehen und

aufschrauben.

Der Einbau der ubrigen Teile erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden

## e) 2. Ab- und Anbau des Lüftergetriebes bei HL 210 ohne Magnetzünderantrieb mit Regler

#### **Merwerkzeug**

1 Japiessteckschlussel für Reglerwellenlagerung K7677/36 (MM 42512—0—105).

Lapfensteckschlussel für Reglerwellenmutter 1.7677;37 (MM 42512—0—106).

! Spansbacken für Seitentrieb K. 7677,38 [MM.42512—601—117).

Vapienschlüssel für Ringmutter K 7677,39 MM 42512—601—107).

- Haltevorrichtung für Lagerbuchse der Kupplungswelle K 7677/41 (MM 42587—0—106).
- Nutensteckschlüssel K 7677 45 (MM 331 055 0).
- Haltevorrichtung K 7677, 46 (MM 42512—601—101).

Gruppen beachten!

- Haltevorrichtung K 7677/47 (MM 42512—0—102).
- Haltevorrichtung K 7677/48 (MM 42512—601—108).
- Haltevorrichtung K 7677/50 (MM 42512—601—114).
- Haltevorrichtung K 7677/51 (MM 42512-601-117).
- Haltevorrichtung K 7677/52 (MM 42512—601—119).
- Haltevorrichtung K 7677/53 (MM 42512—601—122).
- Verschiedene Hakenschlüssel Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schubkasten 48.
- Verschiedene Seegerringzangen Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 1, Schieber 4.
   Kyanllager Abrieben Wegen 41, Wegen 1
- Kugellager-Abzieher, Wstzg. 41, Wagen I, Werktank 5, Schieber 40.
- Kugellagerinnenauszieher 27 bis 36 mm, Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 5, Schieber 40.
- Verstellbare Abzieher, Wstzg. 41, Wagen 1. Werkbank 5, Schubkasten 38.

#### Vorarbeiten

Luftfilter einschließlich Luftsammelrohr abnehmen (siehe Gruppe M 7i).

#### Abbau des Lüftergetriebes bei HL 210

- 1. Gestänge für Lüftergetriebekupplung abbauen.
- 2. Gestänge und Leitungen falls nötig, abbauen.
- 3. Schrauben für das Lüftergetriebe herausdrehen.
- Lüftergetriebe abheben und Antnebswelle für Wasserpumpe von der Wasserpumpenantriebswelle abziehen.
- Dichtung an der Auflage f
  ür das Reglergetriebe abnehmen.

#### Zerlegen des Lüftergetriebes bei HL 210



- Stopfen f
   ür Ölspritzd
   üse und D
   üse berausschrauben.
- 2. Abschlußdeckel von Kupplungsseite ausbauen.



Mutter von Zugstange abschrauben



 Stange mit Kugellager von vorderer Kugellagebuchse ausziehen.



- 5. Lagerträger samt Kugellager herausnehmen
- Am Stellring der Welle Kerbstift 3 mm Dwdmesser herausschlagen.



- 7. Hebelspannschraube lösen.
- Welle samt Betätigungshebel so weit hochschieben, bis Paßfeder herausgenommen werden kann



 Paßfeder herausnehmen und Welle mit Hebel nach oben herausziehen



10. Gewichtshalter Josschrauben und herausnehmen.



- Kupplung ausbauen (siehe Zerlegen des Lüftergetriebes bei HL 230: Gruppe M 6e 1).
- Seitentrieb ausbauen (siehe Zerlegen des Lüftergetriebes bei HL 230. Gruppe M 6e 1).
- Buchse für Mitteltrieb vier Schrauben herausschrauben und Welle mit Hartholz herausschlagen.
- 14. Flansch für Reglerbetätigung abschrauben.
- 15 Kerbstift für Beiätigungshebel herausschlagen. Spannschraube lösen. Hebel abnehmen.



- 16. Brücke für Drehzahlregler abschrauben.
- Regier vollständig durch Herausschlagen dem Gehäuse entnehmen.
- 18. Vorrichtung an Radwelle aufstecken.
- Sicherungsblech an Nutmutter aufbiegen und Nutmutter mit Hakenschlussel Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schubkasten 48, herausdrehen.
- Welle mit Schaltrad aus dem Luftergehäuse herausziehen.
- Spannschraube am Schalthebel lösen und Kerbstift herausschlagen.
- 22. Hebel abziehen.
- Schalthebel mit Schaltring aus dem Lüftergetriebe herausrehmen.
- Sicherungsblech an Lagerbuchse auf biegen. Nurmutter herausschrauben. Sicherungsblech abnehmen und Lagerbuchse mit Weichmetalldorn herausstoßen

#### Zerlegen der großen Lagerbuchse im Lüftergetriebe bei HL 210

- Große Lagerbuchse mit Haltevorrichtung für Lagerbuchse der Kupplungswelle K 7677,41 in Schraubstock spannen.
- 2. Lagersprengring herausnehmen.
- Nutmutter mit Steckschlüssel für Ringmutter der Kupplungswelle (große Lagerbuchse) K 7677, 40 herausdrehen. Buchse samt Backen dem Schraubstock entnehmen. Kugellager aus der Buchse mit Wetchmetalldorn herausschlagen.

### Zusammenbau der großen Lagerbuchse im Lüftergetriebe bei HL 210

- Kugeliager mit Weichmetalldorn in die Buchse eintreiben.
- Lagerbuchse mit Vorrichtung K 7677 41 in Schraubstock einspannen.
- Nutmutter mit Steckschlüssel K 7677 40 eindrehen, festziehen und mit Sprengring sichern. Lagerbuchse mit Vorrichtung dem Schraubstock entnehmen.

### Zerlegen der Kupplungswelle im Lüftergetriebe bei HL 210

- Kupplungswelle mit Flansch in Vorrichtung K 7677 47 einspannen.
- 2. Sicherungsblech auf biegen.
- Mit Hakenschlüssel Wstzg, 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schubkasten 48, Nutmutter aufschrauben und mit Kugellager-Abzieher Wstzg, 41, Wagen 1, Werkbank 5, Schieber 40, Kugellager von Welle abziehen.
- Mit Seegeringzange Wstzg 41, Wagen 1, Werkbank 1, Schieber 4, Seegering einnehmen und die dahniteitigende Schebe herausnehmen. Inneres Kugellager auf Flanschseite mit Kugellagerianenauszieher 27 bis 36 mm Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 5, Schieber 40, aus Kupplungswelle ziehen.

# Zusammenbau der Kupplungswelle im Lüftergetriebe bei HL 210

- Kugellager mit Handpresse in Welle einpressen. Scheibe einlegen und Seegerring mit Seegerringzange Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 1, Schieber 4, einsetzen
- Kugellager auf Welle aufpressen.
- Kupplungswelle mit Flansch in Vorrichtung K 7677,47 einspannen.
- Sicherungsbiech einlegen, mit Hakenschlussel Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schubkasten 48, Nutmutter eindrehen, festziehen und sichern.
- 5 Welle der Vorrichtung entnehmen

# Zerlegen der Mittelantriebswelle im Lüftergetriebe bei HL 210

 Welle in mit Weichmetallbacken versehenen Schraubstock spannen.

- Nutmutter nach Zuruckbiegen des Sicherungbleches mit Hakenschlüssel Wstzg. 41, Wagenl, Werkbank 6, Schubkasten 48, abschrauben und abnehmen.
- Sicherungsblech abnehmen und zweite Nutmutter abschrauben und abnehmen
- Welle dem Schraubstock entnehmen und Welle aus der Lagerbuchse mit Handpresse heraupressen.
- Rollenlagerk\u00e4fig mit Rollen aus der Lagerbuche entnehmen.
- Beide Außenringe der Rollenlager mit Weichmetalldorn herausschlagen.
- Innenlagerring von Kegelradwelle mit Weichmetalldorn herunterschlagen.

## Zusammenbau der Mittelantriebswelle im Lüftergetriebe bei HL 210 1. Beide Außenringe der Schrägrollenlager in die

- Lagerbuchse mit schräger Fläche nach außen emtreiben.

  2. Beide Innenringe mit Rollenkäfigen in die Buchse
- einsetzen.

  3. Welle mit Kegelradseite auf ausgefrastes Teil der
- Lagerbuchse in die Buchse eintreiben.

  4. Welle in mit Weichmetallbacken versehenen
- Schraubstock spannen

  5. Nutmutter mit flacher Seite auf Rollenlager aufdrehen und mit Hakenschlüssel festziehen. Spel
- Sicherungsblech auf legen Zweite Nutmutter aufdrehen, festziehen und sichern

## Zerlegen und Zusammenbau des linken und rechten Seitentriebs im Lüftergetriebe hei

Wie bei HL 230 Gruppe M 6e 1

heachten?

HL 210

### Zerlegen und Zusammenbau der Gewichtshalterung im Lüftergetriebe bei HL 210

Wie bei HL 230: Gruppe M 6e 1.

## Zerlegen der Reglerwelle im Lüftergetriebe bei HL 210

- Kleines Kugel.ager von Welte mit Abzieher Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 5, Schieber 38, abziehen.
- 2. Befestigungsstift von Reglerwelle herausschlagen
- Drehzahlregler von Welle abstoßen. Paßfeder herausnehmen.
- 4. Abstandscheibe vor dem Kugellager abnehmen.
- Reglerwelle mit Handpresse aus der Brucke herauspressen.
- Seegerring entfernen und Kugellager mit Weschmetalldorn aus der Brücke herausschlagen.

## Zusammenbau der Reglerweile im Lüftergetriebe bei HL 210

 Kugellager in die Brücke einpressen und Seegerring einsetzen.

- Regierwelle im Kugellager der Brücke einpressen und Abstandring auflegen.
- Pa
  ßfeder einsetzen. Regler aufschieben und verstiften.
- 4 Kleines Kugellager aufpressen.
- Beachten! Am Drehzahlregler grundsätzlich nichts verändern. Bei Störungen und Schaden neuen Drehzahlregler einbauen.

#### Zısammenbau des vollständigen Lüftergtriebes bei HL 210

- Alle Kanäle des Luftergehäuses mit Preßluft durchblasen.
- Große Lagerbuchse ins Gehäuse einsetzen. Sicherungsblech einlegen und Nutmutter mit Hakenschlüssel Wstzg. 41, Wagen 1, Werkbank 6, Schubkasten 48, festschrauben und sichern.



- Schalthebel mit Buchse und Abdichtring einbauen.
- 4 Schaltrad mit Kupplungsweile einbauen. Freigang pr
  üfen, zusammenschrauben und sichern. Nutensteckschl
  üssel K 7677,45.
- i. Decke. mit Dichtung anschrauben.



 Mittelantrieb mit Abstandblechen einbauen und festschrauben.



- Seitentrieb einbauen. Spiel durch Beilagen ausgleichen.
- 8. Schalthebel mit Gabel einstellen und verstiften
  - Am Kupplungsgabelhebel Keil einpressen, Hebel, Gabelhebel und Lagerbuchse einbauen, mit Stellring versuften.



- Zwei Düsen mit Filter zusammenschrauben, in das Gehäuse einsetzen und einschrauben.
- 11. Kupplung einbauen, Freigang berstellen.
- 12. Gewichtshalterung festschrauben.
- Stange mit Kugellager in vordere Kugellagerbuchse einbauen, R\u00e4der und Kugellager \u00f6len.
- Deckel mit Dichtung anschrauben.
- 15. Reglerschaltgabel mit Buchse einbauen
- Regler waschen, ausblasen, auf leichten Lauf prufen und einbauen.
- 17. Freigang an der Schaltgabel beachten.
- Regler ausrichten, festschrauben, Brücke mit Gehäuse verstiften.
- Gehause verstiften.

  19. Abdichtring für Reglerantriebswelle einpressen.

- Abdichtkappe an der Reglerschaltgabel anbringen.
- 21. Verschlußdeckel für Reglerschaltgabel einbauen.
- 22 Betättgungshebel für Zwischendrosselklappen im Saugrohr festschrauben und verstiften.
- Gummdichtschnur für Abdichtung gegen die Zylinderköpfe (Querschnitt 5×8 beziehungsweise 5×7.5 mm) abschneiden und in die Nuten einlegen.

## Einbau des Lüftergetriebes bei HL 210

 Dichtung auf der Motorauflagefläche des Lüftergetriebes auflegen.

- Lüftergetriebe aufsetzen. Schrauben für des Lüftergetriebe mit Federringen einsetzen vool festziehen.
  - Beachten! Beim Aufsetzen des Lüftergetriebe muß die Wasserpumpenantriebswelle in die Zwischenwelle zur Wasserpumpe eingeführ werden.
- Gestänge für Luftergetriebekupplung einhänges und sichern
- Ausgebaute Leitungen und Gestänge zusammenschließen.

Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehne Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechendes Gruppen beachten!

## f) Aus- und Einbau der Kühler und Lüfter

### Sonderwerkzeug


Motoraufhängevorrichtung K 7677 81 (MM 225 354'2).

#### Vorarbeiten

Keine.

### Ausbau der rechten Kühlerlüftergruppe

Beachten! Der Aus- und Einbau der beiden Kühlerlüftergruppen ist gleich. Es werden daher nur die Arbeiten an der rechten Kühlerluftergruppe beschnieben.



1. Beim Luftaustrittsgräung sechs Kopfschrauben mit 24-mm-Sreckschüssel ßeen, Luftaustrittsgräung mit dem Kran abheben. Bet dem Lufteinteitugräting vier Schrauben mit 24-mm-Maulschlüssel lösen und Lufteintrittsgräting ebenfalls mit Kran abheben. Die sechs Kopfschrauben der Abdeckplate mit 24-mm-Maulschlüssel lösen und abheben, wodrwich der Lüfter mit den danbebenligenden Kühlern fre wird.



2. Ausbau des im Luftentratiskanal sitzenite Klappeneinsatzes siehe Gruppe M Ia. Durch den Ausbau des Klappeneinsatzes wird der im Bild sichtbare Wasserstutzen freigelegt, desso Schlauchbinder zu desen ist. Der Schluco stutzen selbst wird von dem am K\u00fahler ibfestigten Leitungsrich rabgezigen.



- Die sechs Federn und zwölf Kugeln herausnehmen und Lüfterrad abheben.
- 4. Beachten! Sind die vom Motor kommensen Kühlwasserrohre sowie die Krümmer der UK-Klappen bereits abgenommen, weil de Lüftergruppe mit dem Motor zusammen auund eingebaut wird, dann müssen die Flanscheinsätze der UK-Klappen aus der Schottwand herausgeschraubt werden.

## noch M 6. Kühlung



 Die sechs Kopfschrauben sindmit 14-mm-Maulschlüssel zu lösen.



 UK-Klappenstutzen herausnehmen. Es ist auf die im Bilde sichtbare Packung zu achten. Der Flansch des Einsatzes muß so vorsichung gelöst werden, daß die Packung micht zerreißt.

Beachten: Sofern eine Lüftergruppe allein ausgebaut wird, sind die Rohre und Leitungen auszubauen, die auf dieser Seite der Kühlerluftergruppe liegen.



 Blechsicherungen auf biegen und die 8 Muttern des Lufters abschrauben.



8. Splint mit Dorn herausschlagen.



 Kronenmuter mit 36-mm-Maulschlüssel lösen. Um Drehen der Lüfterwelle zu vermeiden, wird die Lüfterantriebswelle in das Luftergehäuse eingeführt und am Kreuzgelenkmit einer kleinen Brechstange gehalten.



 Das Nutenstück der Antriebswelle mit 2 Montierhebeln nach oben abdrücken. (Wenn nötig, die Montiereisen etwas anschleifen.)



 Mit zwei Druckschrauben Lüfterantriebgehäuse abdrucken



 Den freigewordenen Keil mit leichten Schlägen entfernen.



und anschließend von Hand aus herausheben.



 Kupplungsteller abheben. Die im Bilde sichtbaren Kronenmuttern müssen entsichert und entfernt werden.



14. Beachten: Der an der Seitenwand erscheinende Ölstutzen kann vor dem Herausheben des Kühlerblockes herausgeschraubt werden, sofern der Motor angebaut ist, sonst Kühlerlüfterblock beim Herausheben kippen.

## noch M 6, Kühlung



 Kühlerlüfterblock mit Motoraufhängevorrichtung K 7677,81 vorsichtig herausheben.

Beachten: Die zwischen Seitenwand des Kühlerlüfterblockes und Schottwand befindlicht Packung wird durch das Herausheben gelöst. Bem Herausheben Kuhlerlüfterblock so führen, daß Ölrohrstutzen an der Schottwandkante nicht hängenbleibt.

16. Nach dem Zusammenbauder Kühlerlüftergruppe und nach dem Wiedereinbau in das Fahrzeug muß beim Auffullen der Kühlanlage der Motor ungefähr 1800 bls 2000 Upm. laufen, damut das Kühlsystem vollständig mit Kuhlwasser ausgefüllt wird.

Beachten: Kühlwasserstand nach kurzer Fahrstrecke nochmals prüfen.

## 7. Anbaugeräte

## g) Instandsetzen der Kraftstoffpumpen mit Leitungen einschließlich des selbsttätigen Kraftstoffabsperrventiles

#### Sonderwerkzeug

Schlussel für Kraftstoffpumpenleitung K 7677/87 (MM 331078,0).

#### Vorarbeiten

Keine.

## Abbau der Kraftstoffpumpen und Leitungen bei HL 230 und HL 210

- 1. Kraftstoffhahn am Kraftstoffbehälter absperren.
- Zulaufleitung vom Kraftstoffbehälter zu den Kraftstoffpumpen an der Verschraubung der Verteilerleitung lösen und abnehmen.
- Verteilerleitung an den Kraftstoffpumpen lösen und abnehmen. (Sonderwerkzeug K 7677,87.)
- Zufüußeitung bei HL 230 = 1, bei HL 210 2, von den Kraftstoffpumpen zu den Vergasern an den Pumpen (Sonderwerkzeug K 7671/87) und an der Verschraubung in Hohe des Filterdeckels lösen und abnehmen.
- Rohrschellen lösen und alle Kraftsroffleitungen bis zu den Vergasern abnehmen.
- Muttern am Flansch der Kraftstoffpumpen abschrauben.
- Kraftstoffpumpen ausbauen.

## Ausbau der Membrane bei HL 230 und HL 210

- Schrauben vom Abschlußdeckel seitlich lösen, Deckel abnehmen.
- Membrane aushängen. Membranfeder entfernen. Geschrumpfte, rissige und verhärtete Membranen grundsätzlich auswechseln.
- Prüfen, ob die Dichtfläche vom Abschlußdeckel sowie von der Pumpe verzogen sind. Wenn nötig, Dichtflächen auf Tuschierplatte abziehen.

## Einbau der Membrane bei HL 230 und HL 210

- Membranfeder einsetzen. Membrane einhängen. Dabei Pumpe so halten, daß Gelenkstuck nach außen liegt. (Membrane kann sonst nicht eingehängt werden.)
- 2. Deckelschrauben einsetzen und festziehen.

## Auswechseln der Pumpenstößel bei HL 230 und HL 210

 Führungsschraube herausdrehen, bis Stößel entfernt werden kann. Da Stößel infolge Federspannung unter Druck steht, zweckmäßig am Filz gegenhalten.  Am Pilz eingelaufene oder starke Freßstellen aufweisende Stößel durch neue ersetzen. Ebens Stößelf uhrungsbuchsen auswechseln, wenn des stark eingelaufen sind oder Freßstellen aufweise

### Einbau der Stößel bei HL 230 und HL 210

Stoßdämpferbolzen und Dämpfungsfeder eissetzen Stoßelfeder aufschieben. Stoßel einführen bis zum Anschlag, dann Fuhrungsschraube fesziehen.

# Prüfen des Stößelweges bei HL 230 und HL 210

 Kraftstoffpumpe am Flansch einspannen. Stößel bis zum Anschlag herendrücken. In dieser Stellung muß die Entfernung Pumpenfansch is Stößelende (Pilz) nachstehende Maße aufweisen:

Bei HL 230: 122,5 mm.

Bei HL 210: 95,0 mm.

 Beträgt der Stößelweg mehr oder weniger als vorgeschrieben, mit Hilfe von Ausgleichscheiben, welche unter die Dämpfungsfeder gelegt werden, das Maß herstellen.

## Anbau der Kraftstoffpumpe bei HL 230 und HL 210

- Prüfen, ob die vorgeschriebene Vorspannung des Pumpenstoßels von 0,5 bis 1 mm vorhanden in, und zwar Entfernung vom Flansch am Kurbelgehäuse mit Antirebsnockens messen. Dieses Maß muß um 0,5 bis 1 mm kleiner sein als die Eenternung Pumpenflansch bis Stößelende. Das Enstellen des Stößelweges und der Vorspannung besonders beachten. Wenn notig, mit Hilfe fer Anbaudichtungen ausgleichen.
- Kraftstoffpumpen einsetzen und Muttern festziehen.
   Kraftstoffleitungen anbauen (Sonderwerkzeig
  - Kratistoff leitungen anbauen (Sonderwerkzeu) K 7677,87).

Beachten: Die Leitungen dürfen nicht unter Spannung angebaut werden. Wenn nötig, nachbiegen.

## Abbau des Kraftstoffabsperrventiles bei HL230

- Die beiden Kraftstoffleitungen und Öldruckleitung abschrauben.
- Die 2 Schrauben für Krafistoffabsperrventilbefestigung am Haltebugel losen und Krafistoffabsperrventil abnehmen

## Zerlegen des Kraftstoffabsperrventiles bei EL 230

- Verschlußschraube mit Maulschlüssel 41 mm ausschrauben.
- 2 Ventilfeder und Ventil dem Gehäuse entnehmen
  3 Die 6 Muttern für Deckelbefestigung lösen und
- einschließlich Federringen abnehmen.

  5. Decket einschließlich Hebel abheben. Beachten:
  Kugel (12@) und Feder (6,5@, 18 mm lg.) nicht
  verlieren.
- Beide Membranen mit Zwischenring abnehmen.
   Druckfeder dem Gehäuse entnehmen.
- 7 Wenn nötig, Verschlußschraube mit Maulschlussel (19 mm) und Schraubstutzen entfernen.

## Zerlegen des Absperrschiebers bei HL 230



- 1 Absperrschieber mit langem Teil vorsichtig in mit Fiberbacken armierten Schraubstock spannen
  - Sechskantmutter mit Maufschlüssel (9 mm) abschrauben.
  - a Federteller, Kegelscheibe und Ventilgummi abnehmen und Absperrschieber dem Schraubstock entnehmen.

#### lasammenbau des Kraftstoffabsperrschiebers ici HL 230

- l Absperrschieber prüfen, wenn nicht riefenfrei der beschädigt, erneuern.
- 1 Schieberschaft in Fiberbacken einspannen.
- i Ventilgummi, Kegelscheibe und Federteller aufstzen und mit Sechskantmutter leicht anziehen
- Gewindeteil zur Sicherung mit Schraubenzieher bicht auf biegen.

## Zusammenbau des vollständigen Kraftstoffabsperrventiles bei HL 230

- Alle Teile reinigen und Bohrungen im Gehäuse mit Preßluft durchblasen
- Ventilsitz und Führung im Gehäuse auf Riefenfreiheit prüfen. Sind Riefen oder sonstige Beschädigungen vorhanden, dann neues Gehäuse verwenden.
- Absperrschieber in die Fuhrung einsetzen. Auf leichten Gang achten!
- Ventilfeder (schwächere Feder) in den Federteller einsetzen.
   Dichtring auflegen und Verschlußschraube in
- Dichtring auflegen und Verschlußschraube in das Gehäuse einschrauben und festziehen.
   Druckfeder (starke Feder) auf der Membranen-
- Seite in das Gehäuse einsetzen.

  7. Erste Membrane auf das Gehäuse aufsetzen.
- 8. Zwischenring über die Stiftschrauben schieben.

  Beachten: Anschlußstutzen für Öldruckleitung
- zeigt bei angebautem Absperrventil nach oben.
  9. Zweite Membrane auf den Zwischenting aufsetzen.
- Kugel in die mittlere Bohrung auf der Innen seite des Deckels einlegen.
- Die kleine Druckfeder in die äußere Bohrung im Deckel von innen nach außen gegen den Betaugungshebel einführen.
   Deckel auf das Gehäuse außetzen, und zwar so.
- daß der Betätigungshebel bei eingebautem Absperrventil nach der Ventilhaube zeigt.
- Federringe auf.egen, Sechskantmuttern aufschrauben und festziehen.
- Schraubstutzen und kleine Verschlußschraube mit Dichtringen einschrauben und festziehen.

## Anbau des vollständigen Kraftstoffabsperrventiles bei HL 230

- Kraftstoffabsperrventil am Haltebügel mit 2 Sechskantschrauben befestigen.
- Die 2 Kraftstoffleitungen und die Öldruckleitung anschließen.

## h) Instandsetzen der Vergaser mit Betätigung

### inderwerkzeug

- : Gabelschlussel für Vergaser K 7677'49 (MM 42581—0—204).
- : Gabelschlüssel für Vergaser K 7677/44 (MM 42581—0—203).
- : Tuschierplatten, Wstzg. 41, Wagen 1, Werklank 1, Schubkasten 8.

### warbeiten

Luftstammelrohr abuhmen (siehe Gruppe M 7i).  Wasserpumpen-Entluftungsleitung, Brennstoffund Ölleitungen abschließen.

## Abbau der Vergaser bei HL 230 und HL 210

- Vergasergestänge und Rückzugfedern aushängen und abnehmen.
- Muttern der Vergaser am Saugrohr abschrauben und mit Federringen abnehmen. Für die Muttern auf Lüfterantriebsseite die Sonderwerkzeuge
- K 7677/49 und K 7677,44 verwenden!

  3. Vergaser abheben und Flanschdichtungen abnehmen.

## Zerlegen der Vergaser bei HL 230 und HL 210



 Vergaserdeckel abschrauben und Dichtung abnehmen.



(2 Hauptdusen an den äußeren Quersentn der Schwimmergehäuse —




2. Schwimmerventil und



2 Ausgleichsdüsen am Außenrand der beiden Vergaserschächte, darunter 2 Mischrohre —



Luftventil aus den Vergaserdeckeln ausschrauben und Dichtungen abnehmen.





eine Leerlaufdüse am Außenrand des Vergsserschachtes der ersten Stufe).

## noch M 7. Anbaugeräte



4. Mittelzerstäuber und



Lufttrichter einschließlich Dichtungen herausnehmen.



- Schwimmer nach Entfernen der Schrauben an den äußeren Längsseiten herausnehmen. Kleine Dichtnige an der Schraube beachten!
- Vergaserunterteil vom Vergaseroberteil durch Lösen der 4 Schrauben abschrauben.
- Startvergaser nach Lösen der 4 Schräubchen aus dem Vergaserunterteil ausbauen.



- Wenn nöng, können die Betätigungshebel für die Drosselklappenwellen nach Lösen der Spannschraube und Entfernen des Kerbstiftes abgenommen werden.
- 9. Die Drosselklappen wie folgt ausbauen:
  - a) Abbau der Betängungshebel auf einer Seite siehe vorstehende Ziffer 8.





- b) Seitenabdichtung auf der Drosselklappenwelle auf Seite des abgenommenen Betätigungshebels durch Lösen der 2 Schrauben entfernen.
   Spannring entfernen.
- c) Drosselklappen aus dem Vergaserschacht abschrauben und herausnehmen und Welle nach der Seite herausziehen.

# Instandsetzen des Vergasers bei HL 230 und HL 210



- Vergaserunterteil auf beiden Flächen auf Tuschierplatte plannichten.
- Vergaseroberteil auf Auflagefläche auf Tuschierplatte plannichten.
- Alle Bohrungen und Kanäle von Schmutz befreien und mit Preßluft durchblasen.
- Drosselklappen und Drosselklappenweilen reinigen.
- 5 Startvergaserventil mit Preßluft auf Dichtheit prüfen. Wenn undscht, neues Ventil einbauen oder Vergaserunterteil vollständig erneuern. Am Berängungshebel muß bei geschlossenem Ventil fuhlbares Spiel (toter Gang) vorhanden sein.



- 6. Drosselklappenwellen auf leichten Lauf prufen. Die Wellen sind spiellos eingepaßt. Sind Spiele vorhanden, Filzdichtungen der Seitenabdichtungen erneuern. Wenn Drosselklappenwellen zu stark ausgeschlagen sind, das vollständige Vergaserunterteil auswechseln
- Schwimmer auf Dichtheit pr

  üfen. Undichte und verbeulte Schwimmer auswechseln.



- Lötstelle von Schwimmer und Schwimmersche überprufen, wenn notig, nachlöten
- Schwimmerventil mit Preßluft durchblasen und auf Dichtheit prufen Undichtes Schwimmerventil gegen neues auswechseln.
- Luftventil von Schmutz befreien, beschädigte erneuern.
- Vergaserdecke, reinigen und Kanäle mit Preßlift ausblasen.

# Zusammenbau der Vergaser bei HL 230 und HL 210

- Drosselklappenwelle im Unterteil einsetzen.
- Drosselklappen auf Welle legen Dabei beachten, daß Drosselklappe mit Butzen in den Vergaserschacht der ersten Stufe kommt, d. h. in den Vergaserschacht mit Leerlauf bohrung.
- Wellenabdichtung mit Manschette auf Welle schieben und festschrzuben.
- Betätigungshebel für die Drosselklappenwelle aufsetzen, mit Kerbstift verstiften und mit Spannschraube festschrauben.





## noch M 7. Anbaugeräte



- 5. Kegelventil mit Feder in Startvergaser einbauen.
- Schwimmergehäuse auf Kopf stellen und Unterteil aufsetzen und festschrauben.

Beachten, daß Vergaserschacht der ersten Stufe im Oberteil auf Vergaserschacht der ersten Stufe im Unterteil kommt.





und Lufttrichter einbauen mit schrägem Teil nach unten.



- 7 Vergaser schwenken Schwimmer in Schwimmergehäuse einlegen und mit Schwimmer Gelenkschrauben einschließlich Dichtringen am Gehäuse anschrauben.
- 8 Alle Düsen einsetzen und festziehen (2 Haupfdüen an den äußeren Querseiten des Schwimmergehäuses — 2 Mischröhre in die Böhrung der Ausgleichdüsen am Außenrand der beiden Vergaserschächte — 2 Ausgleichdüsen – 1 Leerkufduse am Außenrand des Vergaserschachtes der 1. Stufeb.

10. Zweiten Dichtring einsetzen



- und Mittelzerstäuber mit Nase in die im Vergaseroberteil befindliche Nute einsetzen.
- Beim Einbau der Düsen sowie des Lufttrichters die Vergasereinstellung beachten!

## Vergasereinstellung bei HL 230 und HL 210;

a) Vergasere:nstellung bei HL 230;

Ler Pagerer	moterrang per s				•		
1. Stufe:	Lufttrichter						
	Hauptdüse .					,	235
	Ausgleichdüse			4		,	150
	Leerlaufduse						
	Anlaßkraftsto	fd	ÜŞ	е	,	4	250
2. Stufe:	Lufttr.chter						40
	Hauptduse .					٠	225
	Ausgleichdüse		٠	٠		,	200
Vergasere	nstellung bei l	н	. 2	10			
1. Stufe:	Lufttrichter						38
	Hauptdüse .						
	Ausgleichduse						
	Leerlaufdûse						
2. Stufe:	Lufttrichter						38
	Haunrdaise						


Ausgleichduse . . . . . 200

Schwimmerventile (2,5) mit Dichtring in Vergaserdeckel einschrauben.



#### 13. Luftventil und

b)



Leerlaufluftschraube im Vergaserdeckel einschrauben.

 Dichtung auf Schwimmergehäuse auflegen, Deckel aufsetzen und Schrauben mit Federringen einsetzen und festziehen.

## Einbau der Vergaser bei HL 230 und HL 210

- Vergaser aufsetzen und Muttern mit Federringen aufschrauben und festziehen. Für die Muttern auf der Lüfteraurtiebsseite die Sonderwerkzeuge K 7677 49 und K 7677 44 verwenden.
- 3. Vergasergestänge einhängen und einstellen:
  - a) Gestänge der 1. Stufe so einstellen, daß bei Vollgaseinstellung Drosselklappe der 1. Stufe




ganz geöffnet ist, d. h. senkrecht steht, und Betätigungshebel auf der Anschlagschraube aufliegt.

- b) Gestänge der 2. Stufe so einstellen, daß bei Vollgasstellung Drossekklappe der 2. Stufe ganz geöffnet ist, d. h. senkrecht steht, und Betattgungshebel auf der Anschlagschraube aufliegt.
- 4. Alle Zugfedern einhängen.
- 5 Wasserpumpen-Entlüftungsleitung und alle Kraftstoff- und Ölleitungen anschließen.

#### Einstellen der Schwimmer in den Vergasern bei HL 230 und HL 210

- Vergaser mit Kraftstoff füllen. (Einschalten der elektrischen Pumpe oder Betätigen der Handpumpe.)
- 2. Oberen Vergaserdeckel abnehmen.

## noch M 7. Anbaugeräte



- Mit Tiefenmaß Krafistoffstand messen. Vorgeschriebener Krafistoffspiegelstand 23 ± 1 mm unter Schwimmergehäuseoberkante.
- 4 Ist vorgeschriebener Kraftstoffspiegelstand überschritten bzw. nicht erreicht, Schwimmer aufwärts- bzw. abwärtsbiegen.



Abwärtsbiegen Senken des Spiegels.



åufwärtsbiegen = Heben des Spiegels. Verbindungsstück nicht an der Achse, sondern zur am Schwimmer biegen.

## Beispiel:

- a) Gemessener Kraftstoffstand · 28 mm.
   Kraftstoffstand zu niedrig, Schwimmer aufwärtsbiegen.
- b) Gemessener Kraftstoffstand: 21 mm.
   Kraftstoffstand zu hoch, Schwimmer abwärtsbiegen.
- Vergaserdeckel aufschrauben und Kraftstoff nachpumpen, wenn notig, Motor laufen lassen. Anschließend Deckel abnehmen und Kraftstoffspiegelstand wieder durch Messen nachprufen. Dieses wiederholen, bis der richtige Kraftstoffstand erreicht ist.

#### 6. Einstellen des Leerlaufes

- a) Leerlausluftschraube ganz eindrehen. (Leerlausduse ist richtig, wenn Motor bei dieser Einstellung qualmt, da er ein zu fettes Gemisch bekommt).
- b) Leerlaufluftschraube so weit zurückdrehen,
   bis Motor zu qualmen aufhört.
- c) Auf eine Leerlaufdrehzahl von 800 U mm einstellen. Einstellen am Anschlag des Vergaserhebels.
- d) Mit dem Einstellen muß erreicht werden, daß der Motor in der vorstehenden Drehzahl rund läuft.
  - e) Am besten läßt sich der Leerlauf am Prüfstand einstellen, weil dort eine Abnahme der Auspufflettungen (nicht Auspuffkrümmer) möglich ist. Der Motor kann am Prufstand nach dem Flammenbild eingestellt werden, am Auspuffkrümmer muß sich eine blauliche Flamme zeigen.


Der Einbau der übrigen Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die entsprechenden Gruppen beachten!

## i) Ab- und Anbau der Luftfilter einschließlich Luftsammelrohr

(bei HL 230 Kombinationsfilter, bei HL 210 Wirbelölfilter)

## Sonderwerkzeug: Keines.

### Vorarbeiten: Keine.



#### Abbau des Luftfilters bei HL 230

- 1. Verschlußdeckel (4 a) abnehmen.
- 2. Knebelschraube (5) ausschrauben.
- Filter an den beiden Handgriffen (1a) anfassen und vom Motor abheben.

#### Zerlegen des Luftfilters bei HL 230

- Filterdeckel (4) am umgebördelten Deckelrand des Tellers (4b) fassen und herausziehen.
- Filterpatrone (3) an den beiden seitlich angebrachten Winkeln (3a) festhalten und herausnehmen.
- Filtertopf (2) herausheben.
- 4. Filzdichtung dem Filterkasten entnehmen.

# Ausbau der Balgdichtung im Filterkasten bei HL 230

- 1. Steckhulse herausnehmen
- Lappen der Federhülse zurückbiegen und Federhülse einschließlich Gummibalg, Feder und Scheibe dem Filterkasten entnehmen.

#### Einbau der Balgdichtung im Fifterkasten bei HL 230

- Gummibalg pr

  üfen, wenn Risse oder Bruchstellen vorhanden, durch neuen ersetzen.
- Federhülse prufen. Wenn die Lappen an der Biegestelle Risse aufweisen, neue Federhülse einbauen oder als Behelf neue Lappen anschweißen.
- Federhulse einschheßlich Feder, Scheibe und Gummibalg von unten in den Filterkasten einsetzen und Lappen der Federhülse umbiegen
- Steckhulse von oben in die Federhülse einschieben.

#### Reinigen und Zusammenbau des Luftfilters bei HL 230

- Bei starker Verschmutzung des Luftwaschöles (breiartige Verdickung) Filtertopf (2) entleeren und mit Rohöl oder Waschbenzin ausspülen
- Filterpatrone (3) in Rohöl oder Weschbenzu ausspulen.
- 3. Filterdeckel (4) reinigen.
- Filtertopf (2) m.t normalem Motorenöl (Sommerbzw. Winterol) bis zu den Ölstandsmarken füllen. Eine hohere Füllung auf keinen Fall vornehmen
- Filzdichtung in Filterkasten (1) einlegen und Filtertopf (2) einsetzen
- 6. Filterpatrone (3) in Filtertopf (2) stellen.
- 7. Filterdeckel (4) mit Dichtung (6) einsetzen.

Beachten, daß Dichtung (6) richtig sitzt und beim Anziehen der Knebelschraube (5) fest

#### Einbau des Luftfilters bei HL 230

zusammengedruckt wird.

festziehen.

- Die 4 Gummidichtungen auf die beiden Sandkasten auflegen. Auf saubere Dichtstächen der Sandkästen und des Luftsammelrohres achten.
- Filter an den beiden Handgriffen (1a) anheben und auf den Motor aufsetzen. Fahrtrichtung brachten (Fahrtrichtungspfeil am Filterkasten)
- beachten (Fahrtrichtungspfeil am Filterkasten).

  3. Knebelschraube einsetzen und Filter von Hand
- Verschlußdeckel durch leichten Druck auf den Teller aufpressen.

#### Abbau der Luftfilter bei HL 210

- Luftfilter nach Losen von je 1 Flügelschraube abbauen.
- Gummidichtring zwischen Luftfilter und Luftsammelrohr abnehmen.

## noch M 7. Anbaugeräte

## Zerlegen und Reinigen des Luftfilters bei HL 210

- Verschlüsse am Ölfilter öffnen und Deckel nach oben abheben.
- 2 Filtereinsatze herausnehmen.
- 3. Öl aus Filterbehälter ausschütten.
- Filter vollständig auswaschen und Filtereinsätze mit Waschbenzin reinigen.

## Zusammenbau des Luftfilters bei HL 210

- I. Filtereinsatz in das Filtergehäuse einsetzen.
- Sauberes Öl in den Filter einfullen, bis Strichmarke erreicht ist.
- Runddichtung auf Filtergehäuse auflegen und prufen, ob noch verwendbar. Schadhafte gegen neue auswechseln.
- Filterdeckel aufsetzen und mit Verschlussen schließen.

# Einbau der Luftfilter einschließlich Luftsammelrohr

 Gumm, dichtringe f
 ür die Luftfilter auf Luftsammelrohr auf legen. Besch
 ädigte durch neue ersetzen.  Luftfilter auf Luftsammelrohr aufsetzen und Dichtung für Flugelschraube auf Luftfilterdeckel auflegen, Flugelschraube einfuhren und Luftfilter festziehen.

# Abbau des Luftsammelrohres bei HL 230 und HL 210

- 1. Luftfilter wie vorstehend beschrieben abbauen.
- Die 4 Schrauben am Luftsammelrohr lösen und Luftsammelrohr von den Vergasern abheben. Bei HL 230 die beiden Sandkästen von den Ventilhauben abnehmen
- Luftsammelrohr-Dichtungen von den Vergasern abnehmen.

# Anbau des Luftsammelrohres bei HL 230 und HL 210

- Luftsammelrohr-Dichtungen auf die Vergaser auflegen.
- Luftsammelrohr auf die Vergaser aufsetzen und mit 4 Schrauben festziehen. Bei HL 230 die beiden Sandkästen auf die Ventilhauben aufbauen. Beachten: Sandkasten vor dem Anbau entleeren
- Luftfilter wie vorstehend beschrieben auf das Luftsammelrohr auf bauen.

## Allgemeine Grundregeln für die selbsttätige Feuerlöschanlage und das Prüfen derselben

## Allgemeine Grundregeln

- l. Beim Arbeiten am Motor sind Beschädigungen und Verbiegungen an Wärmefühlern, Sprühdisen und Löschleitung unbedingt zu vermeiden.
- Abstand zwischen Wärmefühler und Löschdüse (25 bis 30 cm) beachten.
- l. Löschdusen und Wärmefühler so anordnen, daß die Surnfläche des Wärmefühlers zum Teil von den Löschstrahlen getroffen wird, um den Wärmefühler abzukuhlen, damit er nach Erlöschen des Brandes sofort wieder abschaltet.
- 4 Elektrische Leitungen zu den Wärmefühlern geschützt gegen mechanische Beschädigungen in Rohre verlegen, jedoch in gewisser Enifernung von statk erhitzten Teilen, um ein Verbrennen der Leitungsisolierung und damit Masseschluß zu vermeiden.
- ). Gehäuse der Wärmefuhler müssen einwandfreie Masseverbindung haben.
- t Rohrleitungen knickfrei und dicht verlegen

ŕ

 Nur sauber feuerverbieite oder verzinnte Verteilerstücke verwenden

- 8 Der Druck am Manometer muß bei betriebsbereiter Löschanlage 7 atu sein. Sinkt er unter 4 atú, so ist Nachfullen oder Einsetzen eines Ersatzbehälters so bald wie möglich vorzunehmen.
- 9 Der Stecker am Magnetzeitschaltwerk muß immer eingesteckt sein und durch den Sicherungsbügel festgehalten werden. Nur bei Leitungsstorungen und ununterbrochenem Aufleuchten der Warnlampe ist Stecke herauszuziehen. Anlage alsdann schnellstens instendsetzen.
- 10. Leuchtet nach einem Brand die Warnlampe dauernd weiter, so sit vermulich ein Warmefuhler beschädigt worden. Durch Heraunehmen der dazugehongen Sicherung kann der schadhafte Wärmefühler ausgeschaltet werden und die Änlage mit den übrigen Wärmefühler weiter berieben werden, bis bei nächster Gelegenheit der beschädigte Wärmefuhler ersetzt wird.
- 11. Hauptsicherung niemals entfernen.
- Alle Rohrverschraubungen müssen fest und dicht angezogen und mit Draht gesichert sein

#### Prüfen nach dem Einbau

Nach dem fertigen Einbau ist jeder Wärmefühler mit dem elektrischen Prufgerät auf Ansprechen zu prüfen (siehe nachstehende Gebrauchsanweisung des Prüfgerätes fur Wärmefühler).


Um hierbei nicht den endgultigen Behalter vorzeitig zur Entleerung zu bringen, ist ein für diesen Zweck besonders vorgesehener Behalter mit der Bezeichnung "Prufbehalter" an Stelle des Löschmittelbehälters in den Halter einzusetzen. Dieser Prufbehälter dient ausschließlich zur Durchführung der Spritzprobe.

Nach Öffnen der Schutzkappe und Abziehen der scherungsschelle am Drucknopf des Magnetzeitschaltwerkes ist der Druckknopf mit der Hand herunterzudrücken. Die Signallampe mit aufleachten und aus allen eingebauten Sprühdüsen mit ein feiner Sprühnebel austreten Die Lüschleitung mit hierbeit vollikommen dicht isen.

Nach dieser Prüfung ist der Prüfbehälter aus dem Halter wieder herauszunehmen und der für die Löschanlage vorgesehene Löschmittelbehälter einzuseitzen.

Beim Einsetzen des Loschmittelbehälters its besonders Punkt 7 der Fullamweisung für Löschmittelbehälter zu beachten Anschließend ist die Sicherungsschelle unter dem Druckknopf des Magnetzeitschaltwerkes einzusetzen und zu plombieren, worauf das Magnetzeitschaftwerk durch Zuklappen der Schutzvorrichtung bzw. Schutzkappe zu sichern ist.


#### Gebrauchsanweisung für das elektrische Prüfgerät für Wärmefühler



Zum Gebrauch des Gerätes wurd der zum Magnetzeitschaltwerk führende Stecker herausgezogen und in die Steckdose des Prufkopfes gesteckt und mit Bugel gesichert. Alsdanu uberzeugt man sich durch Niederdrücken des Druckknopfes am Prifkopf, daß die Heizköpperdrähte in der Heupfanne rot-glübend werden. Triit dies nicht ein, so liegt entweder ein Schaltfelher mit der Löschanlage vor, oder die Sicherung ist nicht engesetzt, oder es ist die Masseverbrudung zum Sammler nicht hergestellt. Bei Richtigbefund wird nun die Heizpfanne über den zu prufenden Warmefuhler gestulpt und de Heizung durch Druckknopf am Prüfkopf betäugt. 1 2 bis 3 Minuten muß die rote Signallampe am Prufkopf, sowie die Warnlampe am Fuhrersitz aufleuchten. Nach Aufleuchten wird Druckknoof losgelassen und Heizpfanne vom Warmefühler abgenommen. Der Wärmefuhler muß jetzt nach kurzer Zeit wieder ausschalten, worauf beide Signallampen erlöschen. Die Prüfung des nächsten Fuhlers kann dann unmittelbar erfolgen. Bei schlecht zugänglichen Wärmefuhlern kann eine Prufung vor ihrer endgultigen Befestigung erfolgen, jedoch muß hierzu Masseverbindung znm Gehäuse des Wärmefühlers hergestellt werden. Die Prüfung des fest eingebauten Wärmef uhlers ist in jedem Falle sicherer, da hierbei die endgultige Masseverbindung mitgepruft wird.

Die rote Signallampe am Prüfkopf wird von den gleichen Strom gespeist, der beim Ansprechen dit Anlage das Magnetzeitschaltwerk in Täugkeit setzin würde. Das Aufleuchten dieser Lampe zegt also an, daß das Magnetzeitschaltwerk im Ernstfalle richtig unter Strom gesetzt wird.

### Füllanweisung für Löschmittelbehälter



Wenn Löschmittelbehälter entleert und kein Reservebehälter vorhanden, dann wie folgt verfahren:

- Leeren Löschmittelbenälter durch Aufklappen der Halteschelle (a) und Herausschrauben der sm oberen Ende des Löschers sichtbaren Halteschraube (b) (Hohlschraube) aus dem Halter achmen.
- 2. Behalter kopfstellen, d.h. mit der Venulseite nach unten und durch Anüldren der am Kopf sichbaren Venulspindel (c) mittels mitgeliefetter Druckablaßwornichtung (fälls diese nicht zur Hand mittels Durchschlag oder Dorn) retwa nich vorhandenen Druck entweichen lässen. Das Manometer (d) mit dann auf "O" stänn auf "O"

## noch M 7. Anbaugeräte

- 3 Darauf die am Boden befindliche Fullschraube (c. Breausschrauben und neue Löchdussigket, 2002 durch die nun freigelegte Fulloffnung einfullen. Der Löcher ist gefüllt, wenn Löschfüssigkett an der Fullöffnung sichtber. Dann Fullschraube weider einschrauben. Hierbei darauf achten, daß Bleidichtungsrang (f) unversehrt ist Fullschraube (ein mittels Schlussel fest anzeiben.
- 4 Die gegenüber dem Manometer (d) am Deckel befindliche Schraubkappe (g) mitteli Schlüssel süschrauben und an das unumehr sichtbare Rückschlägventil (h) den Schläuch einer Autoreffenpumpe bzw. einer Elektropumpe anschließen und soviel Druck aufpumpen, bis das Manometer 8 atti anzeigt. Werden zum Aufpumpen der Löscher Preßluftläschen verwendet, dann itt unbedingt die Zwischenschaltung eines Druckminderungsventiles notwendig. De Einstellung an dem Manometer dieses Druckmuderungsventiles maß dann auch auf 8 atti erfolgen
- Darauf Löschmittelbehälter mehrmals schutteln Der Druck wird jetzt etwas zuruckgehen, da die

- Löschflüssigkeit einen Teil der aufgepumpten Preßluft aufsaugt. Das Manometer muß jetzt noch einen Druck von 6 bis 8 atu anzeigen, falls nicht, nachpumpen
- Nach Abnahme des Luftschlauches Verschlußkappe (g) wieder aufschrauben und fest anziehen, dabei sich überzeugen, daß die Bleidichtungsscheibe noch unversehrt ist.
- 7. Loschmittelbehälter wieder in den Halter einsetzen. Halteschraube (b) (Hohlschraube) einschrauben und dabei darauf achten, daß die Fiberdichtungsscheibe (i) unter dem Stehskantsopf der Hohlschraube noch in Ordnung ist, andernfalls ist diese zu erneuern. Hierauf Hohlschraube fest anziehen und mit Draht sichern. Haltesche.le (a) wieder zuklappen und Flugelmutter (k) fest anziehen und mit Draht sichern.
- Die Löschmittelbeh
  älter durfen niemals mit Wasser ausgespult werden Erforderlichenfalls bei starker Verunreinigung mit Tetrachlorkohlenstoff ausspulen.

# Gruppe E

## 1. Sammler

## a) Allgemeine Grundregeln

- Mindestens in Abständen von 4 Wochen Ladezustand und Saurestand prufen.
- Zum Ableuchten des Sammlers kein offenes Licht, sondern stets eine elektrische Lampe benutzen. (Bei offenem Licht Explosionsgefahr durch Knallgas.)
- 3 Keine metallischen Gegenstände (Werkzeuge usw.) auf den Sammler legen. (Kurzschlußgefahr!)
- Sammler sauberhalten und Metallteile mit Saureschutzfett leicht einfetten.
- 5. Nur chemisch reine Sammlersaure verwenden
- Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage des Panzerkampfwagens die Minusleitung an dem Sammler lösen und Sammler-Hauptschalter ausschalten.
- Beim Ausbau des Sammlers erst Minusleitung (—) und dann Plusleitung (—) lösen, beim Einbau des Sammlers erst Plusleitung (—) und dann Minusleitung (—) anschließen.

- 8 Bei der Herstellung von Sammlersäure stets konzentrierte Schwefelsäure in das destillierte Wasser (oder in Sammlersäure) gießen, nie umgekehrt.
- Den Ladezustand eines Sammlers immer ma dem Säuremesser feitstellen, da besonders be Kälte das Messen mit dem Spannungsmesser nicht maßgebend für den Ladezustand dis Sammlers ist
- 10 Bei Frositemperatur Sammler mit den elektrischen Heitzplatten anwarmen, besonders wir dem Betautgen des elektrischen Anlassers. De ausfuhrliche Beschreibung der Sonderaurüstung für den Winterbetrieb ist aus der Voschrift D 659 50, p2 x Kpfw im Winter" ersichtlich.
- 11 Beachten, daß die Luftlocher in den Verschlußstopfen stets offen sind, damit die bein Laden des Sammlers im Fahrbetrieb enstehenden Gase entweichen konnen
- Sammlervergußmasse nicht beschädigen. Kabeschuhe vor dem Abnehmen mit Schrauberzieher aufspreizen.

## b) Erstmaliges Füllen und Laden eines neuen Bleisammlers

- 1. Verschlußstopfen herausschrauben.
- Pappscheiben (wenn vorhanden) aus den Einfullöffnungen herausnehmen.
- Die Zellen des Sammlers mit chemisch reiner Sammlersäure von 32° Be oder 1,285 spezifischem Gewicht (in heißen Gegenden von 27° Be oder 1,230 spezifischem Gewicht) fullen, bis die Säure 15 mm über den Oberkanten der Sammlerplatten steht. (Keinen Metalltrichter verwenden!)
- 4. Sammler 5 bis 6 Stunden stehenlassen. Wenn während dieser Zett der Säurestand sinkt, Sammlersäure von der unter Ziffer 3 angegebenen Dichte nachfullen, bis in jeder Sammlerzelle der unter Ziffer 3 angegebene Säurestand erreicht ist.
- 5. Verschußstopfen herausschrauben. Zum Laden Pluspol (+<sup>2</sup>) des Sammlers mit Pluspol der Ladeeinrichtung und Minuspol (+<sup>2</sup>) des Summlers mit Minuspol der Ladeeinrichtung verbinden. Ladestrom für einen neuen Sammler von 190 Amperestunden = 10 Ampere, Ladezeit 15 bis 25 Stunden (für das erstmätige Laden).
  6. Während des Ladens auch Säuretemperatur
- messen. Sie darf 40° C (in heißen Gegenden 50° C) nicht überschreiten. Bei zu hoher Säuretemperatur Ladestromstärke auf die Hälfte bis ein Drittel verringern und dafür Ladezeit verlängern. 7. Solange laden, bis:
  - a) alle Zellen des Sammlers gleichmäßig lebhaft gasen,

- b) die Spannung jeder Zelle (bei 20<sup>6</sup> C Säuretemperatur) auf 2,5 bis 2,8 Volt (während des Ladens messen) gestiegen ist,
- c) die Säure mit einer Temperatur von 20°C eine Dichte von 32° Bé oder ein spezifisches Gewicht von 1,285 hat.
- Klemmenspannung der einzelnen Zellen bei eingeschaltetem Ladestrom und richtiger Säutedichte messen. Hierbei vorgeschriebenen Säutestand und Säutetemperatur beachten
- 9. Saure mit niedrigerer Dichte und daher kleiner spezifischem Gewicht muß durch Sammlesaure hoherer Dichte, jedoch hochstens was 38° Be doet 1,36 spezifisches Gewicht auf dei der Säuretemperatur eutsprechenden Wert gbracht werden Saure mit höherer Dichte ust daher größerem spezifischem Gewicht mußdurd destilliertes Wässer auf den der Sauretempratur entsprechenden Wert gebracht werden.
- Nach dem Ausgleichen der Säuredichte mudestens 30 Minuten weiterladen und dann nochmals Sauredichte nachmessen. Temperatur der Säure beschten.
- 11. Nach beendigtem Laden Sammler abschalten.
- Verschaußstopfen in Einfullöffnungen einschrauben Dabei beachten, daß Luftlocher offen sind.
- Zellendeckel des Sammlers trockenwischen
- 14. Metallteile mit Saureschutzfett leicht einfetten

## c) Nachfüllen von Flüssigkeit bei einem in Gebrauch befindlichen Bleisammler

- l Keinen Metalltrichter verwenden.
- Verdunstete Flussigkeit im Sammler durch destilliertes Wasser ersetzen.
- Ausgelaufene Flüssigkeit durch chemisch reine Sammlersäure derselben Dichte wie in der betreffenden Zelle ersetzen.
- Richtigen Säurestand nach dem Ergänzen der Sammlerflussigkeit pr

  üfen.
- Nach dem Ausgleichen, d.h. Einfüllen von destilliertem Wasser oder Sammlersäure, erst nach guter Durchmischung in den einzelnen Sammlerzellen Säuredichte messen.

## d) Laden eines Bleisammlers

1 Folgende Faustregel beachten:

Die Stärke des Ladestromes ist = 1 10 der Maßzahl der Nennkapazität des betreffenden Sammlers bei einer Säuretemperatur von 20° C, z. B.:

Nennkapazitât in Amperestunden = 150 Amperestunden,

Ladestrom in Ampere = 15 Ampere,

- Ladezeit mindestens 10 Stunden.
- Verschlußstopfen aus den Einfuliöffnungen der Zellen herausschrauben.
- Zum Laden Pluspol (+) des Sammlers mit Pluspol der Ladeenrichtung und Minuspol (—) des Sammlers mit Minuspol der Ladeeinrichtung verbinden.
- Vorgeschriebenen Ladestrom einstellen. Ladezeit beachten.
- 5. Während des Ladens Säuretemperatur messen. Sie darf 40° C (in heißen Gegenden 50° C) nicht uberschreiten Bei zu hoher Säuretemperatur Ladestromstärke auf die Hälfte bis ein Drittel verringern und Ladezeit entsprechend verlängern.
- 6. Solange laden, bis:
  - a) alle Zellen des Sammlers gleichmäßig lebhaft gasen,
  - b) die Spannung jeder Zelle (bei 20° C Säuretemperatur) auf 2,5 bis 2,8 Volt (während des Ladens messen) gestiegen ist.

- d) Spannung und Säuredichte während der folgenden 30 Minuten nicht mehr weiter ansteigen.
- Klemmenspannung der einzelnen Zellen bei eingeschaltetem Ladestrom und richtiger Säuredichte messen. Hierbei vorgeschriebenen Säurestand und Säuretemperatur beachten
- 8. Saure mit zu niedriger Dichte und daher zu kleinem spezifischem Gewicht durch Sammlersäure hoherer Dichte, jedoch von h\u00e4chstens 38° B\u00e9 doer 1,3\u00e9 spezifischem Gewicht auf den der Sauretemperatur entsprechenden Wert bringen. S\u00e4ure mit zu hoher Dichte und \u00e4aher zu gro\u00dfem spezifischem Gewichte durch desolliertes Wasser auf den der Sauretemperatur entsprechenden Wert beingen.
- 9 Nach dem Ausgleichen der Säuredichte mindestens 30 Minuten weiterladen und dann nochmals Säuredichte nachmessen.
- 10. Nach beendigtem Laden Sammler abschalten.
- Verschlußstopfen in die Zellenöffnungen einschrauben und beachten, daß die Luftlöcher der Verschlußstopfen offen sind.
- Zellendeckel des Sammlers sorgfaltig trockenwischen
- 13. Metallteile mit Säureschutzfett leicht einfetten.

## e) Behandlung eines mit Säure gefüllten Bleisammlers bei Nichtgebrauch

- Einen mit Säure gefüllten Sammler in einem Raum aufbewahren, in dem die Temperatur nicht unter —10° C oder über +25° C liegt.
- Beachten: Niemals einen Sammler in entladenem Zustand aufbewahren, da sonst die Platten verhärten (sulfatieren).
- 3 Mindestens alle vier Wochen mit der zehn-
- stundigen Ladestromstärke des betreffenden Sammlers nachladen und Säurestand prüfen.
- Vor jedem Nachladen jede Sammlerzelle auf eine Klemmenspannung von 1,75 Volt oder eine Säuredichte von 180 Be entladen.
- Nach dem Nachladen Metallteile mit Säureschutzfeit leicht einfetten

## 2. Anlasser

a) Ab- und Anbau des elektrischen Anlassers einschließlich Auswechseln der Schleifkohlen, Prüfen der Kontaktabstände im Magnetschalter, Auswechseln des Magnetschalters und Aus- und Einbau des Anlasserritzels

#### Abbau des Anlassers

- I. Munitionskasten vor dem Inken Lukendeckel der Trennwand entfernen und das darunter befindliche Bodenblechsegment abheben. Danach Lukendeckel in der Trennwand nach Entfernen der Schrauben herausnehmen.
- Sammerhauptschalter auf "aus" stellen und die elektrischen Leitungen vom Anlasser abnehmen.
- Haltebugel für Anlasser entfernen, dabei jedoch die unteren Schrauben wieder einschrauben, so daß Anlasser auf ihnen aufliegt.
- Auf den Schrauben Anlasser nach rückwärts aus dem Gehäuse ziehen und durch die Luke in den Kampfraum nehmen.

#### Anbau des Anlassers

Der Anbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### Dabei beachten:

- a) Richtige Lage der Spannbügel,
- b) Riezelabstand = 4 bis 5 mm.
- c) Zahnflankenspiel 0,1 bis 0,3 mm.

#### Auswechseln der Schleifkohlen

- 1. Schutzkapsel abnehmen.
  - 2. Schleifkohlen abklemmen.



 Mit gebogenem Draht Schleifkohlenfeder anheben und Schleifkohlen auswechseln. 4. Schleifkohlen prüfen.

Beachten: Durch feinen Schliff auf dem ganze Querschnitt der Auflagefläche ist ersichlich, ob Schleifkohle richtig auf dem Stromwender auflegt. Die Höhe der Schleifkohle muß mudetzen 20 mm, von Unterkante bis Oberkante genessee, betragen. Auf leichte Führung der Schleifkohle mm Halter achten!


 Schleifkohlen, welche den vorstehenden Bedingungen nicht entsprechen, auswechseln.

Beachten: Vor dem Einsetzen der Schleifkohlen Stromwender und Anfasser durch Ausblasen mit trockener Preßluft reinigen Stromwender mit sauberem, nicht faserndem und mit Ottokraftstoff angefeuchtetem Lappen abreiben

- Schleif kohlen anschließen und Schrauben festziehen.
- Schutzkapsel mit Spritzwasserkitt am inneren Rand bestreichen und festschrauben.

### Prüfen der Kontaktabstände im Magnetschalter

1. Schutzkapsel abnehmen.




- Abstände a, b und c mit Fühlerlehre prüfen. Der Kontaktabstand a kann 1 bis 1,5 mm betragen. Entsprechen die Kontaktabstände nicht mehr den angegebenen Maßen, muß Magnetschalter ausgewechselt werden.

#### Auswechseln des Magnetschalters

Anlasser äußerlich reimgen.



2 Schutzkapsel abnehmen, dazu die Befestigungsschrauben lösen. Dabei ist auf die Abdichtung der Schutzkapsel zu achten.



 Die angeschraubten Leitungsanschlusse für Haupt-, Hilfs- und Haltewicklung am Magnetschalter lösen und bezeichnen.



4. Die gelöteten Anschlusse wie üblich mit Lötkolben und Lötfett abloten und ebenfalls bezeichnen. Der Kollektor ist dabei unbedingt mit einem Tuch abzudecken, um ihn vor abtropfendem Lötfett und Zinn zu schutzen.



5 Magnetschalter mit 17er Gabeischlussel abschrauben. Darauf achten, daß dabei keine Sicherungsscheiben usw. in den Anlasser fallen.



6. Magnetschalter abnehmen.

 Anlasser von etwa vorhandenem Kohlenstaub befreien



 Neuen Magnetschalter mit derselben Bezeichnung wie die des Beschädigten einsetzen und gut festschrauben.

 Leitungen nach der vorherigen Bezeichnung am Magnetschalter anschließen und Schrauben gut anziehen

10. Die gelöteten Anschlüsse nach der vorherigen Bezeichnung mit Lötkolben und Lötfett anlöten Den Kollektor, wie oben angeführt, durch Abdecken mit einem Tuch vor abtropfendern Lötfett und Zinn schutzen.

Lötstellen mit Benzin und Tuch von dem anhaftenden Lötfett befreien und säubern.



 Schutzkapsel aufsetzen und festschrauben. Darauf achten, daß die Dichtung in der Auflage der Schutzkapsel einwandfrei ist, wenn nicht, erneuern.

#### Ausbau des Ritzels

 Anlasser mit Kollektor-Schutzkapsel auf Werkbank stellen, so daß die Ankerwelle senkrecht steht.

Beachten: Ritzel in dieser Anlasserstellung ausbauen, damit beim Herausziehen des alten Ritzel nicht ein Teil des Lamellenpaketes der Kupplung herausgezogen wird.




- 2. Splint (1) entfernen.
- Kronenmutter (2) mit Steckschlüssel lösen, dabei Gegenmutter (3) mit Maulschlüssel halten.
- Gegenmutter (3) herausdrehen und Unterlegscheibe (4) abheben.
- 5. Abdichtring mit Haltekapsel (5) abschrauben




 Das geloste Ritzel entgegen dem Drehrichtungspfeil am Anlassergehäuse drehen und mit dem abgeschraubten Abdichtring abheben.

#### Einbau des Ritzels



 Einzelteile des Abdichtringes, wie auf dem Bild ersichtlich, auf die Ritzelwelle aufschieben.



 Abdichtring (1) in den Verschlußdeckel (2) einschieben, Schraubseder (3) von Hand in die Rille des Bundes von (4) legen.

Beachten: Die gebogenen Lappen (5) der Federscheibe (6) sind dem Verschlußdeckel (2) zugerichtet.

 Ritzelschaft außen mit Motorenöl einfetten und Ritzel einsetzen.

Beachten: Auf richtige Lage der Lamellen achten.



Der Pfeil zeigt die richtige Lage der Lamellen in

## noch E 2. Anlasser



Sind die Lamellen, wie auf dem Bild ersichtlich, verschoben, müssen sie vor dem Einsetzen des Ritzels dem ersten Bild entsprechend eingelegt werden.

 Unterlegscheibe aufsetzen, dann Gegenmutter auf die Welle aufdrehen und anziehen.

Beachten: Das Ritzel muß in Längsrichtung federndes Spiel (bis zu 2 mm und nicht weniger als 0,6 mm) haben.

Kronenmutter auf die Welle aufdrehen und auf Splintloch festziehen und versplinten.


## b) Ab- und Anbau des Schwungkraftanlassers einschließlich Auswechseln des Ritzels

### Sonderwerkzeug

Ritzelhalter (Bosch EF 2076)

## Ab- und Anbau des Schwungkraftanlassers einschließlich Auswechseln des Ritzels

- Hecköffnung aufmachen.
- Gestänge aushängen und Mitnehmerbolzen am Kreuzgelenk entsplinten und herausnehmen.
- Vor der Trennwand zwischen Motorenraum und Kampfraum linken Munitionskasten einschließlich des darunter liegenden Bodenblechsegments entfernen. Linken Lukendeckel abnehmen.
- Beide Spannbügel des Schwungkraftanlassers nach Herausdrehen der Schrauben abnehmen.
- Schwungkraftanlasser nach rückwärts aus dem Gehäuse ziehen.
- 6. Schwungkraftanlasser äußerlich reinigen.



Sicherungsscheibe der Ritzelschraube mit Flachstemmer auf biegen




 Schraube mit 17er Steckschlüssel herausschrauben. Dabei Ritze. gegen Verdrehung mit einem Ritzelhalter (Bosch-Bestellzeichen EF 2076) halten.

Wenn Ritzelhalter nicht vorhanden, Ritzel zwischen Fiberbacken in den Schraubstock spannen.



 Ritzel aus der Antriebsachse herausziehen und Flachkeil entfernen.  Ritzel mit stark beschädigten Zähnen auswechseln. Leicht beschädigte Ritzel können surnseitig b.s zu 2 mm auf Fußkreistiese abgedreht werden.



Die Rtzelzähne mussen dann auf der Überholflanke (entgegengesetzt der Antriebsflanke) je nach der Drehrichtung wieder angeschrägt werden. Möglichst neues Ritzel als Musser für das Anschrägen verwenden.

11. In neues Ritzel Flachkeil einpassen oder in

- instandgesetztes Ritzel Flachkeil einlegen.

  12. Ritzelschaft hauchartig mit Anlasseröl einölen
- und .n Antriebsachse stecken.
- Sicherungsscheibe einlegen und Ritzelbefestigungsschraube einschrauben.



Schraube mit 17er Steckschlüssel festziehen, dabei das Ritzel mit Ritzelhalter festhalten oder Ritzel zwischen Fiberbacken in den Schraubstock spannen

- Schraube durch Umbiegen der Sicherungsscheibe sichern.
- Das Schmierloch im Antriebslager oder der Öler desselben ist mit Anlasserol langsam zu fullen
- 16. Zähne des Zahnkranzes am Motorschwungsid mit einer in Benzin getauchten Burste abbursten und reinigen, dann Zahnkranz wieder neu einfetten. Ebenso ist das Ritzel des Anlassers außen einzufetten
- Anlasser einbauen.
   Dabei beachten:
  - a) Richtige Lage der Spannbugel,
  - b) Ritzelabstand ist = 4 bis 5 mm,
  - c) Zahnflankenspiel ist = 0,1 bis 0,3 mm.

Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Die dazugehörigen Sachnummern beachten!

## c) Ab- und Anbau des Durchdrehanlassers einschließlich Auswechseln des Ritzels

## Sonderwerkzeug

Ritzelhalter (Bosch EF 2076).

Ab- und Anbau des Durchdrehanlassers einschließlich Auswechseln des Ritzels Siehe Gruppe E 2 b.

Beachten: Nach dem Einbau des Durchdrehanlassers ist zu prüfen

- In Ruhestellung muß das Einrückgestänge ein Längsspiel von 2—5 mm haben. Dies ist festzustellen durch abwechslungsweises Ziehen und Schieben, bis merklicher Widerstand zu spüren ist.
- Die beiden Lagerstellen für die Handkurbel müssen miteinander fluchten Festzustellen durch Einstecken der Kurbel.
- Handkurbel und Durchdrehwelle muß frei laufen Dies ist festzustellen durch Drehen an der Handkurbel bei nicht eingerücktem Ritzel.
- Im vollstandig eingerückten Zustand muß Einrückgestänge einwandfrei einrasten. In Rassstellung muß ein Längsspiel am Einruckgestänge von eiwa 1—3 mm vorhanden sein.

- Beim Ein- und Ausrücken darf Gestänge nirgends anstoßen noch streifen
- Beim Ausrücken durch Schlag auf den Ring miß das Gestänge durch die Federkraft wieder vollständig in Ruhestellung zuruckgehen
- 7. Motor muß mindestens2 mal angeworfen werden. Nach dem Anwerfen muß Rungöse wieder so stehen, wie vor dem Einrücken, d. h. der Handgriffring muß sich über das Handkurbelliger enlegen lassen, ohne daß dabei das Gestänge swifdabei in der Gestangeabbegungsrichtung siehen (siehe Skizze).



 Im ausgeruckten Zustand darf das Einruckgestänge und der Lagerschutzdeckel am Heckward-Deckel nicht anstoßen
 Am Lagerschutzdeckel muß Bedienungsschild

NSQ 466 1 X angebracht sein

## noch E 3. Lichtmaschine und Reglerschalter

# 3. Lichtmaschine und Reglerschalter

# a) Aus- und Einbau der Lichtmaschine einschließlich Instandsetzen derselben

Für Instandsetzungsarbeiten an der Lichtmaschine Motor ausbauen. Ausbau des Motors siehe Untergruppe M. 1. Bei Auftreten von Störungen Lichtmaschine einer Bosch-Werksiätte oder einem mit den Bosch-Erzeugnissen gut vertrauten Fachhandwirker übergeben, da ein ordnungsgemaßes Instandwirker übergeben, da ein ordnungsgemaßes Instandier

setzen ohne gleichzeitiges genaues Überprüfen der gesamten Lehtmaschine unmöglich ist. Beim Anliefern der Lichtmaschne an die Elektrowerkstatt Reglerschafter mittefern, damit die Elektrowerkstatt das einwandfreie Arbeiten der Lichtmaschne und des dazugehörigen Reglerschalters überprüfen kann.

## b) Auswechseln des Reglerschalters

Bet Storungen am Reglerschalter denseiben in seiner Gesamtheit auswechseln. Die Leitungsanschlusse entsprechend kennzeichnen. Der Reglerschalter befindet sich auf der "Schalterplatte" unterhalb des an der linken Trentwandseite befindlichen Bodenbleches. Bei Storungen am Reglerschalter und Lichtmaschne Reglerschalter mit der Lichtmaschne einer Bosch-Werkstätte oder einem mit Bosch-Erzeugnissen gut vertrauten Handwerker zum Instandsetzen übergeben.

## 4. Zündanlage

## a) Aus- und Einbau der Magnetzünder, Grob- und Feineinstellen der Magnetzünder. Aus- und Einbau der Unterbrecherkontakte in den Magnetzündem

#### Aus- und Einbau der Magnetzünder

Bei HL 230 siehe Gruppe M 6 e 1. Bei HL 210 siehe Gruppe M 4 e 2.


## Grob- und Feineinstellen der Magnetzünder

Bei HL 230 siehe Gruppe M 6 e 1.

Bei HL 210 siehe Gruppe M 4 e 2.

#### Ausbau der Unterbrecherkontakte aus dem Magnetzünder

1. Unterprecherdeckel nach Lösen der Schrauben ahnehmen.



- 2. Unterbrecherkontakte prufen.
  - Beachten: Wenn Schmorstellen vorhanden sind. Kontakte mit Kontaktseile bearbeiten, bis Kontakṛflächen einwandfrei sind. Şind Kontakte zu stark eingebrannt, dieselben auswechseln.
- 3. Leitung (6) durch Herausdrehen der Schrauben lösen.
- 4. Schrauben (1, 4 und 5) herausdrehen und ganze Platte aus dem Unterbrechergehäuse herausziehen.
- 5. Splint (3) zurückbiegen, aus dem Bolzen ziehen und Unterlegscheibe abnehmen.
- 6. Mutter (2) lôsen und Kontakte mit Feder herausziehen.

## Einbau der Unterbrecherkontakte in den Magnetzündern

- I. Beim Einsetzen der neuen Unterbrecherkontakte Feder zuerst bei Mutter (2) einhängen.
- 2. Feder gleichmäßig dem Bugel anpassen, anlegen und Unterbrecherkontakte mit ihrem Haler auf den eingefetteten Zapfen schieben.
- 3. Unterlegscheibe auflegen und versplinten.
- 4. Platten in das Unterbrechergehause einsetzen und mit Schrauben (1, 4 und 5) festziehen.
- 5. Leitung (6) anschließen.
- 6. Zündung einstellen.
- 7. Unterbrecherdeckel aufschrauben.

## b) Auswechseln der Zündkerzen

- Entstördeckel abnehmen.
- 2. Leitungsstecker von den Zündkerzen abziehen, dabei nie an der Leitung, sondern immer an Stecker anfassen.
- 3 Mit Maybach-Steckschlüssel (D 42532-501-0) Zundkerzen aus dem Zylinderkopf ausschrauben und abnehmen.

### Reinigen und Prüfen der Zündkerzen, Nachstellen des Elektrodenabstandes

- 1 Zundkerzen mit Ottokraftstoff auswaschen, anschließend mit Bosch-Spezial-Sandstrahlgeblase EF 7095 A ausblasen. Wenn nicht vorhanden, Bosch-Zundkerzenreiniger EF 7022 A oder einen Holzspan und harte Burste verwenden.
- 2. Mit Zundkerzenlehre Elektrodenabstand zwischen Elektrode und Masse-Elektroden messen Vorgeschriebener Abstand: 0,5 mm. Falls Elek-

trodenabstand zu groß, Masse-Elektrode mit Bosch-Elektroden-Biegevorrichtung EF 7142 oder durch leichten Hammerschlag oder durch vorsichtiges Drücken der Masse-Elektrode gegen den Schraubstock usw auf den richtigen Abstand zurechtbiegen

#### Einbauen der Zündkerzen

- Vorgeschriebene Zündkerzentype: 14-225 DIN 72 502.
- 2. Gereinigte und überprufte bzw. nachgestelte oder ausgetauschte Zundkerzen mit Maybach-Steckschlüssel in den Zylinderkopf einschrauben und festziehen. Die Zündkerzen beim Einschrauben satt, aber nicht ubermäßig fest anziehen. Die Dichtringe sind als "unverherba" entwickelt und befinden sich an den Zusdkerzen.

- Leitungsstecker auf Rißfreiheit, inneren trockenen Zustand und einwandfreie Einfuhrung und Befestigung der Leitungen überprüfen.
- Leitungsstecker auf die Zündkerzen gut aufstecken.
- Die in die Nute des Entstördeckels eingelegte Metalldichtschnur auf einwandfreien Zustand überprüfen und besonders beachten, daß die Metalldichtschnur am Stoß metallische Verbindung hat.
- 6. Entstördeckel aufsetzen und festschrauben.

## c) Zündleitungen

Die Zündleitungen vor Wasser, Kraftstoff und Öl (Fett) schützen—soweit möglich auch vor Wärme—, um die Umhüllung der Zündleitungen vor frühzeitiger Zerstörung zu bewahren. An den Einführungsstellen der Zündleitungen in den Verteiler und in die Zündkerzenstecker auf einwandfreie Isolierung und einwandfreien Anschluß schten. Ist die Isolation einer Zündkerzenleitung gebrochen, durchgescheuert oder sonstwie beschädigt, diese Zundkerzenleitung sobald als möglich auswechseln. Die Zundkerzenleitungen außerdem vor zu starkem Krümmen oder vor Drücken bewähren.

## 5. Entstörung

Die Abschirmhullen durfen nirgends unterbrochen oder geoffnet sein, damit die Störwellen nicht austreten können. Die Abschirmteile durfen nicht scheuern. Durchgescheuerte Abschirmschläuche sofort erstelzen.

Die Verbindung der Leitungsabschirmteile untereinander sowie line Verbindung mit der Entstorkappe im Sammelentstörorbr usw. muß gut, d. h. metallisch blank sein. Alle Anschlußklemmen und Verschraubungen mussen fest angezogen sein. Auch am Zünder, an der Lichtmaschine und an den sonstigen abgeschirmten Geräten müssen die Abschirmteile gute elektrische Verbindung haben.

Alle Verbindungsstellen und Verschraubungen mussen frei von Schmutz und Öl (Fett) zein. Än den Anschlussen ausgefranste Einstörgelbechte sind eine Gefahr für die Betriebssicherheit, weil die en zeinen Deitschen des Abschramgelbechte übe zeinen der Verbiehen des Abschramgelbechte übe konnen.

## 6. Beleuchtung

Ab- und Anbau der Scheinwerfer (des Scheinwerfers) einschließlich Einstellen, Nachprüfen der Scheinwerfer (des Scheinwerfers).

Auswechseln der Glühlampen und des Scheinwerferglases, Aus- und Einbau der übrigen am oder im Pz Kpfw befindlichen Leuchten

## Sonderwerkzeug

Steckschlüssel für Scheinwerfer K 7641 46

#### Abhauen der Scheinwerfer


Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Anbau. Die folgenden Anbauanweisungen beachten.

## Anbauen der Scheinwerfer an das Fahrzeug Anbauen der Grundplatte

Beachten: Da die Grundplatte sowohl fur die links als auch für die rechts von der Fahrzeugmitte azzubringenden Scheinwerfer nur in einer Ausführung heigestellt ist, beim Anbauen auf richtige Lage des Anichlußstutzens und der Kontaktplatte der Grund plate achten.

Kontaktflächen vor Aufsetzen des Trommelscheinwerfers säubern.

Die Ablauflöcher in dem erhöhten Rand der Grundplatte stets offenhalten, damit eingedrungenes Wasser bei aufgeschraubtem Scheinwerfer abfheßen kann



I Grundplatte so am Fahrzeug befestigen, daß ihr Anschlußstutzen zur Fahrzeugmitte und ihre Aussparung nach außen zeigen.



- Auf das Leitungsrohr aufstreifen: Nippe., Mutter, Zwischenring, Gummibüchse, Zwischenring.
- Leitungsrohr im Anschlußstutzen durch kräftiges Anziehen der Niepels und Sichern der Mutter befestigen (Niepel preßt Gummbuchse gleichzeitig gegen Leitungsrohr und Abschlußstutzen-Innenwand, dadurch wasserdichte und elastische Verbindung des Leitungsrohres mit der Grundplatte)
- Die vier Leitungen, die aus dem Leitungskanal der Grundplatte heraussommen, auf eine Länge von 60 mm (gemessen vom Austritt aus dem Leitungskanal) abschneiden und Leitungskitzen auf 6 mm freilegen (abisolieren).
- Leitungen durch die vier Löcher der Dichtscheibe und der Kugelflanschschraube führen
- Leitungslitzen an den richtigen Klemmen der Kontaktplatte anschließen (Klemmenbezeichnung auf der Kontaktflachenseite der Kontaktplatte).

Klemme 31 - Masse, Klemme 56a - Fernlicht,


Klemme 56 b - Abblendlicht, Klemme 57 - Standlicht.

 Kontaktplatte mit ihren beiden Nasen so in die Aussparungen der Kugelflanschschraube setzen, daß die Bezeichnung "vorn" in Fahrtrichtung liegt.

Auf Dichtscheibe achten!

- Kontaktplatte mit Gewindering in der Kugelflanschschraube festziehen
- Kugelflanschschraube so in die Grundplatte einsetzen, daß der Paßsuft der Kugelflanschschraube durch die Dichtscheibe in die Vertiefung der Kugelplanne der Grundplatte eingreift
- Elasticstopmutter nach Unterlegen der kugelpfannenarig ausgedrehten Unterlegscheibe (Ausdrehung zur Grundplatte gewendet) auf der Kugeffanschschraube festziehen.

# Befestigen des Scheinwerfers auf der Grundplatte



#### Vorher prüfen, ob

bei der Grundplatte die Kontaktflächen der Kontaktplatte sauber und das Röhrengewinde der Kugelflanschschraube eingefettet sind,

bei dem Trommelscheinwerfer die Dichtscheibe im Fußrohr gleichmäßig aufliegt und das Röhrengewinde der Überwurfmutter eingefetter ist

- Scheinwerfer so außetzen, daß die Nasen der Kugelflanschschraube in die Aussparungen des Scheinwerferfußrohres eingreifen.
- Überwurfmutter mit einem geeigneten Schlüssel (Hebelarm etwa 40 cm lang) festziehen.

#### Anbau der Tarnschutzkappe an den Scheinwerfer


- Tarnschutzkappe so aufsetzen, daß der Paßstift auf dem Scheinwerferrand in die Aussparung der Schutzkappe eingreift.
- Spannbügel und Exzenterhebel umlegen, so daß der Exzenter in die Vertiefung der Rückwand des Scheinwerfergehäuses eingreift.

# Einstellen der Scheinwerfer (des Scheinwerfers)

Beachten: Das Fahrzeug zum Einstellen der Schennwerfer oder zum Nachprüfen der richtigen Schennwerfereinstellung auf einem ebenen Platz in 5 m Entferaung von einem hellen Schurm oder inte hellen Wand aufstellen, daß die Längsachse Le Fahrzeuges senkrecht zur Wand verfäuft. In der Punkt A, in dem die Längsachse L die Wand triffi, eine Senkrechte Serrichten.

### Einstellen mit Fernlicht (Tarnaufsatz ist abgenommen)

Das Einstellen mit Fernlicht ist notwendig, um dem Scheinwerfer die Hauptrichtung zu geben.



- Höhe H von der Scheinwerfermitte bis zur Fahrbahn messen
- Eine waagerechte Linie E in der Hohe H (von der Fahrbahn aus gemessen) auf dem Schirm (Wand) anbringen.
- Abstand b zwischen der Glasscheibenmitte des einen Scheinwerfers und der Glasscheibenmite des anderen Scheinwerfers messen. Dem festgestellten Wert b den Betrag e = 10 cm zuschlagen und die Summe b - e durch 2 teilen; also:

$$\frac{1}{2} \cdot e = b 1.$$

4 Den ermittelten Abstand b l vom Punkt B aus nach rechts und links auf der waagerechten Line durch kurze, senkrechte Striche abtragen Es entstehen Einstellkreuze.

Beispiel: Angenommen, der Abstand b beitrige 210 cm. Hierzu den Betrag e = 10 cm hinzulahlen, so daß eine Summe b + e = 220 cm entsteht. Die Summe 220 cm durch 2 teilen (b  $\div$  e), wodurch sich b<sub>1</sub> = 110 cm ergibt


- Diese 110 cm wären rechts und links vom Punkt B auf der waagerechten Linie E abzutragen.
- 5 Jeden Scheinwerfer einzeln einstellen oder prufen, die übrigen Leuchten (Lichtquellen) abdecken.
- Fernlicht einschalten. Der Lichtfleck muß sich mit dem entsprechenden Einstellkreuz auf dem Schiem decken.

## noch E 6. Beleuchtung

 Wird diese Forderung (Punkt 6) micht erfüllt, nach dem Lösen der Elasticstopmutter unterhalb der Grundplatte den Scheinwerfer erneut einstellen und die Mutter wieder festziehen.

# Nachprüfen mit Abblendlicht (Tarnaufsatz ist abgenommen)

 Jeden Scheinwerfer einzeln nachprüfen; die ubrigen Leuchten (Lichtquellen) abdecken.



- Eine waagerechte Linie T (Lage der anzustrebenden Helldunkelgrenze) 5 cm unterhalb der Linie E auf dem Schirm (Wand) anbringen.
- 3. Abblendlicht einschalten und prüfen, ob
  - a) die Helldunkelgrenze unterhalb der Linie T zusammenfällt,
  - die Helldunkelgrenze waagerecht verläuft (sie darf links keinesfalls h\u00f6her als rechts liegen).
- Werden die Forderungen (Punkt 3a und b) nicht erfüllt, nach dem Losen der Elasticstopmutter unterhalb der Grundplatte den Scheinwerfer entsprechend nachstellen und die Mutter wieder festziehen

# Nachprüfen mit Tarnlicht (Tarnaufsatz ist aufgesetzt)



- l Jeden Scheinwerfer einzeln nachprüfen; die übrigen Leuchten (Lichtquellen) abdecken.
- 2 Eine waagerechte Linie T (Lage der anzustrebenden Helldunkelgrenze) 6 cm unterhalb der Linie E auf dem Schirm (Wand) anbringen.
- 3 Abblendlicht einschalten und prüfen, ob
- a) die Helldunkelgrenze mit der Linie T zusammenfällt (nicht daruber),
- b) die Helldunkeigrenze waagerecht verläuft (sie darf links zeinesfalls höher als rechts liegen).

 Werden die Forderungen (Punkt 3a und b) mcht erfullt, mach dem Lösen der Elastiscopmutter unterhalb der Grundplatte den Scheinwerfer entsprechend nachstellen und die Mutter wieder festziehen.


# Einstellen in 10 m Entfernung vom hellen Schirm

Das Einstellen des Scheinwerfers sowie das Nachprüfen der Scheinwerfereinstellung kann auch auf eine Eintfernung von 10 m vorgenommen werden. In diesem Fäll den Betrag e = 20 cm dem für den Abstand b gefundenen Wert zuschlagen.

Beim Nachprüfen mit Abblendlicht (Tarnaufsatz ist abgenommen) liegt dann die Linie T (Lage der anzustrebenden Helldunkelgrenze) 10 cm unterhalb der Linie E.

Beim Nachprüfen mit Tarnlicht (Tarnaufsatz ist aufgesetzt) liegt dann die Linie T (Lage der anzustrebenden Helldunkelgrenze) 12 cm unterhalb der Linie E.

#### Auswechseln der Glühlampen



Beachten: Spiegelflächen des Scheinwerfers und der Lampenfassung nicht berühren!

Verschmutzte Glühlampen nur mit Spiritus (kein Ottokraftstoff) säubern!

Ala Gluhlampen verwenden:

Hauptlampe: Zweifadenlampe Marke "Bilux" mit Sockel BA 20d, Brennhöhe 30.

> Bosch-Bestelizeichen NGL 528 1 Z. Osram Nr. 7327. DIN 72601 FJ B

12 V 35 35 W.

Standlampe. Röhrenlampe mit Sockel BA9 Bosch-Bestellzeichen NGL 893 I Z. Osram Nr. 3796. DIN 72601 FJ B 12 V 1.5 W.

Um die Glühlampen auswechseln zu können, die den Haltering haltenden sechs langen Senkschrauben lösen und die Lampenfassung nach Lösen des Haltebügels aus dem Scheinwerferspiegel herausnehmen Das Einsetzen der Glühlampen erfolgt in der üblichen Weise.

Beim Wiedereinbau darauf achten, daß der Haltebügel der Scheinwerferspiegel in den Auflagern der Lampenfassung einrastet,

die breite Dichtscheibe zwischen Haltering und Scheinwerfergehäuse nicht fehlt,

der Paßstift im Gehäuserand in die Paßbohrung des Halteringes eingreift und die sechs langen Senkschrauben zum Befestigen des Halteringes gut eingefettet sind. Schrauben nachziehen!


## Auswechseln des Scheinwerferglases

Beachten: Spiegelffächen des Scheinwerfers und der Lampenfassung nicht berühren.

### Ausbau des Scheinwerferglases

- Die den Haltering haltenden sechs langen Senkschrauben lösen und Haltering aus dem Gehäuse herausziehen.
- Haltebügel lösen und Lampenfassung aus dem Scheinwerferspiegel herausnehmen.
- Die den Gegenring haltenden sechs kurzen Senkschrauben lösen.
- Gegenring, Spiegel und Dichtscheiben abnehmen, Scheinwerferglas herausheben.

#### Einbau des Scheinwerferglases



Beachten: Alle Auflageflächen und Dichtscheiben säubern!

 Schmale Dichtscheibe an die Kreisrippen des Halterings legen.

- 2. Scheinwerferglas so in den Haltering einleges, daß die gerippte Seite des Glases zum Scheiswerferinnern gekeht ist, die mittlere geste Rippe des Glases mit den beiden Strichmarken im Haltering in einer Flucht liegt und der Namenszug "Bosch" im Scheinwerferglas entgegengesetzt zu der Beschriftung "Oben" des Halterings steht.
- Schmale Dichtscheibe auf die Kreisrippen des Glases legen.
- Scheinwerferspiegel so auf die schmale Dichtscheibe legen, daß die mit "Oben" bezeichnete Strichmarke des Halterings zwischen den zwei Lüftungslöchern des Spiegels steht.
- Schmale Dichtscheibe auf den Spiegelrand legen.
- Gegenring so auflegen, daß die roten Strichmarken des Gegenrings sich mit denen des Halterings decken und der Paßstift des Gegenrings in die Paßbohrung des Halterings eingreift.
- Gegenring mit den sechs kurzen Senkschrauben an Haltering festschrauben. Schrauben nachziehen!
- Breite Dichtscheibe in den Scheinwerfergehäuserand einlegen.
   Auf Paßbohrung in der Dichtscheibe achten!
- Lampenfassung in den Scheinwerferspiegel einsetzen und den Haltebügel des Spiegels in den Auflagern einrasten lassen.
- 10. Haltering in das Scheinwerfergehäuse einsetzen (Paßstift im Gehäuserand beachten!) und mit den gut eingefetteten sechs langen Senkschrauben befestigen. Schrauben nachziehen (nur ein feststizzender Haltering bürgt für einen wasserdichten Scheinwerfer!).

Aus- und Einbau der übrigen am oder im Panzerkampfwagen befindlichen Leuchten

Der Aus- und Einbau der übrigen am oder im Panzerkampfwagen befindlichen Leuchten geschieht in der üblichen Weise, so daß sich eine besonder Erklärung erübrigt. Schaltplan beachten. (Siehe Gruppe E9.)

## noch E 7. Sicherungen, elektrische Leitungen und Masseverbindungen

# 7. Sicherungen, elektrische Leitungen und Masseverbindungen



Hauptsicherungen am Schaltbrett.

Weitere Sicherungen siehe Schaltplan (Gruppe E 9).

Die Sicherungen gegebenenfalls nach Vorschrift auswechseln. Derauf achten, daß die Sicherungen auch richtig und fest sitzen. Nur vorschriftsmäßige Sicherungen und keine Drähet, Stanniolstreifen und ähnliches verwenden. Durch die Verwendung von Drähten und unzulässigen Behelfssicherungen tehnen unter Umständen Brände entstehen. Vor dem Einsetzen einer neuen Sicherung Ursache des Durchbrennens der alten Sicherung fürstellen und

beseitigen, da sonst neue Sicherung sofort wieder durchbrennt.

Elektrische Leitungen so starr verlegen und so oft befestigen, daß sie nicht schwingen und nicht scheuern können. Die Schellen für die Leitung müssen in der Richtung, in der die Leitung gespannt ist, liegen, weil sonst die Leitung beschädigt wird Scharfe Kanten an den Schellen beseitigen. Zu scharfe Ecken und Kanten bei der Verlegung von Leitungen vermeiden. Nötigenfalls an solchen Stellen einen besonderen Leitungsschutz anbringen. Die Kanten würden sonst die Leitung mit der Zeit durchscheuern. Bei Leitungsdurchführungen einen etwa vorkommenden Grat an den Öffnungskanten beseitigen. Durchgangstüllen verwenden. Genügenden Übergriff der Durchgangstüllen auf beiden Seiten und guten Sitz der Durchgangstüllen in der Durchführungsöffnung beachten. Leitungen vor Wasser, Kraftstoff und Petroleum schützen. Schadhafte Leitungen erneuern.

Beachten, daß Masseverbindungen einwandfrei bleiben. Masseverbindungen vor Öl, Fett, Schmutz und Farbe (Lack) schützen.

## noch E 8. Schaltbrett-Ausrüstung

## 8. Schaltbrett-Ausrüstung

Beim Ausbau des Schaltbrettes Leitungsanschlüsse lösen und entsprechend kennzeichnen. Überwurfmuttern der biegsamen Wellen, der Öldruckleitung und der Leitung für den Temperaturmesser herausdrehen. Die schadhaften Instrumente und Armaturen sind als geschlossene Gruppen gegen neue oder instandgesetzte auszuwechseln. Beim Einbau besonders auf den richtigen Anschluß der elektrischen Leitungen achten.

- 1 Schaltbrett
- 2 Sicherungsdosen 3 Abblendschalter 4 Warnlampe
- 5 Anlaßschild
- 6 Steckdose 7 Öldruckmesser
- 8 Feinthermometer
- 9 Schaltkasten
- 10 Drehzahlmesser 11 Geschwindigkeitsmesser
- 12 Antriebswelle für Ge-
- schwindigkeitsmesser 13 Antriebswelle für Drehzahlmesser
- 73

5 6

Berlin, den 1, 5, 44

## Oberkommando des Heeres

Heereswaffenamt

Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung

T. A. Holzhäuer

# 9. Schaltplan

